











SINGER

Instruction Book for the SINGER' Sewing Machine Model 2010

Copyright 1990 THE SINGER COMPAN

1

- 3

3

3

3

A Trademark of THE SINGER COMPAN

Manuel d'instructions pour machine à coudre SINGER' modèle 2010

Billio de currication réserve 1930 THE SINGER COMPANY

*Une marque deposée de THE SINGER COMPAN!

Manual de instrucciones para la máquina de coser SINGER; modelo 2010

Reproduction 1980 THE SINGER COMPANY

Una marca de l'abrica de THE SINGER COMPAN

For European Territories -

This product is suppressed for radio and television interference in accordance with the International Electrotechnical Commission requirements of the CISPA.

Pour les territoires européens ---

Ce produit a été pourvu d'un système d'antiparasitage pour contrer les parasites provenant de la radio et de la télévision en conformité avec les exigences émises par la Commission Internationale Electrotechnique de la CISPR

Para los territorios europeos —

Este producto ha sido suprimido para hacer frente a los parásitos de la radio y de la televisión, en conformidad con las exigencias formuladas por la Comisión Internacional Electrotécnica de la CISPR.

Dear Customer

We recommend that for future reference you record the serial number of your Sewing Machine in the space provided

Refer to illustration at right for location of serial number of vous machine.



Serial No.

Chère cliente

Nous vous recommandons d'inscrire le numéro de série de votre machine à coudre dans l'espace à cet effet, ci-dessous, en cas de besoin.

Consultez l'illustration ci-contre pour connaître l'emplacement du numére de série sur votre machine à coudre.



No de série _____

Quarida Clianta

Le recomendamos que registre el número de serie de su máquina de coser en el espacio provisto para referencia futura.

Véase la ilustración en el lado derecho para localizar el




No. de serie


Contents		Table des matières		Contenido	
Getting to Know Your Machine Principal Parts Accessories	4 5 6	À la découverte de votre machine à coudre Pièces principales Accessoires	4 5 6	Cómo conocer su máquina Parles principales Accesorios	4 5 6
2. Getting Ready to Sew Choosing and Changing Accessories Choosing Needles Operating Machine Threading the Machine The Bobbin	9 9 13 27 28 32	Préparatifs de couture Comment choisir et changer les accessoires Comment choisir l'aiguille Fonctionnement de la machine Enfliage de la machine La canette	9 9 13 27 28 32	Cómo prepararse para coser Selección y cambio de accesorios Selección de las agujas Funcionamiento de la máquina Enhebrado de la máquina La bobina	9 13 27 28 32
Electronic Sewing Selecting a Stitch Stitch Adjustments Individual Preferences	37 37 39 42	3. La couture électronique La sélection d'un point Le réglage du point Préférences personnelles	37 37 39 42	Costura electrónica Selección del punto Ajustes del puntos Preferencias individuales	37 37 39 42
Straight Stitching Preparation Fabric Handling Sewing a Seam Applications	45 45 47 49 52	Le point droit Préparatifs Traitement du tissu Comment faire une coulure Applications	45 45 47 49 52	4. Punto recto Preparación Manejo de la tela Cómo coser un dobladillo Aplicaciones	45 45 47 49 52
5. Basic Zig-Zag Stitching Zig-Zag Stitching Applications	59 59 61	5. Les éléments du point zig-zag Le point zig-zag Applications	59 59 61	5. Pespunte básico en zig-zag Pespunte en zig-zag Aplicaciones	59 59 61
6. Machine Stitch Patterns Basic Stitch Patterns Construction Stitches Functional Stitches Decorative Stitches Adjusting Stitches to Suit Stretch Fabrics Stitch Usage	64 64 65 66 67 68	Les points de la machine Points élémentaires Points d'assemblage Points pratiques Points de fantaisie Comment régler les points en fonction des tissus extensibles	64 64 65 66	Modelos de punto de la máquina Modelos básicos de puntos Puntos de confección Puntos funcionales Puntos decorativos Ajuste de puntadas para telas elásticas Uso de puntos	64 64 65 66 67 68
Construction Stitches Functional Stitches Decorative Stitching	68 77 88	Usage des points Les points d'assemblage Les points pratiques La couture de fantaisie	68 68 77 88	Puntos de confección Puntos funcionales Puntos decorativos	68 77 88
7. Buttonholes and Buttons Buttonholes Garment Preparation One-Step Buttonholing Buttons	93 93 93 95 100	7. Boutonnières et boutons Les boutonnières Préparation du vêtement Boutonnière une-étape Les boutons	93 93 93 95 100	7. Ojales y botones Ojales Preparación de la prenda Ojales en un paso Botones	93 93 93 95 100
8. Free-Arm Sewing	102	8. La couture à bras libre	102	8. Costura a brazo libre	102
9. Caring for Your Machine	103	9. L'entretien de votre machine	103	9. Cuidado de su máquina	103
10. Performance Checklist	106	10. Solution des pannes communes	107	10. Lista de comprobación de funcionamiento	108
Index	109	Index	110	Indice	111

1. Getting to Know Your Machine

1. À la découverte de votre machine à coudre



.



Principal Parts

1. Spool Holder

23

TO TO

TI.

III in. THE

===1

7

==

=1

- 2. Take-up Lever
- 3. Snap-in Thread Guide
- 4. Rear Thread Guide
- 5. Presser Foot Lifter
- 6. Thread Cutter
 - 7. Low Bobbin Indicator
- 8. Thread Guides
- 9. Needle Threader
- 10. General Purpose Foot
- 11. Flip & Sew* Panel
- 12. General Purpose Needle Plate 13. Soft-touch Fabric Feed
- 14 Robbin Latch
- 15. Transparent Bobbin
- - 16. Slide Plate 17. Needle Clamp
 - 18. Tension Dial
 - 19. Sewing Light
 - 20 Electrical Connections and Speed Controller
 - 21. Power and Light Switch 22. Hand Wheel

 - 23. Stitch Selection Panel

To ensure that you are always provided with the most modern sewing capabilities THE SINGER COMPANY reserves the right to change the appearance, design or accessories of this sewing machine when considered necessary.

Pièces principales


- 1. Porte-rouleau
- 2. Releveur de fil 3. Guide-fil à entaille
- 4. Guide-fil arrière
- 5. Relève-presseur
- 6. Coupe-fil
- 7. Indicateur de canette vide
- 8. Guide-fil
- 9. Enfileur de l'aiquille
- 10. Pied presseur tout usage
- 11. Panneau Flip & Sew*
- 12. Plaque à aiguille tout usage
- 13. Entrainement doux au toucher
- 14. Loquet de canette
- 15. Canette transparente
- 16. Glissière
- 17. Pince-aiguille
- 18. Cadran de tension
- 19. Lampe de couture
- 20. Connexions électriques et commande de vitesse
- 21. Interrupteur de courant
- et d'éclairage
- 22. Volant à main
- 23. Tableau de points-motifs

Afin de toujours vous faire bénéficier des derniers perfectionnements, SINGER se réserve le droit de modifier l'aspect, la conception de cette machine ou de ses accessoires

Partes principales

- 1. Porta-carrete
- 2. Palanca tira-hilos
- Guia de hilo de resorte
- 4. Guia de hilo posterior
- 5. Elevador del prensatelas
- 6. Cortador del hilo
- 7. Indicador de bobina vacía
- 8. Guías de hilos
- 9. Enhebrador de aquias 10. Prensatelas para usos generales
- 11. Panel Flip & Sew*
- Plancha de aquia para usos generales.
- 13. Alimentación de tejidos de toque suave
- 14. Sujetador de bobina
- 15. Bobina transparente
- 16. Plancha deslizante
- 17. Sujetador de la aquia
- 18. Disco de tensión
- 19. Luz para coser
- 20. Conexiones eléctricas y
- controlador de velocidad
- 21. Interruptor de energia y luz
- 22. Volante
- 23. Panel de puntos

Para asegurarse de que Usted siempre está provista de los equipos más modernos en costura, LA COMPAÑÍA SINGER se reserva el derecho de cambiar la apariencia, el diseño o los accesorios de esta máquina de coser cuando así lo estime necesario



Accessories

The accessories provided with your sewing machine are designed to help you do many kinds of sewing easily

1. Transparent Bobbins (No. 181551)

2 Needles

- Style 2020 for general sewing.
- Style 2045 for sewing knits, stretch fabrics and elastic.
- Style 2025[†] for twin-needle decorative stitching on woven and knit fabrics.
- . Style 2040 for hemstitching.

†CAUTION: Use these needles with the general purpose needle plate and general purpose or special purpose foot only. Do not use any other accessories with these needles as needle breakage will occur.

3. Chainstitch Fittings

- A. Chainstitch Thread Guide
- B. Chainstitch Needle Plate
- C. Bobbin Case Insert
- Large Spool Holder for use with medium and large spools of thread.
- Small Spool Holder for use with small diameter tubes of thread.
- 6. General Purpose Foot and General Purpose Needle Plate are on your machine when delivered. Use them for alternating between straight and zig-zag stitching as well as utility zig-zag sewing. They can also be used for straight stitching on firm fabrics.
- Straight Stitch Foot and Straight Stitch Needle Plate. Use these when your fabric or sewing procedure requires close control.

These accessories, recommended for all straight stitch sewing, are especially helpful for edge stitching and collar pointing, or for stitching delicate or spongy fabrics.

††CAUTION: The straight stitch needle plate should be used for straight stitch sewing only.

Accessoires

Les accessoires qui accompagnent la machine à coudre ont été conçus afin de vous aider à coudre facilement dans toute une gamme de couture.

1. Canettes transparentes (no. 181551)

2. Aiguilles

- Style 2020 pour la couture générale
- Style 2045 pour la couture des tricots, tissus extensibles et élastiques.
- Style 2025[†] pour la couture de fantaisie à aiguilles jurnelées dans les tissés et tricots
- Style 2040[†]pour la couture d'ourlets.

TAVERTISSEMENT: Utilisez ces aiguilles uniquement avec la plaque à aiguille tout usage et le pied tout usage ou pour usages spécialisés. N'utilisez aucun autre accessoire, car vous risqueriez de briser les aiguilles.

- Accessoires pour point de chaînette
 A. Guide-fil pour point de chaînette.
- B. Plaque à aiguille pour point de chaînette.
- C. Accessoire de la boîte à canette.
- Grand porte-rouleau pour usage avec rouleaux de fil moyens ou grands.
- Petit porte-rouleau pour tubes de fil de petit diamètre.
- 6. Pied et plaque à aiguille tout usage. Ces accessoires se frouvent dans voire machine lorsqu'elle vous est livrée ils sevent à allerrer entre les points droit et zig-zag ainsi que pour la coutre pratique au point zig-zag, il est possibre pratique il ser également pour couche au point droit dans les ilssus lermes.
- Pied et plaque à aiguille pour point droit li faut utiliser ces accessoires lorsque le tissu ou le genre de couture requiert une grande maîtrise.

Ces accessoires, recommandés pour toute couture au point droit, conviennent particulièrement à la couture de bordures et de pointes de cots, ou à la couture de tissus délicats ou spongieux.

††AVERTISSEMENT: Utilisez la plaque à aiguille pour point droit uniquement pour la couture à points droits.

Accesorios

Los accesorios que se suministran con su máquina de coser están diseñados para ayudarla a hacer muchas clases de costura con facilidad


- 1. Bobinas transparentes (no. 181551) 2. Agujas
 - . Estilo 2020 para costura en general.
- Estilo 2045 para costura de tejidos de punto, materiales elásticos y elástico.
- Estilo 2025[†] para puntadas decorativas con agujas gemelas en materiales de tejido piano o tejido de punto.
- Estilo 2040 para dobladillos

†CUIDADO: Sirvase usar estas agujas solamente con la plancha de aguja para fines generales y el prensatelas para fines generales o especiales. No use ningun otro accesorio con estas agujas o se romperán

- 3. Accesorios para punto de cadeneta.
- A. Guia de hilo para punto de cadeneta
 B. Plancha de aguja para punto de cadeneta.
- C. Inserto en la caja de la bobina
- Porta-carrete para carrete grande: se usa con carretes de hilo de tamaño mediano y grande.
- Porta-carrete para carrete pequeño: se usa con tubos de hilo de pequeño diámetro.
- 6. Prensatelas para fines generales y plancha de aguja para fines generales: ya est\u00e4n instalados en su m\u00e9quina cuando se le entrega. Uselos para alternar entre punto recto y punto en zig-zag asi como para costura de utilidad zig-zag. Tambi\u00e9n pueden usarse para punto recto en materiales firmes

 Prensatelas para punto recto y plancha de aguja para punto recto TUse estos accesorios cuando su material o su procedimiento de costura requiere buen control.


t†CUIDADO: Sirvase usar la plancha de aguja para punto recto solamente para la costura de punto recto.



- 8. Zipper Foot for inserting zippers and stitching corded seams.
- 9. Special Purpose Foot. Use this for all kinds of decorative stitching.
- poser les fermetures à glissière et à coudre les coutures passepoilées.
- 9. Pied pour usages spécialisés. Ce pied sert à toute la gamme de couture de
- 10. One-step Buttonhole Foot allows you to stitch a complete buttonhole up to 3.8 cm (1-1/2 inches) in a single step. It determines the correct buttonhole length, either by placing button in foot or by using gauge lines.
- 11. Seam Guide helps you keep seam allowances even
- 12 Blindstitch Hem Foot, Use this foot to position the hem for blindstitch hemming
- 13. Even Feed Foot for sewing hard-to-feed nile, stretch, and bonded fabrics. Also excellent for stitching plaids, stripes and topstitching.

- 8. Pied à semelle étroite. Ce pied sert à
- fantaisie
- 10. Pied pour boutonnières une-étape. Ce pied permet d'exéculer une boutonnière complète mesurant jusqu'à 3,8 cm de diamètre, en une seule étape. Le pied détermine la longueur appropriée de la boutonnière, soit en placant le bouton sur le pied ou en suivant les lignes de calibrage.
- 11. Guide-piqures. Cet accessoire aide à obtenir des valeurs de coutures de largeur uniforme.
- 12. Pied pour ourlet invisible. Utilisez ce pied afin de mettre l'ourlet en place et de le guider
- 13. Pied pour entraînement égal.* On ulilise ce pied pour les tissus qui avancent avec difficulté, tels tissus à poils, extensibles et contre-collés. Il est excellent également pour les tissus à carreaux et à rayures, ainsi que pour les surpigûres.

- 8. Prensatelas para cremalleras: se usa para la inserción de cremalleras y la costura de dobladillos acordonados.
- 9. Prensatelas para fines especiales: use este accesorio para toda clase de puntos decorativos.
- 10. Prensatelas de medición de oiales de un solo paso: le permite coser oiales completos hasta 3.8 cm en un solo paso Le permite determinar la longitud correcta de los ojales sea al depositar el botón en el prensatelas o sea mediante el uso de lineas de medida.
- 11. Guia para dobladillo: le sirve para mantener a nivel la holgura de los dobladillos
- 12. Prensatelas para dobladillo de punto ciego: use este prensatelas para posicionar el dobladillo para coserlo con punto ciego.
- 13. Prensatelas de Alimentación Uniforme* para coser telas de lana, elásticas y aglomeradas cuya alimentación es dificil. Es también excelente para coser géneros listados a cuadros, géneros rayados y puntos en paralelo.



- Dressweight Tailor Tack Foot for tailor tack marking and for making imitation fringe.
- Button Foot holds most flat buttons securely for fastening.
- Snap-in Feed Cover for button sewing, free-motion work and darning.
- 17. Darning and Embroidery Foot is recommended for all types of free-motion work. It is ideat for embroidery, monogramming and decorative designs. The transparent toe fully reveals the line of the design to be followed and controls fabric.
- 18. Seam Ripper.
- Detachable Spool Pin for decorative twin-needle stitching.
- Lint Brush for cleaning your sewing machine.

To increase the versatility of your machine, additional accessories can be purchased at your local Sewing Centre.

- 14. Pied pour point tailleur dans tissus légers. Ce pied sert à marquer au point tailleur ainsi qu'à faire une imitation de frange.
- Pied pour boutons. Ce pied retient fermement la plupart des boutons plats pour les poser.
- Le couvre-entraînement sert à poser les boutons, à la couture à mouvement libre ainsi qu'à repriser.
- 17. Pied à repriser et à broder. On recommande l'usage de ce pied pour lous les genres de coulure à mouvement libre II est idéal pour broder ainsi que pour exècuter les monogrammes et dessins de fantaisie. La saillie transparente permet de suivre la ligne du dessin et de maîtriser le tissu.
- 18. Le découd-vite.
- Porte-rouleau amovible. On utilise cet accessoire pour la coulure de fantaisie à aiguilles jumelées.
- Brosse à mousse. Cette brosse sert à nettoyer votre machine à coudre.

Afin d'augmenter la gamme d'applications de votre machine, il est possible d'acheter d'autres accessoires à votre magasin Singer.


- 14. Prensatelas de punto de sastre para tela de ropa: se usa para marcas de punto de sastre y para franjas de imitación
- Sujetabotón: mantiene la mayoría de botones flacos en posición para pegarlos.
- Tapa de alimentación de resorte para la costura de botones, trabajos de libre movimiento y zurcidos.
- 17. Prensatelas para zurcir y bordar: se recomenda para todos tipos de trabajos de libre movimiento. Conviene idealmente para bordadura, monogramas y diseños decorátivos. La uria transparente le permite seguir la linea del diseño y controla el tejido.
- 18. Cortador de costura.
- Porta-carrete amovible para puntadas decorativas con agujas gemelas.
- 20. Cepillo para la limpieza de su máquina.

Para incrementar la versatilidad de su máquina, se pueden adquirir accesorios adicionales en su Centro Local de Costura.

2. Getting Ready to Sew

2. Préparatifs de couture

2. Cómo prepararse para coser



Choosing and Changing Accessories

N

N

CAUTION: Disconnect the power line plug from the socket outlet when changing needles, lead, needle plates, or when leaving the machine unattended. This eliminates the possibility of starting the machine by accidentally pressing the speed controller.

Changing Presser Feet

Snap-on Presser Feet

Most of the presser feet furnished with your machine snap on and off a common shank.

- Raise needle to highest position by turning the hand wheel toward you.
- · Raise presser foot.
- Press toe of presser foot upward as far as it will go
- 1h Then snap down to remove.
- Centre the new presser foot under the shank A.

 Lower the presser foot litter so that the
- shank fits over the presser foot pin
- Press presser foot screw down firmly until foot snaps into place.

To remove and replace the shank of snap-on presser feet, follow instructions on next page.

Comment choisir et changer les accessoires

AVERTISSEMENT: Debranchez la fiche du coron électrique hors de la prise de courant extérieur alors que vous changez l'aiguille, le pied ou la piaque à aiguille, ou lorsque vous quittez la macinne. C'est ains que vous élimentez la possibillé d'actionner la machine en appuyant accidentellement sur la commande de villesse.

Comment changer le pied presseur

Pied presseur à enclenche

La plupart des pieds presseurs fournis avec votre machine s'enclenchent et se déclenchent sur un talon commun.

- Relevez l'aiguille et le releveur de fil à leur position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant de la machine.
- · Relevez le pied presseur
- Soulevez la saille du pied presseur jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Abaissez ensuite d'un coup sec pour retirer le pied
- Centrez le nouveau pied presseur endessous du talon A.
- Abaissez le relève-presseur de sorte que le talon chevauche le goujon du pied presseur.
- Appuyez fermement sur la vis du pied tout en l'abaissant jusqu'à ce que le pied s'enclenche en place.

Pour retirer et replacer le talon du pied presseur à enclenche, suivez les instructions à la page suivante.

Selección y cambio de accesorios

CUIDADO: Desconecte el enchufe del receptáculo eléctrico cuando haya de cambiar las agujas, los prensalelas o las planchas de agujas o cuando vaya a dejar la máquina desalendida. Esto evila la posibilidad de que la máquina se ponga en marcha accidentalmente si se empuja el controlador de soboedid.

Cómo cambiar los prensatelas

Prensatelas de resorte

La gran mayoría de los prensatelas con que su máquina va provista son de resorte para poner o guitar de un mismo vástago.


- Levante la aguja a su posición más alta haciendo girar el volante hacia Usted.
- Levante el prensatelas
- Oprima la uña del prensatelas totalmente hacia arriba
- Entonces, muévalo hacia abajo para retirarlo.
- Centre al nuevo prensatelas bajo el vástago A.


Baje el elevador del prensatelas de modo que el vástago encaje en el pasador del prensatelas.

 Empuje el tornillo del prensatelas hacia abajo con firmeza hasta que el prensatelas encaje en su sitio.

Para retirar y reemplazar el vástago de los prensatelas de resorte, siga las instrucciones en la página siguiente.







Removing Presser Foot with Shank

- Raise needle to highest position by turning the hand wheel toward you.
- · Raise presser foot.
- Loosen presser foot screw A and remove the shank, guiding it to the right.

Replacing Presser Foot with Shank

Hook shank around the presser bar and tighten presser foot screw.

NOTE: Insert the edge of a coin in the slot of the presser foot screw to loosen it and to tighten

Attaching the Daming and Embroidery Foot

- · Remove presser foot with shank.
- Guide darning and embroidery foot into position from back of machine. Make sure lifting linger B is above needle-clamp C.
- . Tighten presser loot screw with coin.
- To remove, loosen screw and guide foot away from you and to the right.

Attaching the Even Feed Foot

- Guide Even Feed foot into position from back of machine, making sure the movable arm D straddles the needle-clamp E.
- Tighten presser foot screw securely with a coin.
- To remove, loosen screw and guide foot to the right and away from you.

Comment retirer le pied presseur et le talon du pied presseur

- Relevez l'aiguille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant de la machine
- · Relevez le pied presseur.
- Desserrez la vis A du pied presseur et retirez le pied, tout en le guidant vers la droite

Comment poser un pied presseur avec talon

 Accrochez le talon autour de la barre de presseur et resserrez la vis du pied presseur.

NOTE: Desserrez et resserrez la vis du pied presseur à l'aide d'une pièce de monnaie.

Comment poser le pied à repriser et à broder

- · Retirez le pied presseur et talon.
- En partant de l'arrière de la machine, guidez le pied à repriser et à broder en place, tout en vous assurant que la pince de levage B soit au-dessus du pinceaiguille C.
 - Resserrez la vis du pied presseur à l'aide d'une pièce de monnaie.
 - Pour retirer, desserrez la vis et guidez le pied vers l'arrière-droite.

Comment poser le pied pour entraînement égal

- En partant de l'arrière de la machine, guidez le pied pour entraînement égal en place, tout en vous assurant que le bras mobile D chevauche le pince-aiguille E.
- Resserrez fermement la vis du pied presseur à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Pour retirer, desserrez la vis et guidez le pied vers l'arrière-droite.

Remoción del prensatelas con vástago

- Levante la aguja hasta su posición más alta girando el volante hacia Usted.
- Levante el prensatelas.
- Alloje el tornillo del prensatelas A y saque el vástago, gulándolo hacia el lado derecho

Reposición del prensatelas con vástago

 Enganche el vástago alrededor de la barra y apriete el tornillo del prensatelas.

NOTA: Insierte el canto de una moneda en la ranura del tornillo del prensatelas para aflojarlo o apretarlo con firmeza


Instalación del prensatelas para zurcir y bordar


Remueva el prensatelas con vástago.

- Guie el prensatelas para zurcir y bordar en su posición desde la parte trasera de la máquina. Asegúrese de que la uña levantadora B se sitúa encima del sujetador de aguja C.
- Apriete el tornillo del prensatelas con el canto de una moneda.
- Para remover, suelte el tornillo y guie el prensatelas hacía el lado derecho, alejándolo de Usted

Instalación del prensatelas de alimentación uniforme

- Guie el prensatelas de alimentación uniforme en posición desde la parte posterior de la máquina, asegurándose de que el brazo amovible D liene la grampa de la aguja E en horcajada.
- Apriete bien el tornillo del prensatelas con el canto de una moneda
- Para remover, suelte el tornillo y guíe el prensatelas hacia la derecha alejándolo de Usted





Even Feed Foot

The Even Feed* foot improves the feeding of fabrics that tend to stick, stretch, or slip while being sewn. The foot feeds top and bottom fabric layers together so that seams start, feed, and end evenly. At the same time, the hold-and-lift action makes it ideal for stay stitching and for topstitching

Use It When Stitching:

- · Knits, stretch fabrics, synthetics
- . Shiny fabrics-vinyls, patents, satins
- · Plaids, stripes, patterns
 - Bonded fabrics
 - · Pile fabrics-velvets, fake furs, brushed fabrics.
 - · Leather and leather-look fabrics
 - · Dungaree seams, welt and slot seams
 - · Belts, waistbands, and patch pockets.
 - · Blanket binding and pleats

Do Not Use It When:

· Speed Basting

- Using 2X.
- · Sewing with Flexi-Stitch* patterns. (Flexi-Stitch patterns illustrated on page 40.)

Preparing Fabric

The Even Feed foot will not correct inaccuracies in weaving and cutting, so make sure the grain (of woven fabric) or rib (of knits) is true when you cut your garment. If you are sewing a stripe, plaid, or print, cut fabric pieces to match exactly at the seam line. Line up fabric edges (and first stripe) carefully at seam starts and secure with a pin placed at right angle to the seam line.

Most short seams do not have to be pinned But for seams in plaids and for long or shaped seams, pinning is advisable.

Le pled pour entraînement égal

Le pied pour entraînement égal*améliore l'entraînement des tissus qui ont tendance à coller, à s'étirer ou à glisser en cours de couture. Ce pied entraîne les épaisseurs supérieure et inférieure du tissu ensemble, de sorte que les coutures commencent, sont entraînées et finissent également. De plus, l'action de retenue et de soulèvement est idéale pour les points de soutien et les surpigüres.

Ce pied convient aux

- applications suivantes:
- · Tricots, tissus extensibles et synthétiques. · Tissus lustrés-vinyle, cuir verni, satin.
- · Tissus à carreaux, à rayures, à motifs. Tissus contre-collés
- Tissus à poils-velours, imitation-
- fourrure, laine grattée
- · Cuir et tissus simili-cuir
- · Coutures, pattes et passepoils de poche dans les salopettes
- · Ceintures, ceintures montées et poches appliquées
- · Bordures de couvertures et plis.

Il ne faut pas l'utiliser pour:

· Le faufilage rapide

- · Lorsque le symbole 2X est en usage.
- · Pour la couture aux points Flexi-Stitch (les points-motifs Flexi-Stitch sont illustrés à

Comment préparer le tissu

Le pied pour entraînement égal*ne corrige pas les imperfections dans le tissage et la coupe, il faut donc vous assurer que le droitfil (dans le cas des tissus tissés) ou la côte (dans les tricots) soit juste lorsque vous taillez le vêtement. Si vous cousez un tissu rayé, imprimé ou à carreaux, taillez les pièces de sorte qu'elles soient alignées exactement à la ligne de couture. Alignez soigneusement les lisières de tissu (et la première rayure) au début de la couture et immobilisez à l'aide d'une épingle placée à angle droit de la ligne de coulure

La plupart des coutures courtes ne requièrent pas qu'on les épingle. Cependant, il est prudent d'épingler les coutures dans les tissus à carreaux, ainsi que les coutures longues ou de forme irrégulière.

Prensatelas de alimentación uniforme

El prensatelas de alimentación uniforme mejora la alimentación de telas que suelen prender, estirar o deslizar durante la cos-tura. El prensateias alimenta ambos lados de la tela, superior e inferior, a la vez para que las costuras empiecen, progresen y terminen uniformemente. A la vez, la acción de mantener y alzar lo hace ideal para puntos de sostén y puntos en paralelo.

Uselo para coser:

- · Telas de punto, telas elásticas y sintéticas Telas brillantes—vinilos, charoles.
- satenes.
- Tartanes, rayados, patrones.
- · Telas aglomeradas
- · Telas de pelillo-terciopelos, pietes de
- imitación, telas cepilladas.
- · Piel y pieles de imitación. Costuras para pantalones de tela rosca. ribetes y rendijas
- · Cinturas, cinturones y bolsillos de parche.
- Guarnición de cubiertas y pliegues.

No lo use para:


Hilvanado rápido


- · Trabajos con el 2X.
- Costuras con los patrones Flexi-Stitch*(los patrones Flexi-Stitch se muestran en la página 40).

Preparación de la tela

El prensateias de alimentación uniforme no corregirá faltas en el tejido y el corte, entonces asegúrese de que la fibra (de tejidos) o el cordoncillo (de telas de punto) sea uniforme al cortar la prenda. Si Usted piensa trabajar con rayados, tartanes o estampado, corte las piezas de la tela para que se emparejen exactamente en la linea de costura. Alinee los bordes de la tela (y la primera raya) cuidadosamente en los inicios de costura y sujételos con un alfiler situado en ángulo recto con respecto a la linea de costura.

No hace falta sujetar la mayoria de costuras cortas con alfileres. Pero, para costuras en tartanes y para costuras largas, se recomienda su uso







Changing Needle Plates

NOTE: Remove bobbin if it contains thread in order to prevent thread being caught when plate is replaced.

- Raise needle to highest position by turning the hand wheel toward you.
- · Raise presser foot.
- Open slide plate. Place thumb under right side of needle plate, lift it up and withdraw it to right.
- Replace needle plate under clamping pin A, push it firmly to the left and press down until it snaps into place.
- · Close slide plate

Attaching Snap-in Feed Cover

- Raise needle to highest position by turning hand wheel toward you.
- Raise presser foot, open slide plate and insert general purpose needle plate.
- Slide snap-in feed cover away from you over needle plate until points B and C are positioned directly over holes in needle plate as illustrated. Snap in point B. Then push point C in toward point B until it snaps into place. Close slide plate.
- To remove, open slide plate, then simply lift up front edge of feed cover and remove.
 Close slide plate.

Attaching the Seam Guide

Place screw in the hole to the right of the slide plate, line up straight edge of guide with the needle plate guideline for desired seam width, and tighten screw.

Comment changer les plaques à aiguille

NOTE: Retirez la canette si elle contient du fil afin d'empêcher que le fil ne se coince en remplaçant la plaque à aiguille

- Relevez l'aiguille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant de la machine.
- · Relevez le pied presseur.
- Ouvrez la glissière Placez le pouce sous le côté droit de la plaque à aiguille, soulevez et retirez vers la droite.
- Placez la nouvelle plaque sous la goupille d'arrêt A, poussez fermement vers la gauche et abaissez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- · Refermez la glissière.

Comment poser le couvre-entraînement

- Relevez l'aiguille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant.
- Relevez le pied presseur, ouvrez la glissière et introduisez la plaque à aiguitle tout usage.
 - Glissez le couvre-entrainement sur la plaque à aiguille, vers l'armère, jusqu'à ce que les points B et C se trouvent directement au-dessus des trous dans la plaque à aiguille, aisu qu'illustré, Appuyez sur le point B atin qu'il s'enclenche Poussez ensuite le point C vers le point B jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Refermez la glissière.
- Pour retirer, ouvrez la glissière et soulevez simplement le bord avant du couvreentraînement et retirer. Refermez la glissière.

Comment poser le guide-piqûres

Placez la vis dans le trou à droite de la plaque à aiguille; alignez le bord droit du guide contre la ligne-guide, sur la plaque à aiguille, pour la largeur de couture désirée, et resserrez la vis.

Cambio de las planchas de aguja

NOTA: Saque la bobina en caso de que contenga hilo para evitar que el hilo se pille al reponer la plancha.


- Levante la aguja a su posición más alta haciendo girar el volante hacia Usted.
- Levante el prensatelas.
- Abra la plancha deslizante. Ponga el pulgar debajo del lado derecho de la plancha de aguja, levántela y sáquela por la derecha.
- Reponga la plancha de aguja debajo del pasador A, empujela bien hacia la izquierda y apriete hacia abajo hasta que caiga en posición.
- · Cierre la plancha deslizante

Fijación de la tapa de alimentación de resorte

- Levante la aguja y la palanca tira-hilos hasta su posición más alta girando el volante hacia Usted
- Levante el prensatelas, abra la plancha deslizante e insierte la plancha de aguja para usos generales.
- Deslice la lapa de alimentación de resorte alejándola de Usied sobre la plancha de aguja hasta que los puntos B y C se posicionen directamente sobre los agujeros en la plancha de aguja, como se ilustra Encaje et punto B. Después, empuje el punto C hacia el punto B hasta que se porga en posición. Cierre la plancha desizante.
- Para sacarla, abra la plancha deslizante: después, simplemente levante el borde frontal de la tapa de alimentación y sáquela Cierre la plancha deslizante

Fijación de la guía de dobladillo

Coloque el tornillo en el agujero al lado derecho de la plancha deslizante; alinee el borde recto de la guia con la guia de la plancha de aguja para conseguir el ancho de costura deseado, y apriete el tornillo.



Choosing Needles

IMPORTANT: Your sewing machine has been designed to obtain best results with SINGER* needles. You should follow the recommendations in this instruction book and on the needle package for correct style and size of needle for different types and weights of labric

The needles you use should be straight to ensure perfect stitch formation. The needle should also be fine enough to prevent the fabric from being marred with large punctures, yet heavy enough to pierce the fabric without being bent or deflected. The eye of the needle must be large enough for the thread to pass through freely: too fine a needle will cause the thread to frav

For general purpose sewing in a wide range of fabrics, the Style 2020 needle, in sizes 9 through 18, will give you excellent results. For best results when sewing on knits, woven stretch fabrics, bonded vinyls, and elastic use Style 2045 ball point needle. available in sizes 9, 11, 14, and 16.

For decorative stitching on light and medium weight woven and knit fabrics, use the twinneedle, Style 2025,

For sewing leathers, real and simulated, the Style 2032 needle, available for purchase at your local Sewing Centre, is recommended.

Refer to the Fabric, Thread and Needle Table on page 20 for correct needle and thread for your fabric.

Changing the Needle

CAUTION: Disconnect the power line plug from the socket outlet before changing needles

- · Raise needle to its highest position by turning the hand wheel toward you Loosen the needle-clamp screw A and remove the needle
- . Insert new needle up into clamp B as far as it will go, with the flat side of the needle to the back.
- · Tighten needle-clamp screw.

Comment choisir l'aiguille

IMPORTANT: Votre machine à coudre SINGER a été conque pour obtenir les meilleurs résultats à l'usage des arquilles SINGER* On vous recommande de suivre les recommandations données dans ce livre d'instructions ainsi que les instructions sur le paquet d'aiguilles afin de choisir correctement le style et la grosseur de l'aiguille selon le genre et l'épaisseur du tissu

Il faut que l'aiquille en usage soit droite afin d'assurer la formation parfaite des points. Il faut également qu'elle soit suffisamment fine pour éviter que le tissu ne soit endommagé par de grandes perforations, mais suffisamment lourde pour percer le tissu sans qu'elle ne se gauchisse ou dévie. Il ne faut pas oublier non plus que le chas de l'aiguille doit être assez grand pour que le fil y passe librement; une aiquille trop fine effilocherait le fil.

Pour la couture générale dans toute une gamme de tissus, l'aiquille Style 2020, des nos 9 à 18, donnera d'excellents résultats.

On obtient les meilleurs résultats dans la couture de tricots, tissus extensibles, vinyles contre-collés et élastiques, à l'aide de l'aiguille pointe-bille Style 2045, disponible dans les nos 9, 11, 14 et 16

Pour les points de fantaisie sur tissés et tricots légers et d'épaisseur moyenne, utilisez les aiguilles jumelées Style 2025.

Pour coudre le cuir, qu'il soit véritable ou une imitation, on recommande d'acheter l'aiguille Style 2032, disponible à votre magasin Singer.

Consultez le tableau de tissu, fil et aiquille appropriés à la page 22, afin de choisir l'aiguille et le fil qui conviennent à votre tissu.

Comment changer l'aiquille

avant de changer l'aiquitte

AVERTISSEMENT: Débranchez la fiche du cordon électrique de la prise de courant extérieur

- · Relevez l'aiguille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant de la machine. Desserrez la vis du pince-aiguille A et retirez l'aiguille
- · Introduisez la nouvelle aiguille dans le pince-aiquille B en la relevant jusqu'au fond, tout en prenant soin que le côté plat soit vers l'arrière
- · Resserrez la vis du pince-aiquille

Selección de las agujas

IMPORTANTE: Su máquina de coser SINGER ha sido diseñada para obtener los mejores resultados con las aquias SINGER* Usted debe seguir las recomendaciones que damos en este libro de instrucciones y en el paquete de agujas, para obtener el estilo y el tamaño correcto de las aqujas para los diversos tipos y pesos de los materiales.

Las aquias que use deben ser rectas para asegurar una perfecta formación de los puntos. La aquía además debe ser lo bastante fina para evitar que el material se estropee con perforaciones muy grandes, y sin embargo lo suficientement pesada para que pueda atravesar el material sin dobtarse o sufrir ninguna desviación. El ojo de la aguia debe ser lo bastante grande para que el hilo pase por el mismo libremente; una aquia muy fina causará deshilachados en el hilo.

Para la costura normal o para usos generales en una amplia gama de materiales, el Estilo 2020 de aguja, en los tamaños del 9 al 18. ambos inclusive, le dará a Usted resultados excelentes

Para obtener los mejores resultados al coser materiales de punto, materiales elásticos. tejidos en lanzadera, vinilos aglomerados y elástico, use la aguja de punta a bola, Estilo 2045, que hay disponible en los tamaños 9. 11, 14, y 16.

Para puntos decorativos en materiales de punto y tejidos de peso ligero y mediano use la aguja gemela, Estilo 2025.

Para coser pieles, tanto naturales, como artificiales, la aguja Estilo 2032, que Usted puede adquirir en su Centro Local de Costura, es la mejor recomendada

Véase la Tabla de Tejidos, Hilos y Agujas en las páginas 24 y 25 para la aguja y el hilo apropriados para su tejido.

Cambio de la aquia

CUIDADO: Desconecte el enchule del receptàculo de toma antes de cambiar las aquias.

- · Levante la aguja hasta su posición más alla girando el volante hacia Usted. Alloje el tornillo que fija la aguja A y saque la
- · Introduzca la aguja nueva en la grapa B hasta el final, con el lado plano de la aguja hacia la parte posterior
- · Apriete el tornillo que sujeta la aguja

Fabric Weight Table

There are thousands of fabrics around the world, each manufactured with a specific fibre and weight. The fabrics below have been classified according to weight to give a small sample of what is available for purchase. Refer to this table to determine the weight and type of fabric you will be using in order to select the correct needle and thread combination.

For correct needle and thread combination for your fabric, refer to the Fabric, Thread and Needle Table on pages 20 and 21.

Fibre and Construction	Filmy	Sheer	Light
Slik (Woven)	Chiffon, Organza, Tulle	Net, Lace, Ninon	Velvet, Crepe de Chine, Shantung, Faille
(Knit)			Jersey
Rayon (Woven)	Tutle	Net, Lace	Velvet, Taffeta, Satin
			Cirê
Cotton (Woven)	Voile, Tulle	Net, Lace	Challis, Organdy, Muslin, Bastiste, Dimity, Lawn, Percale, Eyelet, Gingham, Piqué, Poplin
(Knit)			Jersey
Wool (Wwwen)			Cashmere, Flannel, Mohair, Felt, Crepe
(Knit)			Jersey
Synthetic (Woven)	Chiffon, Organza, Tulle	Net, Lace, Ninon Crepe de Chine	Crepe, Velvet, Taffeta, Satin
(Knit)			Raschel, Single Knit, Sweater Knit, Bonded Knit, Tricot, Ciré
Synthetic Blends (Woven)		Voile	Broadcloth, Batiste, Eyelet, Gingham, Poplin
			Single Knit
Leather			Kidskin, Patent, Chamois, Imitation- Leathers and Suedes, Leather, Suede
Plastic		Plastic Film	Plastic Film
Vinyls			

Medium	Heavy	Very Heavy
Velvet, Crepe de Chine, Shantung, Suiting, Brocade		
Velvet, Taffeta, Satin, Crepe	Brocade, Tafetta, Satin, Crepe	
Velveteen, Cordurcy, Velvet, Fleece, Velour, Terry, Chintz Stretch Velours, Stretch Terry* *Usually contain some synthetic fibres also	Corduroy, Denim, Ticking, Canvas, Linen, Drapery Fabric, Burlap	Denim, Duck, Canvas. Salicloth, Upholstery Fabric
Suiting, Flannel, Gabardine, Felt, Serge, Mohair	Suiting, Tweed, Duffel	Coating, Blanketing
Jersey		
Velvet, Crepe, Taffeta, Satin	Gabardine	
Jacquard, Double Knit, Sweater Knit, Bonded Knit, Tricot Spandex, Stretch Terry, Stretch Velour, Deep Pile, Fake Furs	Double Knit, Helenca, Fake Furs	
Linen Type, Poplin, Corduroy, Gabardine	Denim, Garbardine, Drapery Fabric	
Terry Knit	Double Knit	
Patent, Imitation-Leathers and Suedes, Leather, Suede, Reptile	Buckskin, Calfskin, Suede, Reptile	Upholstery Leather
Bonded Vinyl (Knit Back), Patent, Embossed, Printed	Upholstery Vinyl	Upholstery Vinyl

Tableau de tissus selon l'épaisseur

Il y a une multitude de tissus variés de par le monde, dont chacun possède une fibre et une épaisseur particulières. Les tissus cidessous ont été classés selon leur épaisseur afin de fournir quelques exemples de la gamme de tissus disponibles.

B 3

1 3

Consultez ce tableau pour déterminer l'épaisseur et le genre de pour des la commande de choisir l'aiguille et li appropriés. Pour déterminer l'aiguille et le fit qui conviennent à votre tissu, consultez le Tableau pour tissu, fil et aiguille appropriés, aux pages 22 et 23.

Fibra and Contexture	Diaphane	Ajouré	Léger
Sole (Trisage)	Chiffon, Organdi, Tulle	Filet, Dentelle, Ninon	Velours, Crêpe de Chine, Shantung, Faille
(Tricot)			Jersey
Rayonne (Tissage)	Tulle	Filet, Dentelle	Velours, Taffetas, Satin
(Tricot)			Ciré
Coton (Tissage)	Voile, Tulle	Filet, Dentelle	Challis, Organdi, Mousseline, Batiste, Basin, Linon, Percale, Broderie anglaise, Guingan, Piquè, Popeline
(Tricot)			Jersey
Laine (Tosage)			Cachemire, Flanelle, Mohair, Feutre, Crêpe
(Trient)			Jersey
Synthétique (Tessage)	Chiffon, Organdi, Tulle	Filet, Dentelle, Ninon, Crêpe de Chine	Crêpe, Velours, Tafletas, Satin
(Tricot)			Raschel, Tricot simple, Tricot de chandail, Tricot contre-collé, Ciré
Málanges synthétiques (Tissage)		Voile	Drap, Batiste, Broderie anglaise, Guingan, Popeline
(Tricot)			Tricot simple
Cuir			Chevreau, Cuir verni, Chamois, Simili-cuir et Simili-suède, Cuir, Suède
Plestique		Film de plastique	Film de plastique
Vinyle			

Moyen	Épais	Très épais
Velcurs, Crèpe de Chine, Shanlung, Tissu-tailleur, Brocart		
Velours, Taffetas, Satin, Crêpe	Brocart, Tafettas, Satin, Crêpe	
Velours de coton, Velours côtelé, Velours, Molleton, Ratine, Chintz Velours extensible ⁴ , Ratine extensible ⁴ **Content normalament cortaines l'orres ynthérques également	Velours côtelé, Denim, Coutil à matelas, Canevas, Drap, Tissu de tentures, Toile d'emballage	Denim, Teile à bâche Canevas, Toile à voils, Tissu de rembourrage
Tissu-tailleur, Flanelle, Gabardine, Feutre, Serge, Mohair Jersey	Tissu-tailleur, Tweed, Drap molletonné	Tissu de manteau de couverture
Velours, Crêpe, Tafferas, Satin	Gabardine	
Jacquard, Double tricot, Tricot de chandail, Tricot contre-collé, Tricot simple, Spandex, Ratine extensible, Velours extensible, Tissu à longs poils, Simili-fourrure	Double tricot, Helenca, Simili-fourrure	
Genre toile, Popeline, Velours côtelé, Gabardine	Denim, Gabardine. Tissu pour tentures	
Tricot ratine	Double tricot	
Cuir verni, Simili-cuir et Simili-suède, Cuir, Suède, Reptile	Daim, Veau, Suède, Reptile	
Vinyle contre-collé (Envers de tricot), verni, gaufré, imprimé	Vinyle de rembourrage	

Tabla de peso de tejidos o materiales

Existen millares de materiales en el mundo, cada uno de ellos fabricado con una fibra y un peso específico. Los lejidos o materiales que se indican más adelante se han clasificado de acuerdo con su peso para dar una pequeña muestra de lo que hay disponible para comprar.

Fibra y Construcción	Poco tupida	Sutil	Ligeras
Seda (Tejida)	Chifón Organza Tul	Malla, Encaje Ninôn	Terciopelo, Crepé de China, Shantung, Falla
(De punto)			Jersey
Rayon (Tejido)	Tul	Malla, Encaje	Terciopelo, Taleta, Satén
(De punto)			Charolado
Algodón (Tejido)	Velo, Tul	Malla, Encaje	Lana o Seda suave, Organdi, Muselina, Batista Damasquillo, Linón, Percal, Ojete, Guinga, Piqué, Popelina
(De punto)			Jersey
Lana (Tejida)			Cachemira, Franela, Mohair, Fieltro, Crepé
(De punto)			Jersey
Sintético (Tejido)	Chifón, Organza, Tul	Malla, Encaje, Ninón, Crepé de China	Crepé, Terciopelo, Tafeta, Satén
(De punto)			Raschel, Punto simple, Punto de suéter, Punto aglomerado, Tricot, Charolado
Mezclas sintéticas (Tejidas)		Velo	Popelina de algodón, Batista, Ojete, Guinga, Popelina
(De punto)			Punto simple
Piel			Cabritilla, Charol, Gamuza, Pieles y Ante de imitación, Piel, Ante
Plástico		Pelicula de plástico	Pelicula de plástico
Vinilos			

Reflérase a esta tabla para determinar el peso y el tipo de los materiales que Usted intenta usar de modo que pueda elegir la combinación de aguja y de hilo correcta

Para la correcta combinación de aguja e hilo para su material o tela, véase la Table de materiales, hilos y agujas en las páginas 24 y 25.

Medianos	Pesados	Muy pesados
Terciopelo, Crepé de China, Shantung, Sastreria, Brocado		
Terciopelo, Tateta, Satén, Crepé	Brocado, Taleta, Salén, Crepé	
Pana lisa, Pana de bordon, Terciopelo, Vellón, Pana. Tejido de rizo, Chintz Pana elástica [†] , Tejido de rizo [†] *Teolo general contenen también alguns bino sintética	Pana de bordôn, Denim, Cuti, Lona, Lino, Material para Cortinajes, Arpillera	Denim, Loneta, Lona, Material para Velamen, Material para Tapiceria
Sastreria, Franela, Gabardina, Fieltro, Sarga, Mohair	Sastreria, Cheviot, Siberiana	Abrigos, Mantas
Jersey		
Terciopelo, Crepé, Tafeta, Satén	Gabardina	
Jacquard, Punto doble, Punto de suèter, Punto aglomerado, Tricotl, Spandex, Tejido de rizo elástico, Pana elástica, Lana alta, Pietes de imitación	Punto doble, Helenca, Piel de imitación	
Tipos lino, Popelina, Pana de bordón, Gabardina	Denim, Garbardina, Material para Cortinajes	
Punto de tejido de rizo	Punto doble	
Charol, Pieles y Antes de imitación, Piel, Ante, Reptil	Piel de ante, Piel de becerro. Ante, Reptil	Piel para Tapiceria
Vinilo aglomerado (de revés de punto), Charol, Estampado, Impreso	Vinilo para Tapiceria	Vinilo para Tapiceria

Fabric, Thread and Needle Table

Choosing the correct needle and thread for your fabric is of utmost importance. Correct choice will make the difference in the wear and appearance of your new garment. The Fabric Weight Table on the previous page and the Fabric, Thread and Needle Table below are practical guides to needle and thread selection. Refer to them before starting a sewing project. Be sure to use the same size and tive of thread in both needle and bobbin.

To select the correct needle and thread for your fabric, first refer to the Fabric Weight Table to determine the weight and type of the material you are using.

Type	Fili	my	Sh	eer	Lig	ht
Fabric	Threads	Needles	Threads	Needles	Threads	Needles
Silk	Fine Silk Fine Cotton Fine Synthetic	2020-9 [†]	Fine Silk Fine Cotton Fine Synthetic	2020-9†	Fine Silk Fine Cotton Fine Synthetic	2020-11 Woven 2045-11 Knit
Rayon	Fine Silk Fine Cotton Fine Synthetic	2020-9 [†]	Fine Silk Fine Cotton Fine Synthetic	2020-9†	Fine Silk Fine Cotton Fine Synthetic	2020-11 Woven 2045-11 Knit
Cotton	Fine Cotton Fine Synthetic	2020-9†	Fine Cotton Fine Synthetic	2020-9†	Medium Cotton Medium Synthetic	2020-11 Woven 2045-11 Knit
Wool					Fine Silk Fine Cotton	2020-11 Woven 2045-11 Knit
Synthetic	Fine Synthetic	2020-9†	Fine Synthetic	2020-9 [†]	Fine Synthetic	2020-11 Woven 2045-11 Knit
Synthetic Blends			Fine Synthetic	2020-9 [†]	Fine Synthetic	2020-11 Woven 2045-11 Knit
Loather					Medium Cotton Medium Synthetic	2032-11
Pleatic			Fine Cotton Fine Synthetic		Fine Cotton Fine Synthetic	2020-11
Wingts						

†Size 9 namific is recommended for sewing only. For bobbin winding, use larger size needle.

Next refer to the Fabric, Thread and Needle Table. Find the fabric you are using in Type of Fabric column at left (silk, rayon, etc.) Then locate the fabric weight column (filmy, sheer, etc.) for your fabric at top of table. Read across from Type of Fabric column to correct weight of fabric column. There, the correct thread and needle choice for your fabric will be found.

Example: If you are sewing a medium weight wool, find wool in Type of Fabric column. Read across to Medium (weight) column and you will see that a medium silk, cotton or synthetic thread and a size 2020-14 needle for woven fabrics or a size 2045-14 needle for knif fabrics are to be used.

Mediur	n	Heavy		Very He	avy
Threads	Needles	Threads	Needles	Threads	Needles
Medium Silk Medium Cotton Medium Synthetic	2020-11				
Medium Synthetic Medium Cotton	2020-11	Heavy Synthetic Heavy Cotton	2020-16		
Medium Cotton Medium Synthetic	2020-14 Woven 2045-14 Knit	Heavy Cotton	2020-16	Heavy Cotton	2020-18
Medium Silk Medium Cotton Medium Synthetic	2020-14 Woven 2045-14 Knit	Heavy Cotton	2020-16	Heavy Cotton	
Medium Synthetic	2020-14 Woven 2045-14 Knit	Heavy Synthetic	2020-16 Woven 2045-16 Knit		
Medium Synthetic	2020-14 Woven 2045-14 Knit	Heavy Synthetic	2020-16 Woven 2045-16 Knit		
Medium Cotton Medium Synthetic	2032-14	Heavy Cotton Heavy Synthetic	2032-16	Heavy Cotton Heavy Synthetic	
Medium Cotton Medium Synthetic	2020-14	Medium Cotton Medium Synthetic	2020-16	Heavy Cotton Heavy Synthetic	

Tableau pour tissu, fil et aiguille appropriés

Le choix de l'aiguille et du fil qui conviennent au tissu en usage est d'importance primordale, car il affectera l'ajustement et l'apparence du vêtement. Le tableau de «Tissus selon l'épaisseur», à la page précédente, ainsi que le tableau pour «Tissu, fil et aiguille appropriés» ci-dessous, serviront de guides pratiques afin de choisir l'aiguille et le fil. Consultez-les avant d'amorcer tout projet de couture. Prenez soin d'utiliser le même fil, de la même grosseur, dans l'aiquille aussi bien que dans la canete.

Pour choisir l'aiguille et le fil qui conviennent au tissu, consultez tout d'abord le tableau de «Tissu selon l'épaisseur», afin de déterminer l'épaisseur et le genre de tissu en usage.

Consultez ensuite le tableau pour «Tissu, fil et aiguille appropriés».

Genre de	Diap	hane	Ajo	ouré	Léga	er
tissu	Fil	Aiguille	Fil	Aiguille	Fil	Alguilla
Sole	Sole fine Coton fin Synthetique fin	2020-9†	Sole fine Coton fin Synthétique fin	2020-9 [†]	Soie fine Coton fin Synthétique fin	2020-1 Tissage 2045-1 Tricot
Rayonne	Soie fine Coton fin Synthétique fin	2020-9 [†]	Sole fine Coton fin Synthétique fin	2020-9 [†]	Sole fine Coton fin Synthétique fin	2020-1: Tissage 2045-1: Tricott
Coton	Coton fin Synthétique fin	2020-9†	Coton fin Synthetique fin	2020-9†	Coton moyen Synthétique moyen	2020-11 Tissage 2045-11 Tricot
Laine					Sole fine Coton fin	2020 11 Tissage 2045-1 Tricot
Synthétique	Synthetique fin	2020-9†	Synthétique fin	2020-9 [†]	Synthétique fin	2020-11 Tissage 2045-11 Tripol
Mélanges synthétiques			Synthétique (in	2020-9 [†]	Synthétique fin	2020-11 Tissage 2045-11 Tricot
Cuir					Coton moyen Synthétique moyen	2032-11
Risstique			Coton fin Synthétique fin	2020-9 [†]	Coton fin Synthétique fin	2020-11
Vinyle						

†On recommande l'aiguille no 9 pour la couture seulement. Utilisez une plus grosse aiguille pour le bobinage de la caneme

Repérez le tissu en usage dans la colonne «Genre de tissu» à gauche (soile, rayonne, etc.). Procédez ensuite à la colonne d'épaisseur décrivant votre tissu (diaphane, ajouré, etc.). À la même ligne que le genre de votre tissu, lisez l'inscription dans la colonne décrivant son épaisseur et vous y trouverez le fil et l'aiguille qui lui convenent.

Exemple. Si votre lissu consiste en une laine d'épaisseur moyenne, repérez tout d'abord le moi «Laine» dans la colonne «Genre de lissu». Survez la ligne à laquelle se trouve le mot «Laine» jusqu'à la colonne «Moyen» et vous y trouverez le fil de soie moyenne ou le fil synthétique ou de coton moyen, ainsi que le style d'aiguille 2020-14 pour lissus tisses ou 2045-14 pour tricots, qui conviennent à votre lissu et à son épaisseur.

Moyen		Épais		Très Épa	is
Fil	Aiguille	Fil	Alguille	Fil	Aiguille
Sole moyenne Coton moyen Synthétique moyen	2020-11				
Synthétique moyen Coton mayen	2020-11	Synthétique épais Coton épais	2020-16		
Coton moyen Synthétique moyen	2020-14 Tissage 2045-14 Tricot	Coton épais	2020-16	Coton épais	
Soie moyenne Coton moyen Synthétique moyen	2020-14 Tissage 2045-14 Tricot	Coton épais	2020-16	Coton épais	
Synthétique moyen	2020-14 Tissage 2045-14 Tricot	Synthétique épais	2020-16 Tissage 2045-16 Tricot		
Synthétique moyen	2020-14 Tissage 2045-14 Tricot	Synthétique épais	2020-16 Tissage 2045-16 Tricot		
Coton moyen Synthétique moyen	2032-14	Coton épais Synthétique épais	2032-16	Coton épais Synthétique épais	
Coton moyen Synthétique moyen	2020-14	Coton mayen Synthétique mayen	2020-16	Coton épais Synthétique épais	

Tabla de materiales, hilos y aquias

La selección de la aguja y el hilo correcto para su material es de una primordial importanoia. Una selección correcta será la diferencia en la duración y la apariencia de su vestido La Tabla de peso de los materiales de la página antenior, y la Tabla de materiales, hilos y agujas que sigue, son guias prácticas en la selección de las agujas y el hilo Retierase a ellas antes de que comience un proyecto de costura. Asegúrese de usar el mismo tamarlo y el mismo tipo de hilo tanto en la aguja como en la bobina.

Para elegir la aguja y el hilo correctos para su material, en primer lugar estudie la Tabla de pesos de los materiales para determinar el peso y el tipo del material que va a usar

Después estudie la Tabla de materiales, hilos y aquias.


Tipo de	Poco	tupido	Si	util	Lige	ro
meterial	Hilos	Agujas	Hilos	Agujas	Hilos	Agujas
Seda		2020-9 [†]	Seda fina Algodón fino Sintético fino	2020-9 [†]	Seda fina Algodón fino Sintético fino	2020-11 Tejido 2045-11 De punto
Rayon	Seda fina Algudón fino Sintético fino	2020-9 [†]	Seda fina Algodón fino Sintétolo fino	2020-9†	Seda fina Algodòn fino Sintético fino	2020-11 Tejido 2045-11 De punto
Algodón		2020-9†	Algodón fino Sintético fino	2020-9 [†]	Algodón fino Sintético mediano	2020-11 Tejido 2045-11 De punto
Lana					Seda fina Algodón fino	2020-11 Tejido 2045-11 De punto
Sintàtico		2020-9†	Sintético fino	2020-9†	Sintético fino	2020-11 Tejido 2045-11 De punto
Mezelas sintéticas			Sintético fino	2020-9 [†]	Sintético fino	2020-11 Tejido 2045-11 De punto
Piel					Algodón mediano Sintético mediano	2032-11
Plástico			Algodón fino Sintético fino	2020-9†	Algodón fino Sintético Ilno	2020-11
Viellas						

TLa aguja del tamaño 9 se recomienda para costura solarmente. Pero para llenar la bobina, use una aguja de misyor tamaño.

Busque el material que va a usar en la columna del Tipo de material a la izquierda (seda, rayón, etc.). Después localice la columna de los pesos de los materiales (poco lupido o fino, sutil, etc.) de su material en la parte superior de la Tabla. Lea de la columna del Tipo de material hasta la columna del peso correcto del material. Alli encontrará Usted la elección correcta de hilo y aguja para su material.

Ejemplo. Si Usted va a coser un material de lana de peso mediano, busque Lana en la columna del Tipo de material. Lea hasta la columna de Mediano (peso) y verá que deberá usar un hilo mediano de seda, sintético o de algodón y una aguja del tamaño 2020-14 para materiales tejidos o del tamaño 2045-14 para materiales de punto

Mediano		Pesado		Muy pesado	
Hilos	Agujas	Hilos	Agujas	Hilos	Agujas
Seda mediana Algodôn mediano Sintético mediano	2020-11				
Sintético mediano Algodon mediano	2020-11	Sintético pesado Algodón pesado	2020-16		
Algodôn mediano Sintético mediano	2020-14 Tejido 2045-14 De punto	Algodón pesado	2020-16	Algodón pesado	2020-18
Seda mediana Algodón mediano Sintético mediano	2020-14 Tejido 2045-14 De punto	Algodón pesado	2020-16	Algodón pesado	
Sintético mediano	2020-14 Tejido 2045-14 De punto	Sintético pesado	2020-16 Tejido 2045-16 De punto		
Sintético mediano	2020-14 Tejido 2045-14 De punto	Sintético pesado	2020-16 Tejido 2045-16 De punto		
Algodón mediano Sintético mediano	2032-14	Algodón pesado Sintético pesado	2032-16	Algodón pesado Sintético pesado	
Algodón mediano Sintético mediano	2020-14	Algodón mediano Sintético mediano	2020-16	Algedén meado Sintético mediano	



Needle-Fabric Combinations

Be sure to check the Fabric, Thread and Prenez soin de vérifier le tableau de tissu, fil Needle Table on page 20 before you begin to sew. The importance of selecting the correct size, as well as the correct type needle for the fabric and thread you are using, cannot be emphasized too greatly.

Correct needle selection is closely related to stitch quality and appearance. Damaged fabric is almost always caused by a needle that is bent, burred, or that is an inappropriate style for the fabric and thread you

The three types of needles most commonly used by sewers are the regular, ball point, and wedge. To obtain good results, the correct size and type of needle for the fabric and thread you are using, must be chosen.

The needles supplied in your accessory set are colour coded. Colour coding simplifies needle selection for each of your sewing needs. The top of each needle is coded according to needle style. Style 2020 needles are coloured red, while Style 2045 needles are coded in yellow. The band beneath the style colour represents needle size. The needle pack illustrates size coding.

- A. The regular needle, Style 2020, which is A. L'aiguille normale, Style 2020, c'est-àcalled a set-point type needle, is for stitching woven fabrics such as denim, gabardine, and drapery coating.
- B. Ball point needles, Style 2045, are appropriate for stitching most knits, lingerie, lace, mesh, stretch fabrics, and elastic materials. The special rounded tip of the ball point needle insures gentle separation of the fabric yarns.
- C. The wedge needle, Style 2032, is best for stitching leather, vinyl, and dense materials. It is designed to cut through with a minimum of friction and also shape the punctures to insure a desired appearance.

Rapport entre le tissu et l'aiquille

et aiguille appropriés, à la page 22, avant d'amorcer la couture. On ne peut trop souligner l'importance du choix du style et de la grosseur appropriés de l'aiguille par rapport au tissu et fil en usage

Le choix approprié de l'aiguille se rapporte étroitement à la qualité et l'apparence du point. L'aiguille endommage presque touiours le tissu lorsqu'elle est gauchie ou épointée, ou qu'elle n'est pas du style appropriée au tissu et au fil en usage.

Les trois genres d'aiguilles les plus souvent utilisés sont: l'aiquille normale, l'aiguille pointe-bille et l'aiguille à pointe palette. Pour obtenir de bons résultats, il faut choisir le style et la grosseur d'aiguille appropriés au tissu et fil en usage.

Les aiguilles qui font partie de vos accessoires sont codées par couleur. Ce code de couleurs simplifie la sélection d'une aiguille pour un usage particulier de couture. Le haut de chaque aiguille est codé selon la grosseur de l'aiguille. Les aiguilles Style 2020 portent la couleur rouge alors que celles de Style 2045 portent la couleur jaune. La bande en-dessous de la couleur dénotant le style représente la grosseur de l'aiguille. Le code de grosseur des aiguilles est illustré sur l'emballage des aiguilles.

- dire à pointe normale, sert à la couture de tissus tissés, tels denim, gabardine et drap
- B. Les aiguilles pointe-bille, Style 2045, conviennent à la couture de la plupart des tricots, sous-vêtements pour dames. dentelle, filet, tissus extensibles et élastiques. La pointe arrondie de ce genre d'aiquilles assure une séparation délicate des fibres du tissu.
- C. L'aiguille à pointe palette, Style 2032, est l'aiguille appropriée à la couture du cuir, du vinyle ou des tissus denses. Elle a été conque afin de percer le tissu avec le moins de frottement possible tout en donnant une forme à la perforation qui assure une apparence désirable

Combinaciones entre agujas y tejidos

Sirvase verificar la Table de Materiales, Hilos y Aquias en la pagina 24 antes de coser. Es muy importante dar énfasis en la selección del tamaño correcto así como en el tipo correcto de la aguja para el material y el hilo que Usted va a emplear.

La selección de la aquia correcta tiene relación estrecha con la calidad de la costura y con la apariencia. Los daños al material son casí siempre causados por una aquía torcida, dañada o de estilo inapropriado con respecto al material y al hilo que Usted está empleando

Los tres tipos de aguja que se usan más comúnmente son la aguja regular, la aguja de punto a bola y la aquia cuneiforme. Para obtener buenos resultados, hace falta seleccionar el tamaño y el tipo correctos de la aguja para el material y el hilo que Usted está empleando.

Las agujas suministradas en su conjunto de accesorios se agrupan según código de colores, lo cual facilita la selección de la aquia para sus necesidades de costura. La parte superior de cada aquia tiene código según el estilo de la aquia. Las aquias del Estilo 2020 llevan color rojo; las del Estilo 2045 llevan color amarillo. La cinta debajo del color indica el tamaño de la aquia. El paquete de agujas ilustra el código de tamaños

- A. La aguja regular, Estilo 2020, también llamada aguja de punto fijo, se usa para coser materiales tejidos tales como denim, gabardina y material para cortinajes
- B. Las agujas de punto a bola, Estilo 2045. sirven para coser la mayoría de los materiales de punto, lencería, encajes, malla y materiales elásticos.
- C. La aguja cuneiforme, Estilo 2032, es ideal para coser piel, vinilos y materiales densos Está diseñada para pasar por el material con un mínimo de fricción y también para dar forma a las perforaciones para asegurar la apariencia deseada



that the voltage and number of cycles indicated at the electrical nameplate A on the right end of the machine, conform to your electrical power supply.

- . Push the machine plug B into the machine socket C
- · Connect the power-line plug D to your electrical outlet.

IMPORTANT: Machines for Great Britain and some other countries having similar wiring standards are shipped from the factory without a plug for connection to the mains The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue neutral (N) Brown: live (L) As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red If a 13 Amp. (BS 1363) plug is used, a 3 Amp, fuse must be fitted, or if any other type of plug is used, a 5 Amp, fuse must be fitted either in the plug or adaptor or at the distribution board.

To turn on the machine and set speed range, push the power and light switch E to desired speed. This will also turn on the sewing light. . The MIN setting F (switch pressed in

- halfway) allows for maximum control . The MAX setting G (switch pressed in all the way) allows for full speed capacity of
- the machine. It is best for long, straight seams, easy-to-handle fabrics. CAUTION: Disconnect the power line plug from

the socket outlet when changing needles, feet, or needle plates or when leaving the machine unatrended. This eliminates the possibility of starting the machine by accidentally pressing the speed controller

To run the machine, press the foot operated speed controller.

The harder you press, the faster the machine will sew within the selected speed range. The lighter you press, the slower the machine will sew within the selected speed range

CAUTION: Because of the up and down movement of the needle, you must work carefully and watch the sewing area when operating the machine.

Fonctionnement de la machine

Comment brancher la machine

Avant de brancher la machine, if faut s'assurer que la tension électrique et le nombre de cycles indiqués sur la plaque A à l'extrémité droite de la machine se conforment à la source extérieure de courant électrique.

- · Introduisez la fiche B de la machine dans la prise de courant C de la machine.
- Branchez la fiche D du cordon électrique dans la prise de courant extérieur.

Pour actionner la machine et établir la gamme de vitesse, appuyez sur l'interrupteur de courant et d'éclairage E pour régler à la vitesse désirée. Cette action allumera également la lamne de couture

- · Le réglage MIN F (interrupteur poussé à mi-chemin) est celui qui donne le plus de maîtrise
- Le réglage MAX G (interrupteur noussé jusqu'au fond) fait fonctionner la machine à pleine vitesse Il convient aux longues coutures droites et aux tissus faciles à

AVERTISSEMENT: Débranchez la fiche du cordon électrique hors de la prise de courant extérieur alors que vous changez l'aiguille, le pied ou la plaque à aiguille, ou lorsque vous quittez la machine C'est ainsi que vous éliminerez la possibilité d'actionner la machine en appuyant accidentellement sur la commande de vitesse

Pour actionner la machine, appuvez sur la commande de vitesse au pied. Plus vous appuyez fortement, plus la machine coud vite dans la limite de la gamme de vitesses choisie. Plus vous appuyez légèrement, plus la machine coud lentement dans la limite de la gamme de vitesses choisie.

AVERTISSEMENT: Vu le mouvement de montée et de descente de l'aiguille, il faut coudre attentivement et surveiller la surface de couture lorsque la machine est en marche.

Funcionamiento de la máquina

Conexión de la máquina

Antes de enchufar su máquina asegúrese de que la tensión y el número de ciclos que se indican en la placa indicadora A en el extremo derecho de la màquina, corresponden con su fuente de energía eléctrica.

- · Empuje el enchufe B en el enchufe hembra C de la màquina.
- · Conecte el enchufe de la linea eléctrica D a su tomacorriente.


Para arrancar la máquina y poner la gama de velocidades, ponga el interruptor de energia y luz E a la velocidad deseada. Esto a la vez encenderà la luz para coser.

- · La posición MIN F (con el interruptor puesto en su posición media) permite el máximo control.
- · La posición MAX G (con el interruptor insertado en su totalidad) permite la plena capacidad de la máquina. Conviene sobre todo para costuras largas y rectas

CUIDADO: Desconecte el enchule macho del enchufe hembra cuando haga faita cambiar las agujas, los prensatelas o las planchas de las agujas o cuando haya de dejar la máquina desatendida. Esto elimina la posibilidad de que la máquina se conga en marcha si se toca el controlador de velocidad accidentalmente

Para poner la máquina en marcha, apriete el controlador de velocidad accionado con el pie. Mientras más fuerte apriete, más rápidamente coserá dentro de la gama de velocidad elegida. Mientras menos fuerte apriete. más lentamente coserá la máquina dentro de la gama de velocidad elegida

CUIDADO: Debido al movimiento hacia arriba y abajo de la aguja, hace falta que Usted trabaje cuidadosamente y mire la zona de costura durante el funcionamiento de la máquina



Threading the Machine

Preparation

- · Place spool of thread on horizontal spool pin A. If spool being used has a thread retaining slit B, it should be placed against the spool cushion to the right.
- · Select correct spool holder according to type and diameter of spool being used. The diameter of the end of the spool holder should always be larger than that of the spool itself.
- · Press spool holder C firmly against spool.
- . Raise the take-up lever to highest position by turning the hand wheel toward you.
- · Raise the presser foot, to release thread tension

Step 1

. Snap thread into thread guide post D.

Step 2

thread under flange, then over to the far right end of cylinder F.

(Continued)

Enfilage de la machine

Préparatifs

- · Placez le rouleau de fil sur la tige horizontale A du porte-rouleau. Si le rouleau en usage possède une fente de retenue B, il faut placer cette dernière contre le coussinet du porte-rouleau à droite.
- Choisissez le porte-rouleau approprié au genre et diamètre du rouleau de fil en usage. Il faut que le diamètre de l'extrêmité du porte-rouleau soit plus grand que celui du rouleau de fil.
- contre le rouleau de fil.
- plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant.
- · Relevez le pied presseur, afin de dégager la tension sur le fil.

Étape 1

· Introduisez le fil dans le quide-fil D d'un coup sec.

• Thread the rear thread quide E. Pass • Enfilez le quide-fil arrière E. Passez le fil sous l'ailette et par-dessus l'extrêmedroite du cylindre F.

(Suite à la page suivante)

Enhebrado de la máquina

Preparación

- · Coloque el carrete de hilo en el pasador del carrete horizontal A Si el carrete tiene una ranura de retención de hilo B, se debe colocar contra la almohadilla del carrete a la derecha
- · Seleccione el porta-carrete correcto de acuerdo con el tipo y el diámetro del carrete que esté usando. El diámetro del extremo del porta-carrete siempre debe ser mayor que él del carrete mismo.
- Pressez le porte-rouleau C fermement Empuje el porta-carrete C bien contra el carrete
- Relevez le releveur de fil à sa position la Suba la palanca tira-hilos a su posición más alta girando el volante hacia Usted.
 - · Levante el prensatelas para quitar la tensión del hilo,

Paso 1

· Coloque el hilo dentro del poste guía de hilo D

Paso 2

• Enhebre el guía posterior de hilo E. Pase el hilo por debajo de la brida, después hacia la extremidad a la derecha del cilindro F.

(Continua en la página siguiente)



3

- . Draw thread firmly into tension disc on right of tension separator.
- . Draw thread down right channel and up left channel toward the take-up lever.

Step 4

. Thread take-up lever by guiding thread to back of lever and around to your left. Bring thread through slit G by pulling it toward you and into evelet.

Step 5

. Follow thread back down through left channel and then diagonally toward thread quide H.

(Continued)

Étape 3

- Tirez le fil fermement dans le disque de tension à droite du séparateur de tension.
- . Tirez le fil, tout en l'abaissant dans la cannelure droite et le remontant dans la cannelure gauche vers le releveur de fil.

Étape 4

 Enfilez le releveur de fil en guidant le fil à l'arrière et autour du releveur vers la gauche. Faites passer le fil par l'encoche G en le tirant vers l'avant, et dans l'oeillet,

Étape 5

 Abaissez le fil dans la cannelure gauche et. en diagonale, vers le quide-fil H.

(Suite à la page suivante)

Paso 3

5

- · Lleve el hilo con firmeza dentro del disco de tensión que está a la derecha del separador de tensión.
- Lleve el hilo hacia abajo del canal derecho y hacia arriba del canal izquierdo hacia la palanca tira-hilos.


Paso 4

· Enhebre la palanca tira-hilos guiando el hilo a la parte atrás de la palanca y alrededor a su izquierda. Traiga el hilo a través de la ranura G tirando del mismo hacia usted y dentro del oiete.

Paso 5

· Siga con el hilo hacia abajo a través del canal izquierdo y después diagonalmente hacia el quía de hilo H.

(Continúa en la página siguiente)



Step 6

· Hold thread in position by keeping left finger over bottom of diagonal thread channel and quide thread from the right as shown, into thread quide H.

Étape 6

de la main gauche au bas de la cannelure diagonale et guidez le fil de droite à gauche dans le quide-fil H, ainsi qu'illustré.

Paso 6

• Retenez le fil en place en tenant un doigt • Mantenga el hilo en su posición al poner el dedo izquierdo sobre el fondo del canal diagonal del hilo y quie el hilo desde el lado derecho como se indicada, en el quía del hilo H

Step 7

Step 8

. Then draw thread through guide I from the rear of guide to the right.

Étape 7

· Passez ensuite le fil dan le guide I en partant de l'arrière, vers la droite,

Paso 7


· Después, lleve el hilo a través del quía del hilo I desde la parte posterior del guía a la derecha.

• Drawing 10 cm (4 inches) of thread down • Abaissez 10 cm de fil vers l'aiguille, abaistoward needle, lower presser foot and thread needle front to back, or use the needle threader as instructed on the following page.

Etape 8

sez le pied presseur et enfilez l'aiquille de l'avant à l'arrière; ou, encore, utilisez l'enfileur de l'aiguille, ainsi qu'indiqué à la page suivante.

· Llevando 10 cms de hilo hacia la aguja, baje el prensatelas y enhebre la aguja desde la parte frontal a la parte posterior o use el enhebrador de la aguja según las instrucciones en la página siguiente.



Step 8—To Thread the Needlet

- A. Lower the presser foot. Grasp needle A. Abaissez le pied presseur Serrez la pince A. Baje et prensatelas. Tome et mango del threader grip between thumb and forefinger of left hand.
- will go.
- and pattern repeat (
- . Press down slowly on the speed controller with foot until the needle stops. This will automatically position the threader in line with the needle eve.
- D. Snip and moisten the end of the thread and insert it into the funnel G until it passes through the needle eye. Do not attempt to pull it through the needle eye with your fingers.
- E. Squeeze needle threader grip with thumb and forefinger of left hand. Guide needle threader to the left, then raise it all the way up into the machine.
- F. Remove tail of thread from needle threader
- · Raise presser foot Position thread under the presser foot diagonally to the left. Touch straight stitch 1 or desired stitch symbol to clear (

NOTE: If thread breaks while sewing, thread needle manually drawing 10 cm (4 inches) of thread down towards needle, lower foot and thread needle front to back

The needle threader cannot be used with winged or tuno needles

- de l'enfileur de l'aiquille entre le pouce et l'index de la main gauche.
- B. Pull needle threader down as far as it B. Abaissez l'enfileur de l'aiguille jusqu'à ce B. Baje el enhebrador tanto como posible qu'il s'arrête.
- C. Touch the symbols for straight stitch 1 C. Touchez les symboles du point droit 1 et du répéteur d'un seul motif (a)
 - · Appuyez graduellement le pied sur la commande de vitesse jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête. C'est ainsi que l'enfileur s'alignera automatiquement contre le chas de l'aiquille.
 - D. Coupez et humectez l'extrémité du fil et introduisez dans le manchon G jusqu'à ce qu'il ait passé à travers le chas de l'aiquille. N'essavez pas de le tirer à travers le chas à l'aide des doigts.
 - E. Serrez la pince de l'enfileur de l'aiguille entre le pouce et l'index de la main gauche. Guidez l'enfileur vers la gauche, et relevez complètement dans la machine.
 - F. Retirer la queue de fil hors de l'enfileur · Relevez le pied presseur. Placez le fil
 - en diagonale vers la gauche sous le pied presseur Touchez le point droit 1 ou le symbole du point désiré afin de faire disparaître le symbole ()

NOTE: Si le fil se rompt en cousant, enfilez l'aiquille manuellement tout en tirant 10 cm de fil. en l'abaissant vers l'aiquille; abaissez le pied presseur et enfilez l'aiguille de l'avant a l'arrière

tOn ne peut utiliser l'enfiteur de l'aiquille avec aiquille empennée ou aiguilles jumelées.


Étape 8 - Enfilage de l'aiquillet Paso 8 - Enhebrado de la agujat

- enhebrador entre el pulgar y el indice de la mano izquierda.
- C. Toque los símbolos para punto recto 1 y repetición del patrón.
 - · Apriete lentamente el controlador de velocidad con el pie hasta que se pare la aquia. Esto posicionará automáticamente al enhebrador en linea con el ojo de la aquia.
- D. Corte v moie la extremidad del hilo e insiértela en el embudo G hasta que pase por el ojo de la aquia. No trate sacarla por el ojo con los dedos.
- E. Apriete el mango del enhebrador de la aquia entre el pulgar y el indice de la mano izquierda. Guíe el enhebrador hacia la izquierda: después, súbalo completamente en la máquina.
- F. Remueva la extremidad del hilo del enhebrador de la aguja.
- · Suba el prensatelas. Posicione el hilo debajo del prensatelas diagonalmente hacia la izquierda. Toque el punto recto 1 o el símbolo del punto deseado para liberar ()

NOTA: Si el hilo se rompe durante la costura, enhebre la aguja manualmente sacando 10 cms de hilo abajo hacia la aguja, baje el prensatelas y enhebre la aquia del frente hacia atrás.

tNo es posible utilizar el enhebrador con aquias gemelas o de atas





The Bobbin

You will find an empty bobbin in place under the slide plate of your machine. When machine is turned on, a red light A will appear above the needle-clamp on the face of your machine. This light is called the Low Bobbin Indicator. The red light indicates that there is no thread in the bobbin.

To open slide plate, simply draw it gently toward you. Whenever you open slide plate, the Low Bobbin Indicator may light up regardless of how much thread is on the

For bobbin winding information, see the procedure below.

Winding the Bobbin Preparation Steps

- Raise the needle to highest position by turning the hand wheel toward you.
- · Raise the presser foot to release tension discs
- · Open slide plate and make sure bobbin is empty. For removal of bobbin and thread, see page 34.
- 1. Touch 15 maxi-topstitch. A beep will be heard and a red light will be seen above the stitch symbol to indicate that the stitch has been selected
- 2. Touch @ pattern repeat symbol to stop up and down motion of the needle. This will insure a smooth flow of thread from the thread spool to the bobbin during

Detailed information on selecting stitches is found in Chapter 3 on page 37.

La canette

Vous trouverez une canette vide en place en-dessous de la glissière de votre machine. Lorsque vous établirez le courant, un feu rouge A s'allumera au-dessus du pinceaiguille sur la surface frontale de la machine On désigne cette lumière sous le nom de «Indicateur de canette vide». Le feu rouge indique qu'il ne reste plus de fil dans la canette

Pour ouvrir la glissière, tirez délicatement vers l'avant. A chaque fois que la glissière est ouverte. l'indicateur de canette vide s'allume, quelle que soit la quantité de fit dans la canette.

Vous trouverez ci-dessous la méthode de bobinage de la canette.

Bobinage de la canette Etapes de préparation

- · Relevez l'aiquille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers
- · Relevez le pied presseur pour dégager les disques de tension,
- · Ouvrez la glissière et assurez-vous que la canette soit vide. Consultez les instructions pour retirer la canette et le fil à la page 34.
- 1. Touchez le point maxi-surpigûres 15. Un signal sonore se fera entendre et un feu rouge s'allumera au-dessus du symbole du point, indiquant ainsi que ce point est programmé pour coudre
- 2. Touchez le symbole de répéteur d'un seul motif @ pour arrêter le mouvement de montée et de descente de l'aiquille, assurant ainsi le passage uniforme du fil à partir du rouleau de fil jusqu'à la canette, alors que cette dernière se bobine.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le choix des points-motifs à la page 37, au 3e chapitre

La bobina

Debajo de la plancha deslizante de su máquina. Usted encontrará una bobina vacía. Al poner la máquina en marcha, una luz roja A aparecerá encima de la grampa de la aquia en la parte frontal de su máquina. Esta luz se llama el «indicador de bobina casi vacía». La luz roja indica que no hay hilo en la bobina


Para abrir la plancha deslizante, tírela suavemente hacia Usted Cuando abra esta plancha destizante, el indicador de bobina casi vacía encenderá sin hacer caso del volumen de hilo en la bobina.

Para la información sobre el devanado de la bobina, véase el procedimiento abaio.

Devanado de la bobina Pasos de preparación

- · Levante la aguja hasta su posición más
- alta girando el volante hacia Usted. Suba el prensatelas para liberar los discos.
- de tensión. · Abra la plancha deslizante y asegúrese
- que la bobina está vacía. Para la remoción de la bobina y del hilo, véase la pagina 34 1. Toque maxi-topstitch 15. Usted entenderá
- un sonido corto y verá una luz roja encima. del simbolo del punto para indicar que el punto ha sido seleccionado.
- 2. Toque el símbolo de repetición del patrón o para parar el movimiento hacia arriba y abajo de la aguja. Esto asegurará un flujo uniforme del hilo del carrete hacia la bobina durante el devanado.

La información detallada con respecto a la selección de puntos se encuentra en el Capítulo 3, pagina 37.



Winding Steps

We recommend the use of a moderate speed when winding a bobbin

- 1. Move bobbin latch A to extreme right
- 2. Draw needle thread away from you between toes of presser foot, under left side of presser foot, then up from the front into and around thread retainer B. Release thread end. Start machine, run at moderate speed.
- 3. Pull thread end away after it has separated from bobbin.
- · Watch the bobbin as it fills. Do not allow thread to wind beyond the outside FULL ring C.

Stitching page 45.

4. Close slide plate to release bobbin latch to sewing position

presser foot and cut. Place threads diago-

Étapes de bobinage

Nous recommandons une vitesse modérée pour le bobinage de la canette.

- 1. Déplacez le loquet A de la canette à l'extrême droite.
- 2. Tirez le fil de l'aiquille vers l'arrière en le faisant passer en-dessous du côté gauche du pied presseur, en le glissant dans la saillie. Remontez ensuite le fil à l'avant et autour du reteneur B de fil Lâchez prise de l'extrémité du fil. Actionnez la machine et faites fonctionner à vitesse
- 3. Retirer le bout de fil après qu'il se soit séparé de la canette.
 - · Surveillez la canette alors qu'elle se bobine afin que le fil ne dépasse pas le cercle extérieur C.
- 4. Fermez la dissière pour dégager le loquet de la canette à la position de couture.


To start sewing, pull thread back under Avant de commencer à coudre, tirer le fil vers l'arrière, sous le pied presseur, et counally under foot to left side, position needle in pez. Placez les fils en diagonale sous le pied fabric where desired, lower presser foot, and presseur vers la gauche, placez l'aiquille start machine. For additional information on dans le tissu à l'endroit désiré, abaissez le starting to sew refer to Chapter 4, Straight pied presseur et actionnez la machine. Pour de plus amples renseignements, consultez le 4e chapitre. Le point droit, à la page 45.

Pasos en el devanado Le recomendamos el uso de una velocidad

moderada para devanar una bobina

- 1. Mueva el sujetador A de la bobina hasta la extrema derecha.
- 2. Lleve el hilo de la aquia separándolo de Usted entre las uñas del prensatelas debajo del lado izquierdo del prensatelas, y después hacia arriba desde la parte frontal y alrededor del retenedor de hilo B. Suelte la extremidad del hilo Ponda la máquina en marcha y trabaje a una velocidad moderada
- 3. Tire del extremo del hilo después que se hava separado de la bobina.
- · Vigile la bobina mientras que se llena. No permita que el hilo se devane más allá del anillo C FULL (LLENO).
- 4. Cierre la plancha deslizante para soltar al sujetador de la bobina a la posición de

Para comenzar a coser, tire del hilo hacia atrás por debajo del prensatelas y corte Coloque los hilos diagonalmente bajo el prensatelas hacia el lado izquierdo, ponga la aquia en el material donde desee, baje el prensatelas y ponga la máquina en marcha. Para información adicional sobre el comienzo de la costura, véase el Capítulo 4. Punto recto, en la página 45.



Low Bobbin Indicator

The Low Bobbin Indicator A is located directly above the needle-clamp on the face of your machine. This light will tell you when bobbin thread supply is getting low or has rouge vous indique que le fil de canette est been used up. When the hobbin thread hegins to run out, the light will flash a few times. then remain on until the bobbin is rewound or replaced with a fully wound hobbin.

If the bobbin runs out of thread during sewing, you can rewind it without removing it from the machine. The window in the slide plate lets you see bobbin thread supply at a glance. For bobbin winding information, see previous page. Remember -- the Low Bobbin Indicator may light up when the slide plate is open.

Changing the Bobbin Removing the Bobbin

Raise needle to highest position by turning the hand wheel toward you.

- 1. Open slide plate, move bobbin latch to left
- 2. Remove bobbin by inserting finger under rim of bobbin

Replacing an Empty Bobbin

- 1. Slip bobbin with thread slot B on top, into bobbin case.
- 2. Move bobbin latch to extreme right. Leave slide plate open until you have finished winding the bobbin.

Removing Thread from Bobbin

You can leave the bobbin in place while removing thread. With slide plate closed, pull thread end through the plate with a steady motion. Do not pull thread across the feed as thread may damage feed.

Indicateur de canette vide

L'indicateur de canette vide A est situé directernent au-dessus du pince-aiguille sur la surface frontale de votre machine. Le feupresqu'épuisé, ou qu'il n'en reste plus. Lorsque le fil de canette est sur le point de s'épuiser, le feu clignote à quelques reprises, s'allumant ensuite jusqu'à ce qu'on bobine la canette à nouveau ou qu'on la remolace par une canette pleine.

Si le fil dans la canette s'épuise en cours de couture, il est possible de la bobiner à nouveau sans toutefois la retirer de la machine, L'emplacement transparent dans la glissière permet de vérifier la quantité de fil d'un seul coup d'oeil. Pour de plus amples renseignements sur le bobinage de la canette, consultez la page précédente. N'oubliez pas que le feu de l'indicateur de canette vide s'allume toujours lorsqu'on ouvre la

Comment changer la canette Pour retirer la canette

- Relevez l'aiguille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant. 1. Ouvrez la glissière; déplacez le loquet de
- canette vers la gauche. 2. Retirez la canette en plaçant un doigt
- en-dessous du bord de la canette Pour introduire une canette vide
- 1. Glissez la canette dans la boîte à canette de sorte que l'entaille B pour le fil soit sur
- 2. Déplacez le loquet de canette à l'extrême droite

Laissez la glissière ouverte jusqu'à ce que le bobinage de la canette soit terminé.

Pour enlever le fil de la canette

Il est possible de laisser la canette en place pour enlever le fil. Ayant fermé la glissière, passez l'extrémité du fil à travers la glissière en tirant d'un mouvement uniforme. Ne faites pas passer le fil sur l'entraînement. car il pourrait l'endommager

Indicador de bobina casi vacía

El indicador de bobina casi vacía A está siluado directamente encima de la grampa de la aquia en la parte frontal de la máquina Esta luz le indicará cuando la bobina está casi vacia o completamente vacia. Cuando la bobina está vaciándose habrá unos momentos de luz intermitente, después se quedará encendida hasta que la bobina hava sido redevanada o reemplazada por una bobina completamente devanada.

Si la bobina se vacía de hilo durante la costura, Usted puede redevanarla sin sacarla de la máquina. La ventanilla que tiene la plancha deslizante le permite ver el suministro de hilo con solo una mirada. Para el devanado de la bobina, véase la página anterior. Fijese-es posible que el indicador de bobina casi vacía encienda cuando la plancha deslizante está abierta

Cambio de la bobina Remoción de la bobina

Levante la aquía hasta su posición más alta girando el volante hacia Usted.


- 1. Abra la plancha deslizante; mueva el sujetador de la bobina hacia la izquierda.
- 2. Remueva la bobina al introducir un dedo por debajo del extremo de la misma.

Reemplazo de una bobina vacia

- 1. Introduzca la bobina con la ranura B para el hilo hacia arriba en la caja de la bobina.
- 2. Mueva el sujetador de la bobina hacia la extrema derecha

Para sacar el hilo de la bobina

Usted puede dejar la bobina en su lugar durante la remoción de hilo. Con la plancha deslizante cerrada, tire del hilo por su extremo a través de la plancha con movimiento continuo. No tire del hilo por el suministro o puede ser que éste se dañe



Replacing a Wound Bobbin

Raise needle to highest position by turning hand wheel toward you

- A Onen stide plate: move bobbin latch to left. Remove used bobbin.
- B. Draw about 10 cm (4 inches) of thread from bobbin and insert bobbin in case. Pull thread into bobbin case slot 1. Move hobbin latch slightly to the right (sewing nosition)
- C. Draw thread under flat spring E and around to and past point 2, leaving 7 cm (3 inches) of free thread

Comment placer une canette déià bobinée

Relevez l'aiguille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant.


- A. Ouvrez la olissière: déplacez le loquet de canette vers la gauche. Retirez la canette dont l'usage est terminé
- B. Tirez environ 10 cm de fil de la canette et introduisez cette dernière dans la boîte à canette. Placez le fil dans l'entaille 1 de la boîte à canette. Déplacez le loquet de canette légèrement vers la droite (position de couture)
- C. Faites passer le fil en-dessous du ressort plat E, autour et plus loin que le point 2, tout en laissant 7 cm de fil libre.
- D. Raise the bobbin thread as explained on D. Remontez le fil de canette, ainsi qu'expliqué à la page suivante

Reemplazo de una bobina devanada

Suba la aquia hacia su posición más alta. girando el volante hacia Usted.

- A. Abra la plancha deslizante, mueva ei sujetador de la bobina hacia la izquierda. Remueva la bobina vacia.
- B. Saque aproximadamente 10 cms de hilo de la bobina e insierte la bobina en la caja, Mueva el sujetador ligeramente hacia la derecha (posición de costura). Introduzca el hito en la ranura 1 de la caia de la bobina.
- C. Tire del hilo debajo del resorte plano E y alrededor hacia y pasado el punto 2, dejando 7 cms de hilo libre.
- cado en la pagina siguiente.

34



Raising the Bobbin Thread

Comment faire remonter le fil de canette

Cómo subir el hilo de la bobina

Hold needle thread lightly with left hand and turn hand wheel slowly toward you until the needle enters plate

main gauche et tournez le volant à main lentement vers l'avant jusqu'à ce que l'aiquille entre dans la plaque

Retenez le fil de l'aiguille légèrement de la Mantenga el hilo de la aguja ligeramente con la mano izquierda y gire el volante lentamente hacia Usted hasta que la aguja entre en la plancha.

Continue turning hand wheel and holding needle thread until needle rises. Tighten your hold on the needle thread and bring up bobbin thread in a loop.

le fil de l'aiguille jusqu'à ce que l'aiguille remonte. Retenez le fil de l'aiguille plus fortement et faites remonter le fil de canette de la bobina en un lazo bouclé.

Continuez à tourner le volant et à retenir Continue girando el volante y manteniendo el hilo de la aguja hasta que suba la aguja. Apriete el hilo un poco más y suba el hilo

proximately 10 cm (4 inches) of both threads under the presser foot and place them diagonally to left. Close slide plate.

Open the loop with your fingers. Draw apDénouez la boucle des doigts. Tirez les deux Abra el lazo con los dedos. Saque aproxigauche. Fermez la glissière

fils d'environ 10 cm en dessous du pied madamente 10 cms de ambos hilos debajo presseur et placez diagonalement vers la del prensatelas y colóquelos en diagonal hacia la izquierda. Cierre la plancha des-

3. Electronic Sewing

3. La couture électronique

3. Costura electrónica











Selecting a Stitch

Your sewing machine will produce most of your stitching requirements at a preprogrammed stitch width, stitch length, and

Turn the machine on. You will note a movement of the needle each time the power switch is turned on and a beep will be heard to indicate the machine is ready to sew a straight stitch.

Select a pattern. For your convenience, the patterns on the stitch panel are colour coded and grouped by sewing application.

- A. The white patterns illustrated above are the basic stitches on your machine 1 Straight Stitch; 2 Zig-Zag, and 3. Speed Basting will be selected often during your sewing time. The green pattern is the reverse stitch.
- R Yellow natterns 4 through 13 are called Construction Stitches. Although several of these patterns have decorative applications, they most often are used for garment construction and alteration.
- C. Orange patterns 14 through 23 are the Functional Stitches on your machine. These stitches, traditionally hand sewn. are widely used in ready-to-wear items.
- D. Red patterns 24 through 29 are called Decorative Stitches. These stitches will add a personal touch to selected garments and craft projects.

Touch the symbol of the pattern you wish to sew. When the stitch has been selected. a beep will be heard and a red light will be seen over the selected stitch symbol

La sélection d'un point

Votre machine à coudre reproduit la plupart des points dont vous puissiez avoir besoin, à une longueur, une largeur et un équilibre préprogrammés

Branchez la machine Vous remarquerez un mouvement de l'aiquille à chaque fois que vous actionnez l'interrupteur de courant, alors qu'un signal sonore se fait entendre, indiquant ainsi que la machine est prête à coudre au point droit.

Choisissez un point. Pour plus de facilité, les points sont répartis en un code de couleurs et sont groupés selon l'usage qu'on en fait.

- A. Les points en blanc représentent les points élémentaires de votre machine. Vous utiliserez fréquemment 1, le point droit; 2. le point zig-zag; et 3. le faufilage rapide Le symbole vert indique la couture en marche arrière.
- B. Les points jaunes, de 4 à 13, sont des points d'assemblage. Bien que plusieurs d'entre eux puissent servir de points de fantaisie, on les utilise communément pour l'assemblage de vêtements et pour modifications.
- C. Les points oranges, de 14 à 23, sont les points pratiques de votre machine. Ces points, qui autrefois étaient cousus à la main, sont utilisés couramment dans le prêt-à-porter.
- D. Les points rouges, de 24 à 29, sont des points de fantaisie. Ce sont eux qui donneront un cachet personnel à vos vêtements et projets d'artisanat.

Touchez le symbole du point de votre choix. Lorsque le point aura été sélectionné, un signal sonore se fera entendre et un feu rouge s'allumera au-dessus du point choisi.

Selección del punto


Su máquina de coser realizará la mayoría de sus necesidades de punto con el ancho. largo y equilibro preprogramados.

Ponga la máquina en marcha. Usted observará el movimiento de la aguja cada vez que el interruptor de energía ponga la máquina en marcha y Used oirá un tono corto para indicar que la máquina está lista para producir un punto recto.

Seleccione un patrón o modelo. Para su conveniencia, los patrones de punto han sido identificados por colores y agrupados según el tipo de costura.

- A. Los modelos o patrones blancos ilustrados arriba representan los puntos básicos de su máquina, 1. Punto recto; 2. Zigzag: v 3. Hilvanado rápido serán seleccionados a menudo durante sus tareas de costura. El modelo verde representa al punto inverso.
- B. Los modelos amarillos 4 hasta 13 incluso se llaman los puntos de confección. Aunque varios de estos patrones tienen aplicaciones decorativas, se usan a menudo para la confección y las alteraciones de prendas.
- C. Los patrones color de naranja de 14 hasta 23 incluso son puntos funcionales. Estos puntos, tradicionalmente hechos a mano, se usan extensivamente en articulos confeccionados para llevar.
- D. Los patrones rojos de 24 hasta 29 incluso se llaman puntos decorativos. Estos puntos añadirán un toque personal a vestidos y proyectos de artesania seleccionados.

Toque el simbolo del patrón que desee producir. Una vez el punto seleccionado. Usted oirá un sonido corto y verá una luz roja encima del simbolo del punto seleccionado.



Reverse Stitching

- 1. Instant Reverse. While stitching in a forward direction, touch 12 the reverse symbol and the machine will straight stitch in reverse for as long as you continue to touch the symbol. Remove linger from the reverse symbol and the machine will again stitch in a forward direction. Instant reverse stitching is suitable for most applications where backstitching is required to lock the stitching at the beginning and end of a seam, and where the labric can easily be guided with one hand while the other hand is being used to activate the reverse stitch symbol.
- 2 Continuous Reverse. Touch straight stitch 1 but do not press the speed controller Touch [the reverse symbol and remove your linger from the symbol. Press the speed controller with your foot and the machine will sew continuously in reverse until cancelled by a second touch of the reverse symbol or by touching any other pattern symbol. Continuous reverse is suitable for those applications where backstitching is required, but the fabric can best be guided and controlled with both hands.

La marche arrière


Un toucher du symbole de marche arrière airlière de l'accident el point droit en marche arrière. Mérine si la machine est programmée pour coudre un autre point-moif en marche avant, elle ne coud qu'au point droit en marche arrière. Le point 2g-zag étroit à gauche set la seule exception à cette règle, et il continuera de se reproduire en sens inverse en marche arrière. Il est possible d'utiliser le symbole de marche arrière instantanée et la marche arrière sans arrêt. Pour faire un ressal, suivez les méthodes ci-dessous à l'aide de deux épaisseurs de retailles de tissu.


- 1. Marche arrière instantanée. Tout en cousant en marche avant, louchez le symbole de marche arrière. Det la marche arrière. Det la marche arrière aussi longtemps que votre dogit reposera sur ce symbole. Relevez le doigit et la machine se mettra à coudre en marche avant. La marche arrière instantanée convient à la plupart des applications qui requetent un point arrière pour arrière la couture au début et à la fin, lorsque le issus se guide laciement d'une seule main afin que l'autre puisse actionner le symbole de marche arrière.
- 2. Marche arrière sans arrêt. Touchez le point droit 1, mais n'appuyez pas sur la commande de vitesse. Douchez le symbole de marche arrière lighet relevez le doigt. Appuyez sur la commande de vitesse et la machine coudra sans arrêt le marche arrière jusqu'à ce que vous t'annuliez en touchant le symbole de point-moil La marche arrière sans arrêt convent aux applications qui requièrent un point arrière, lorsqu'il faut guidre et maîtriser le tissu des deux mains.

Puntos inversos

El hecho de tocar et simbolo inverso. El acciona la máquina para dar puntos rectos en sentido inverso. Hasta si la máquina ha sido programada para producir un patrón en adetante, solamente producirá el punto recto en sentido inverso. El punto zig-zag estrecho izquierdo constituye la única excepción. Producirá el mismo patrón en sentido inverso. Se puede emplear el simbolo inverso en dos maneras: inverso instantáneo e inverso conflitino. Como prueba, siga los procedimientos indicados abajo en dos pedazos de tero.

- 1. Inverso instantáneo. Durante la costyra en adelante, toque el simbolo inverso:
 \$\frac{1}{18}\$ y la máquina comenzará a producir puntos rectos en senido inverso tanto que se mantenga el dedo en el simbolo. Al sottar al símbolo, la máquina progresará una vez más adelante. La producción de puntos inversos instantáneos conviene para la mayoria de las aplicaciones donde se requieran pespuntes para sujetar los exteriores de una costura y donde sea posible guiar la tela fácilmente con una sola mano mientras que la otra se usa para activar el símbolo de la unito inverso.
- 2. Inverso continuo. Toque el punto recto 1 sin apretar el controlador de velocidad. Toque el simbolo inverso 1 y remueva el dedo del simbolo. Apriete el controlador de velocidad con el pe y la maquina continuará en el sentido inverso hasta que se cancele mediante un segundo toque del simbolo inverso o al tocar cualquier otro patrón. El inverso continuo conviene para aplicaciones donde el pespunte sea recuperido pero donde se necesita ambas manos para guiar y controla la tela.





Stitch Adjustments

Fine Tunina

To accommodate different fabric characteristics or satisfy a desired effect, you can change the programmed stitch settings by using the Fine Tuning section on your machine.

The Fine Tuning section is located on the lower right section of the panel.

Select pattern 2. Zig-Zag. Lightly touch dial A to turn on the stitch width control. When stitch width has been selected a red light will appear on the panet.

Now touch dial B to turn on the stitch length control. A red light will appear on the panel when length has been selected.

Select pattern 22 Turkish hemstitch. The balance light C will automatically go on, as it will for each patterns which may be altered by the balance dial.

Stitch Length Using Stitch Length with Straight Stitch

To increase or decrease stitch length for a straight stitch, follow the procedure below on two layers of scrap fabric.

Touch straight stitch 1. This must always be done first.

- If a shorter stitch length is desired, turn the dial toward a lower number.
- If a longer stitch length is desired, turn the dial toward a higher number.

Using Stitch Length with Other Stitching Patterns

To modify other stitch patterns using stitch length, sew with the length on various digits until you get the stitch pattern fine tuned to the appropriate length to suit application, fabric, or desired effect.

NOTE: Strich patterns which automatically turn on stitch balance when selected, will not require the use of the stitch length dial. These stitches have been programmed at the best possible strich length to suil your applications.

Le réglage du point

Réglages de précision

Afin d'accommoder les caractéristiques variées que présentent les itssus, ou afid d'obtenir un effet particulier, il est possible de changer les réglages programmés du point à l'aide du secteur des «Réglages de précision» de votre machine.

Le secteur des réglages de précision se trouve à droite, au bas du tableau de pointsmotifs

Sélectionnez le point 2, point zig-zag. Effleurez la cadran A afin d'actionner le règlepoint de largeur. Lorsque vous aurez choisi la largeur déiriée, un feu rouge s'allumera au tableau.

Touchez maintenant la cadran **B** afin d'actionner le règle-point de longueur. Un feu rouge s'allumera au tableau lorsque vous aurez choisi la longueur désirée.

Sélectionnez le point 22, point d'ourlet turc. Le feu C, signalant l'équilibre des points, s'allumera automatiquement, comme il le fera d'alleurs pour tout point que le cadran d'équilibre des points peut changer.

Longueur du point

Réglage de la longueur du point pour le point droit

Pour allonger ou raccourcir le point droit, suivez la méthode ci-dessous en utilisant deux épaisseurs de retailles de tissu.

Touchez le symbole du point droit 1. Cette étape doit toujours être la première.

- Pour raccourcir le point, tournez le cadran à un chiffre moins élevé.
- Pour allonger le point, tournez le cadran à un chiffre plus élevé.

Réglage de la longueur du point pour points autres que le point droit

Pour modifier la longueur d'un point autre que le point droit, cousez à différents chiffres de longueur jusqu'à ce que vous obteniez la longueur qui convient à votre couture, au tissu ou à l'effet désiré.

NOTE: Les points qui font allumer automatiquement le feu indiquant l'équilibre des points forsqu'is sont sélectionnés, ne nécessient pas l'usage du règle-point de longueur. Ces points sont programmés à la longueur qui leur convient le meux pour fout usage.

Ajustes de punto

Ajustes finos

Para acomodar diferentes características de tela o para lograr un efecto deseado, es posible cambiar los ajustes programados mediante el «Ajuste Fino» en su máquina.

Este ajuste fino está situado en su máquina en la parte inferior derecha del panel.

Seleccione el modelo 2. Zig-zag. Toque ligeramente el disco A para poner en marcha el mando del ancho del punto. Una vez seleccionado el ancho, aparecerá una luz roja en el panel.

Ahora, toque el disco **B** para poner en marcha el mando del largo del punto. Aparecerá una luz roja en el panel cuando el largo haya sido seleccionado.

Seleccione el patrón 22, dobladillo turco. La luz C indicando el equilibrio aparecerá automáticamente, igual que para cada patrón que pueda ser alterado por el disco del equilibrio.

Largo del punto

Uso del largo del punto con punto recto

Para aumentar o reducir el largo para punto recto, siga el procedimiento abajo en dos pedazos de tela.


Toque el punto recto 1. Hace falta hacer esto primero.


- Si se desea un punto menos largo, gire el disco hacia número más pequeño.
- Si se desea un punto más largo, gire el disco hacia número más grande.

Uso del largo del punto con otros patrones


Para modificar otros patrones de punto mediante el largo del punto, cosa con el largo puesto en varios diglios hasta que el patrón esté bien ajustado en el largo apropiado para corresponder a la aplicación, la tela o el efecto deseado.


NOTA: Los patrones de punto que pongan autimáticamente el equilibrio del punto en marcha cuando seleccionados, no requerirán el uso del disco del largo del punto. Estos puntos han sido programados para el largo óptimo correspondiendo a sus aplicaciones.











Stitch Balance

The balance light A will operate only for those patterns which can be altered by using the balance dial. These patterns are called Flexi-Stitch* patterns. Flexi-Stitch patterns are illustrated above When a Flexi-Stitch pattern is selected, the balance light will automatically go on.

NOTE: Be sure to always return the balance dial to centre position because balance will turn on automatically and will be ready to sew at the fine tuned setting

To practice using stitch balance, follow the procedure below using two layers of scrap

- A. Touch Flexi-Stitch pattern desired. This must always be done first.
- B. Turn the dial toward the right if you wish to close up the pattern. Decrease to minimum balance as you sew
- C. Turn the dial toward the left if you wish to open up the pattern. Continue to increase to maximum balance

L'équilibre des points

Le feu A, indiquant l'équilibre des points, ne fonctionnera que pour les points qui peuvent être changés à l'aide du cadran d'équilibre. Ces points, illustrés ci-haut, portent le nom de Flexi-Stitch* Le feu désignant l'équilibre s'allume automatiquement à la sélection d'un point-motif Flexi-Stitch.

NOTE: Prenez toujours soin de replacer le cadran d'équilibre à sa position centrale, car l'équilibre s'actionnera automatiquement pour coudre selon les réglages de précision.

Afin de pratiquer comment équilibrer les points, suivez la méthode ci-dessous en utilisant deux épaisseurs de retailles de tissu.

- A. Touchez le point Flexi-Stitch de votre choix. Cette étape doit toujours être la
- B. Tournez le cadran vers la droite si vous désirez fermer le point. Tout en cousant, diminuez jusqu'au minimum d'équilibre.
- C. Tournez le cadran vers la gauche si vous désirez ouvrir le point. Continuez à augmenter jusqu'au maximum d'équilibre.

Equilibrio del punto


La luz del equilibrio A aparecerá solamente con los patrones que puedan ser alterados mediante el disco del equilibrio. Estos patrones o modelos se llaman modelos Flexi-Stitch* Están ilustrados arriba. Al seleccionar un modelo Flexi-Stitch, la luz del equilibrio aparecerá automáticamente


NOTA: Siempre regrese el disco del equilibrio a su posición central porque el equilibrio será electivo automáticamente y estará listo para coser con el aiuste fino.


Para practicar el equilibrio del punto, siga el procedimiento indicado abajo con dos

- A. Toque el patrón Flexi-Stitch deseado. Hace falta hacer esto primero.
- B. Gire el disco hacia la derecha si prefiere cerrar el patrón. Reduzca al equilibrio mínimo durante la costura
- C. Gire el disco hacia la izquierda si prefiere abrir el patrón, Continue aumentando hasta el equilibrio máximo.









Stitch Width

1 30

To practice sewing using stitch width, follow Afin de pratiquer comment établir la largeur the procedure below using two layers of scrap fabric.

Touch desired pattern. This must always be done first

All patterns are programmed at a maximum stitch width. The maximum stitch width is equal to the number 9 on the dial.

- A. Turn the stitch width dial until the pointer A. Tournez le règle-point de largeur jusqu'à A. Gire el disco del ancho del punto hasta is over the number 9. Sew.
- a lower number, if a decrease in stitch width is desired.
- C. If an increase in width is desired, turn the C. Pour obtenir un point plus large, tournez C. Si Usted desea un aumento del ancho, gidial back toward a higher number.

Largeur du point

du point suivez la méthode ci-dessous en utilisant deux épaisseurs de retailles de

Touchez le point de votre choix. Cette étape doit toujours être la première.

Tous les points sont préprogrammés à un maximum de largeur du point. Ce maximum équivaut au numéro 9 sur le cadran.

à nouveau le cadran vers un chiffre plus

- ce que l'indicateur se trouve sur le numéro 9 Cousez
- B. Turn the stitch width dial from 9 toward B. Tournez le règle-point de largeur à partir de 9 vers un chiffre moins élevé afin d'obtenir un point plus étroit

élevé.


Ancho del punto


Para practicar la costura con el ancho del punto, siga el procedimiento indicado abajo con dos pedazos de tela.

Toque el patrón deseado. Siempre hace falta hacer esto primero.

Todos los modelos o patrones han sido programados para un ancho máximo del punto. El ancho máximo corresponde al número 9 en el disco.

- que el indicador se sitúe encima de 9. Comience a coser.
- B. Gire el disco del ancho del punto desde 9 hacia algun número inferior, si desea obtener una reducción del ancho.
- re el disco hacia algun número superior.







Individual Preferences

Your machine will produce most of your stitching requirements in a forward direction at the programmed setting. If you wish to alter the programmed settings to satisfy a desired effect on your fabric, Individual Preferences-the green symbols on the stitch selection panel-are used as described below and on the following pages.

Pattern Repeat Symbol

The pattern repeat symbol @ on your machine lets you sew one unit of a pattern. For example one arrowhead, one train.

Procedure

- Touch desired pattern (such as arrowhead shown here). This must always be
- Touch @ pattern repeat. Red light will appear above symbol.
- · Press down on speed controller. Machine will stitch one unit of the pattern each time you follow this procedure.

You can also use pattern repeat to stitch a series of identical buttonholes, as described on page 97; and to aid in bobbin winding as described in Chapter 2, Getting Ready to Sew, page 32.

Twin-Needle Symbol

Always move the twin-needle switch, before doing twin-needle sewing. Twin-needle reduces the stitch width to suit the double needle.

Select twin-needle by moving the switch to the | symbol on the stitch selection panel

When you have finished your twin-needle sewing, you must always remove the twin needle from the machine and move the switch to the | symbol to return machine to normal stitch width.

Préférences personnelles

Votre machine coud en marche avant, à un réglage préprogrammé, la plupart des points qui vous sont nécessaires. Si vous désirez changer les réglages programmés, afin d'obtenir certains effets sur votre tissu, les réglages de «préférences personnelles», dont les symboles verts se trouvent sur le tableau de points-motifs, vous permettront d'y arriver. Ces symboles sont décrits cidessous et aux pages suivantes.

Le répéteur d'un seul motif

Le symbole répéteur d'un seul motif @ au tableau de points-motifs permet de ne reproduire qu'une seule unité du point-motif comme, par exemple, une seule pointe de flèche, un seul train,

Méthode

- · Touchez le point-motif de votre choix (comme la pointe de flèche illustrée cihaut). Il faut toujours effectuer ce réglage
- Touchez le répéteur d'un seul motif () Un feu rouge s'allumera au-dessus du symbole
- · Appuyez sur la commande de vitesse. La machine coudra une seule unité de pointmolif à chaque fois que vous suivrez cette

Il est possible, également, d'utiliser le répéteur d'un seul motif pour faire une série de boutonnières identiques, ainsi que décrit à la page 97; et pour aider au bobinage de la canette, comme on l'indique à la page 32 du 2º chapitre. Préparatifs de couture

Symbole des aiquilles jumelées

Déplacez toujours le commutateur des aiquilles jumelées avant de coudre à l'aide des aiquilles jumelées. Le réglage pour aiguilles jumelées réduit la largeur du point afin de

Réglez aux aiguilles jumelées en déplaçant le commutateur situé au tableau de pointsmotifs, au symbole

convenir à ces aiguilles

Lorsque la couture à aiguilles jumelées est terminée, il faut toujours retirer les aiquilles iumelées de la machine et placer la commutateur au symbole | afin que la largeur du point devienne à nouveau normale

Preferencias individuales

Su máquina producirá la mayoría de sus costuras requeridas hacia delante según el ajuste programado. Si Usted quiere cambiar los aiustes programados para lograr el efecto deseado, se usan las «preferencias individuales»-los símbolos verdes en el panel de selección de puntos-como se describen en adelante

Símbolo de repetición del modelo

El simbolo de repetición del modelo @ en su máquina le permite realizar una unidad de cualquier modelo o patrón. Por ejemplo, una punta de flecha, un tren.

Procedimiento

- · Toque el patrón deseado (por ejemplo, la punta de flecha indicada aqui). Hace falta hacer esto primero
- roja aparecerá encima del símbolo.
- · Apriete el controlador de velocidad. La máquina producirá una unidad del patrón cada vez que siga este procedimiento.

Usted puede también utilizar la repetición del patrón para producir una serie de ojales idénticos, como se describe en la página 97: v para asistirle en el devanado de la bobina como se describe en el Capitulo 2. Cómo prepararse para coser, página 32


Simbolo de las agujas gemelas

Antes de empezar costuras con las agujas gemelas, siempre mueva el selector para éstas. Estas agujas reducen el ancho del

Seleccione las agujas gemelas al mover el selector al símbolo || en el panel de selección de puntos

Cuando haya terminado la costura, siempre hace falla sacar las agujas gemelas de la máquina y mover el selector al símbolo para que la máquina produzca un ancho de punto normal.







Mirror Image

Mirror image & automatically reverses the image of a programmed or Fine Tuned pattern. For information on Fine Tuning, see page 39

To sew using mirror image ? , follow the procedure below on two lavers of scrap

- · Touch symbol of a desired pattern.
- . Sew a line of stitching.
- · While sewing, touch @ pattern repeat. After stitch pattern is completed, up and down motion of needle will stop.
- · Remove foot from controller; then touch selected stitch symbol.
- Touch ? mirror image.
- . Sew a line of stitching.

If single pattern is desired with mirror image, touch desired pattern. @ pattern repeat, then touch ? mirror image symbol.

Mirror image also allows you to straight stitch in right needle position. Right needle position allows for controlled sewing on the edges of the fabric.

To obtain a straight stitch in the right needle position, follow the procedure below on two layers of scrap fabric.

- . Touch left narrow zig-zag 4.
- . Turn stitch width dial to 9.
- . Touch mirror image symbol
- . Sew a line of stitching.

For straight stitching in left needle position, see Chapter 5, Basic Zig-Zag Stitching, page 60.

CAUTION: Straight stitch accessories may not be used when straight stitching in left or right needle position

Image Inverse

Le symbole d'image inverse ? renverse automatiquement l'image d'un point programmé ou réglé selon les réglages de précision. Pour de plus amples renseignements relatifs aux réglages de précision, consultez la page 39.

Pour coudre à l'aide de l'image inverse suivez la méthode ci-dessous en cousant dans deux épaisseurs de retailles de tissu.

- · Touchez le symbole du point-motif de votre choix
- · Faites une couture.
- · Tout en cousant, touchez le répéteur d'un seul motif @ Après avoir complété le point-motif, le mouvement de montée et de descente de l'aiguille s'arrêtera.
- · Cessez d'appuyer sur la commande de vitesse el touchez ensuite le symbole du
- Touchez le symbole d'image inverse ?
- · Faites une couture.

Si vous ne désirez qu'une seule unité du Si Usted desea un solo patron con la imagen motif en image inverse, touchez le pointmotif de votre choix, le répéteur d'un seul motif et le symbole d'image inverse ?

L'image inverse permet également de cou- La imagen de espejo también le permite el dre au point droit alors que l'aiquille est à droite du pied presseur Cette position de l'aiguille donne une plus grande maîtrise de la couture sur les lisières de tissu.

Pour coudre au point droit alors que l'aiguille est à droite, suivez la méthode ci-dessous en utilisant deux épaisseurs de retailles de

- · Touchez le zig-zag étroit 4 (position gauche de l'aiquille).
- Tournez le règle-point de largeur à 9. Touchez le symbole d'image inverse ?
- · Faites une couture.

Pour coudre alors que l'aiquille est à gauche du pied presseur, consultez la page 60 du 5º chapitre, Le point zig-zag élémentaire.

AVERTISSEMENT: If ne faut pas utiliser les accessoires pour le point droit pour coudre au point droit lorsque l'aiguille est en position gauche ou droite.

Imagen de espejo

La imagen de espejo ? automáticamente inversa la imagen de un patrón programado o de ajuste fino. Para detalles sobre el ajuste fino, véase la página 39.

Para coser la imagen de espejo 2, siga el procedimiento indicado abajo en dos pedazos de tela.

- · Toque el símbolo del patrón deseado. · Produzca una linea de costuras.
- · Durante la costura, toque la repetición del patrón . Después de completar el pa-Irón, el movimiento hacia arriba y abajo de la aquia cesará.
- · Saque el pie del controlador: después, toque el símbolo del punto deseado
- Toque la imagen de espeio
- Haga una línea de costuras.

de espejo toque el patrón deseado, la repetición del patrón (), después toque el símbolo de la imagen de espeio ?

punto recto en la posición derecha de la aquia. Esta posición le permite controlar la costura en los bordes de la tela.


Para obtener un punto recto en esta posición, siga el procedimiento indicado abajo en dos pedazos de tela

- Toque el zig-zag estrecho izquierdo 4.
- Gire el disco del ancho del punto a 9.
- · Toque el simbolo de la imagen de espeio
- · Haga una linea de costura.

Para puntos rectos en la posición izquierda de la aquia, véase el Capitulo 5, Puntos básicos en zig-zag, página 60

CUIDADO: No se pueden usar los accesorios para punto recto cuando se produzcan puntos rectos en la posición derecha o izquierda de la





2X (two-times) automatically doubles the Le symbole 2X (2 fois) double la longueur du 2X (dos veces) produce automáticamente stitch length of a programmed stitch or Fine Tuned pattern. For information on Fine Tuning, see page 39. 2X used with two threads and the programmed straight stitch is ideal for top stitching on heavy fabric such as denim. It is also ideal for tailor tacking when more space is desired between the tailor tacks

2X is ideal for decorative work. Using it enables you to obtain pattern variation in a border design, such as the one shown at the top of this page.

To practice sewing using the 2X symbol, follow the procedure below on two layers of scrap fabric.

- Touch symbol of a desired nattern. When stitch has been turned on, a beep will be heard and a red light will be seen over the symbol.
- · Then louch 2X symbol
- · Sew.

point d'un point-motif programmé ou réglé selon les réglages de précision. Pour de plus amples renseignements sur les réglages de précision consullez la page 39. La programmation 2X, utilisée de concert avec deux fils et le point droit programmé, est idéale pour surpiquer les tissus épais comme le denim. Ce réglage est idéal, également, pour effecluer le point de tailleur lorsqu'un plus grand intervalle entre les piqures est préférable.

La programmation 2X est idéate pour les 2X es ideal para lareas decorativas. Su uso travaux de fantaisie, car elle permet d'obtenir des variations du point-motif dans les dessins de bordure, comme celui illustré au haut de la page.

Pour pratiquer l'usage du symbole 2X, suivez la méthode ci-dessous, en utilisant deux épaisseurs de retailles de lissu

- · Touchez le symbole du point-motif de votre choix. Lorsque ce point-motif sera programmé, un signal sonore se fera entendre et un feu rouge s'allumera audessus du symbole.
- · Touchez ensuite le symbole 2X.
- · Cousez.

2X

dos veces el largo del punto de cualquier punto programado o de cualquier patrón de aiuste fino. Para detalles sobre el aiuste fino. véase la página 39. El 2X utilizado con dos hilos y el punto recto programado es ideal para puntos en paralelo en telas pesadas como denim. También es ideal para puntos de sastre cuando se desee más espacio entre éstos.

le permite obtener una variación de patrones en su diseño de borde, tal como el ejemplo indicado arriba.


Para practicar el uso del símbolo 2X, siga el procedimiento indicado abajo en dos pedazos de tela

- Toque el símbolo del patrón deseado. Una vez seleccionado el punto, Usted oirá un tono corto y aparecerá una luz roja encima del símbolo
- · Después toque el símbolo 2X.
- · Empiece a coser.

4. Straight Stitching

4. Le point droit ______

4. Punto recto



Preparation

Select straight stitch.

- . Stitch length: to suit application or fabric.
- · Straight stitch needle plate.
- · Straight stitch foot.

Touch pattern 1 to turn on straight stitch. A red light will be seen above the stitch sym-

bol to indicate that the machine is ready to produce a basic straight stitch. Straight stitch needle plate and foot are best

for all straight stitching. The straight stitch foot allows you to control the fabric easily when stitching around a curve or close to the fabric edge. The design of the foot helps prevent skipped stitches.

The straight stitch fool is to be used only with the straight stitch needle plate.

Always change back to the appropriate needle plate and presser foot when doing sewing other than straight stitching.

Use of the Reverse Stitch Symbol

If you wish to reinforce the beginning or end of a seam, touch and keep finger on the reverse stitch symbol []

Machine will only sew a straight stitch in reverse for as long as you touch the symbol For additional information on reverse stitching see page 38 in Chapter 3, Electronic Sewing

Préparatifs

Sélectionnez le point droit.

- . Longueur du point: selon l'usage ou le tissu.
- Plaque à aiguille pour point droit.
- · Pied pour point droit

Touchez le point droit 1 afin de le pro-

Un feu rouge s'allumera au-dessus du symbole du point, indiquant ainsi que la machine est prête à coudre au point droit normal.

La plaque à aiguille et le pied pour point droit conviennent le mieux à toute la couture au point droit. Le pied pour point droit permet de maîtriser le tissu facilement alors que la couture fait une courbe ou se trouve à proximité de la lisière du tissu. La forme du pied empêche de sauter des points.

On n'utilise le pied pour point droit qu'avec la plaque à aiguille pour point droit seulement

N'oubliez jamais de remplacer le pied et la plaque à aiguille pour point droit contre le pied et la plaque appropriés, lorsque vous utilisez tout autre point-motif que le point

Usage du symbole de marche arrière

Pour renforcer le début ou la fin d'une couture, touchez et gardez le doigt sur le symbole de marche arrière

La machine ne coud un point droit en marche arrière que lorsque le doigt touche le symbole. Pour de plus amples renseignements sur la marche arrière, consultez la page 38, 3 e chapitre, La couture électro-

Preparación Elija el punto recto.

. Longitud del punto: de acuerdo con la

- aplicación o la tela
- Plancha de aguia de punto recto.
- Prensatelas de punto recto.

Toque el patrón 1 para poner el punto recto en marcha. Usted verá una luz roja encima del símbolo del punto para indicar que la máquina está lista para producir un punto recto básico.

La plancha de aguja y el prensatelas para el punto recto son lo mejor que se puede usar para toda clase de puntos rectos. El prensatelas para punto recto le permite a Usted controlar el material con mucha facilidad cuando cosa alrededor de una curva o cerca del borde del material. El diseño del prensatelas le avuda a evitar que se salten los puntos

El prensatelas para el punto recto se ha de usar solamente con la plancha de aquia para punto recto.

Siempre vuelva a la plancha de aguja y el prensatelas adecuados cuando cosa con otro punto que no sea el ounto recto.

Use del símbolo para punto inverso

Si Usted quiere reforzar el principio o el fin de una costura, toque y mantenga el dedo en el símbolo para punto inverso

La máquina solamente producirá puntos rectos inversos tanto que se mantenga el dedo en el símbolo. Para detalles adicionales sobre los puntos inversos, véase la página 38 en el Capítulo 3, Costura electrónica.



Needle Thread Tension

thread combination for the fabric being used. it may be necessary to adjust the tension of the sewing machine to insure a wellbalanced stitch.

A well-balanced stitch is produced when the top and under thread appear the same on the fabric

Your machine has an adjustable top tension control system. This control exerts tension on the top and under thread as they pass through the machine to form a stitch.

- . Too much tension will produce a tight stitch which will cause puckered seams.
- Too little tension will produce a loose Lorsqu'une tension uniforme est exercée

When an even amount of tension is exerted on both threads, a smooth even stitch known as a balanced stitch, is produced.

Tension Test

To help understand the effect of tension on fabric and thread, try this simple test: . Take two pieces of a medium weight

- woven fabric in a solid light colour about 15 cm (six inches) long.
- Place a 2020 size 14 needle in the machine
- . Thread the top of your machine with a polyester or cotton dark colour thread and use a lighter colour thread of the same fibre and size in the bobbin.
- . Touch straight stitch 1.
- . Seam the two pieces of fabric together starting with the top tension control at 0. Then as you sew, slowly turn the tension control from 0 through 9.
- . Sew another row turning the dial back to 0. You should have a balanced stitch on each row mid-way between the start and finish in each case.
- . The different coloured threads will help you to see the effect that the tension has on the top and bottom threads.

Now that you have observed the effects of tension, we suggest that you perform a similar test on a scrap of fabric you plan to use, being sure to duplicate the number of thicknesses of your garment.

Tension sur le fil de l'aiquille

Having selected the correct needle and Après avoir choisi la combinaison appropriée d'aiguille et de fil pour le tissu en usage, il est parfois nécessaire de régler la tension pour assurer un point bien équilibré. Un point est bien équilibré lorsque le fil présente la même apparence sur le dessus et le dessous du tissu

> Votre machine offre un réglage de la tension supérieure, qui exerce une tension sur les fils supérieur et inférieur, alors qu'ils passent dans la machine pour former un point

- . Une tension trop forte produit un point serré qui fait plisser les coutures.
- . Une tension trop faible produit un point

sur les deux fils, un point lisse et uniforme se produit, c'est-à-dire, un point équilibré.

Essai de la tension

Pour bien comprendre l'effet de la tension sur le tissu et le fil, effectuez ce simple essai:

- Utilisez deux pièces de tissu tissé, d'épaisseur moyenne, d'une couleur unie et pâle, d'environ 15 cm de longueur.
- Introduisez une aiguille 2020, no. 14, dans la machine
- Enfilez la machine à l'aide d'un fil foncé. de polvester ou de coton et bobinez la canette à l'aide d'un fil plus pâle, de la même fibre et grosseur.
- . Touchez le point droit 1.
- Commencez à coudre les deux pièces de tissu ensemble alors que le réglage de tension supérieure se trouve à 0. Tout en cousant, tournez lentement le réglage de tension de 0 à 9.
- · Faites une autre couture, tout en tournant le cadran de 9 à 0. Dans les deux cas. le point bien équilibré devrait se trouver à mi-chemin entre les deux extrémités de la conture
- · La différence de couleur entre les deux fils vous aidera à constater l'effet de la tension sur les fils supérieur et inférieur.

Maintenant que vous avez observé les effets de la tension, nous vous suggérons d'effectuer un essai semblable sur une retaille du tissu dont vous projetez de vous servir, tout en prenant soin d'utiliser le même nombre d'épaisseurs que le vêtement-même.

Tensión del hilo de la aguja

Después de que haya seleccionado la correcta combinación de aguja e hilo para el material que va a usar, es posible que sea necesario hacer un ajuste en la tensión de la máquina de coser para asegurarse de un punto bien equilibrado.

Tal punto se produce cuando el hilo superior e inferior aparecen iquales en el

Su máquina tiene un sistema de control ajustable de la tensión superior. Este control ejerce tensión en los hilos superior e inferior al mismo tiempo que ambos hilos pasan a través de la máquina para formar el punto.

- · Demasiada tensión producirá un punto muy apretado que será la causa de costuras muy arrugadas.
- · Muy poca tensión producirá un punto suelto


Cuando una tensión equilibrada se ejerce en ambos hilos, se produce un punto uniforme y nivelado que se conoce bajo el nombre de punto equilibrado.

Prueba de Tensión

Para avudarle a comprender el efecto de la tensión en el material y en el hilo, trate de efectuar la simple prueba siguiente:

- · Tome dos trozos de un material tejido de peso mediano en un color claro v filo de más o menos 15 cms de largo.
- Coloque una aguja 2020, tamaño 14 en la máquina.
- · En la parte superior de su máquina, ponga hilo de color oscuro de algodón o de poliester, y use un hilo de la misma fibra, de color más claro en la bobina.
- · Elija un punto recto 1.
- · Cosa los dos trozos de material juntos comenzando con el control superior de la tensión en 0. Entonces, mientras cose, poco a poco gire el control de la tensión de
- · Cosa otra hilera girando el disco hacia atrás hasta 0. Debe Usted tener un punto equilibrado en cada hilera a mitad entre el comienzo y el final en cada caso.
- Los hilos de diferente color le ayudarán a ver el efecto que tiene la tensión en el hilo superior y el hilo inferior.

Ahora que ha observado Usted los efectos de la tensión, le sugerimos que haga la misma prueba en un trozo del material que va a usar, pero asegurándose en duplicar el número de espesores de su prenda.



Fabric Handling

Pin Basting

Pin basting is a time saver and can be used when you sew easy-to-handle fabrics. Use fine pins and place them so that:

- . They are at right angles to the presser foot and just nip into the fabric at the stitching
- . They do not extend beyond both side of the presser foot. Never place pins on the underside of the fabric in contact with
- Sew, pulling pins out of fabric as you stitch. We do not recommend sewing over pins.

Speed Basting

The basting stitch produces temporary long stitches in a variety of lengths. This allows you to choose the correct length for your sewing job, considering the weight of your fabric and how securely the pieces need to be held together. A few of the many sewing jobs for which you will find speed basting particularly useful are:

- . Joining seams for trial fittings.
- . Basting pleats, hems and seams.
- . Stitch: speed basting 3.
- . Stitch length: programmed or to suit application or fabric
- · General purpose needle plate
- General purpose foot.
- · Speed range: MIN.

NOTE: The Even Feed foot cannot be used for eneed hasting

Select needle and thread according to your fabric. A fine needle and a soft pliable thread are recommended when basting stitches are not to be removed before pressing, as in the case of pleats or hems. Choose a thread colour to contrast with your fabric so that it can be seen easily.

Traitement du tissu

L'épinglage

L'épinglage gagne du temps lorsqu'il s'agit de tissus faciles à coudre. Utilisez des épingles fines et placez-les comme suit:

- · À angle droit du pied presseur et de sorte qu'elles piquent à peine dans le tissu à la ligne de couture.
- · De sorte qu'elles ne dépassent pas de l'un ou l'autre des côtés du pied presseur. Il ne faut jamais placer les épingles en-dessous du tissu où elles toucheraient l'entraîne-
- · Retirez les épingles du tissu tout en cousant. Nous déconseillons de coudre pardessus les épingles.

Faufilage rapide

Le faufilage rapide produit de longs points temporaires dans toute une gamme de lonqueurs, permettant ainsi de choisir la longueur appropriée au travail en cours, après avoir pris en considération l'épaisseur du tissu et la fermeté avec laquelle les pièces doivent être retenues ensemble. Voici quelques exemples des travaux de couture qui se prêtent particulièrement au faufilage rapide

- · Coutures de bâti pour l'essayage,
- · Pour faufiler plis, ourlets et coutures.
- . Point: faufilage rapide 3.
- · Longueur de point: programmée ou selon
- l'usage ou le tissu. · Plaque à aiguille tout usage
- · Pied tout usage
- · Gamme de vitesse: MIN.

NOTE: On ne peut utiliser le pied pour entraînement égal pour le faufilage rapide.

Choisissez l'aiquille et le fil selon le tissu en usage. On recommande une aiguille fine et un fil souple et flexible lorsque les points de faufilage ne sont pas défaits avant le pressage, comme pour plis et ourlets. Choisissez un fil de couleur contrastante au tissu afin de le voir sans difficulté.

Manejo del tejido

Hilyanado con alfileres

El hilvanado con alfileres ahorra tiempo y puede ser empleado para coser tejidos fáciles para maneiar. Emplee alfileres finos y sitúelos para que:

- · Formen ángulos rectos con el prensatelas y apenas penetren en el material en la linea de costura.
- No se extiendan más allá de ningun lado del prensatelas. Nunca sitúe alfileres en el lado inferior del material en contacto con la alimentación.
- · Cosa y saque los alfileres del material según progrese la puntada. No recomendamos coser encima de los alfileres.


Hilvanado rápido

Este tipo de puntada produce puntos temporalmente largos en una variedad de longitudes. Esto le permite seleccionar el largo correcto para su labor con respecto al peso de la tela y la necesidad de juntar los diferentes pedazos. Usted encontrarà el hilvanado rápido particularmente útil para:

- · Ejecutar costuras para ajustes de prueba.
- · Hilvanar pliegues, bordes y costuras.
- · Punto: hilvanado rápido 3.
- · Longitud del punto: programada o de
- acuerdo con la aplicación o la tela. · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para uso general.
- · Rango de velocidad: MIN.

NOTA: El prensatelas para alimentación uniforme no puede ser utilizado para el hilvanado

Seleccione la aquia v el hilo según su tela Se recomiendan una aquia fina y un hilo suave y flexible cuando no hace falta sacar los puntos de hilvanado antes de planchar, como es el caso con pliegues o dobladillos. Seleccione un color de hilo que contraste con su tela para que se vea fácilmente.



Procedure

Thread the machine in the usual way.

- 1. Select speed basting 3.
- and back of the presser foot if stitches are more than 1.3 cm (1/2 inch) long.

CAUTION: Do not pull the fabric while you are stitching as this may deflect the needle, causing

3. To secure end of basting, touch straight stitch 1 and take a few short stitches.

Stitch Length

Stitch length control located in the Fine Tuning section of the stitch selection panel (see page 39) regulates the length of basting stitches. Because the interval at which the needle enters the fabric is changed when you machine baste, the length of the stitch is no longer the same as for regular stitching. Touch 2X when an extra long basting stitch is desired

Thread Tension

Speed basting requires a light needle thread tension. When tension is correctly adjusted, stitches up to 2.5 cm (1 inch) long should lie flat in firm fabrics.

Refer to page 46 for further information on needle thread tension.

Méthode

Enfilez la machine normalement

- 1. Touchez le faufilage rapide 3.
- 2. Stitch slowly, supporting the fabric in front 2. Cousez lentement, tout en soutenant le tissu à l'avant et à l'arrière du pied presseur si les points mesurent plus de 1.3 cm de longueur.

AVERTISSEMENT: Ne tirez pas le tissu en cousant car l'aiguille pourrait dévier et se briser.

3. Pour immobiliser la fin du faufilage, touchez le point droit 1 et faites quelques petits points

Longueur de point

Le règle-point de longueur, situé dans la section des réglages de précision au tableau de points-motifs (page 39), règle la longueur des points de faufilage. Vu que l'intervalle entre les piqures dans le tissu change lorsqu'on faufile à la machine, la longueur du point n'est pas la même que pour coudre normalement. Touchez 2X lorsque vous désirez un point de faufilage extra-long.

Tension sur le fil

Le faufilage rapide requiert une tension faible sur le fil de l'aiguille. Lorsque la tension est réglée correctement, les points jusqu'à 2.5 cm de longueur devraient reposer à plat sur les tissus fermes Consultez la page 46 pour de plus amples renseignements au sujet de la tension sur le fil de l'aiguille.

Procedimiento

Enhebre la máquina de la manera normal.

- Seleccione el hilvanado rápido 3.
- 2. Haga los puntos lentamente, y soporte la tela en frente y detrás del prensatelas si la longitud de los puntos excede 1,3 cms.

CUIDADO: No tire de la tela durante la costura porque esto puede desviar la aquia y causar su

3. Para prender la extremidad del hilvanado. toque el punto recto 1 y haga algunos puntos cortos.


Longitud del punto

El mando de la longitud del punto situado en la parte del ajuste fino en el nanel de selección de puntos (véase la página 39) controla la longitud de los puntos hilvanados. La longitud del punto ya no es similar a la de los puntos regulares porque el intervalo a lo cual la aguja penetra en la tela ha cambiado cuando hilvane con máquina. Toque 2X cuando desee puntos de hilvanado muy largos

Tensión del hilo

El hilvanado rápido requiere una tensión ligera del hilo de la aguja. Con la tensión correctamente aiustada, puntos de hasta 2,5 cms deberían situarse lisos en telas sólidas.

Véase la página 46 para más detalles sobre la tensión del hilo de la aguja



Sewing a Seam Preparation

- . Stitch: straight stitch 1.
- · Stitch length: to suit application or fabric.
- · Straight stitch needle plate.
- · Straight stitch foot.

Thread machine in the usual way, as instructed on page 28.

Placing Fabric Under Foot

Most fabrics can be placed under the foot by raising the presser foot lifter A to its normal up position 1, where it locks. When using bulky fabric, multiple fabric layers, or an embroidery hoop, raise the presser foot lifter to the high rise position 2 thus increasing the space between foot and needle plate. Hold presser foot lifter in position while placing fabric under the presser foot.

Sewing with a Newly Wound Bobbin

- 1. When starting to stitch at the fabric edge:
- · Position needle in the very edge of fabric by turning the hand wheel toward
- . Lower the presser foot all the way down and stitch. Thread will lock over fabric edae.
- 2. When starting to stitch away from fabric 2. Lorsque vous ne commencez pas la cou- 2. Al comenzar a coser lejos del borde del
 - . Leave presser foot in its upper position
 - · Pull thread back under presser foot and cut.
 - · Position needle in from fabric edge. then lower the presser foot and stitch.

Comment faire une couture Préparatifs

· Point: point droit 1.

- . Longueur du point: selon l'usage ou le tissu
- · Plaque à aiguille pour point droit.
- . Pied pour point droit.

Enfilez la machine normalement, ainsi qu'indiqué à la page 28.

Comment placer le tissu sous le pied

Il est possible de placer la plupart des tissus sous le pied en relevant le relève-presseur A à sa position relevée normale 1, où il s'enclenche. Cependant, pour la couture de tissus épais, de plusieurs épaisseurs de tissuou à l'aide d'un cerceau de broderie, relevez le relève-presseur à sa position surélevée 2. augmentant ainsi l'espace entre le pied et la plaque à aiguille. Retenez le relève-presseur en place tout en plaçant le tissu sous le pied presseur.

Comment coudre alors que la canette est fraîchement bobinée

- 1. Lorsque vous commencez la couture à la lisière du tissu:
- · Placez l'aiguille à la lisière même du tissu, en tournant le volant à main vers l'avant.
- · Abaissez le pied presseur à son plus bas et cousez. Le fil se nouera alors par-dessus la lisière du tissu.
- ture à la lisière du tissu:
 - · Laissez le pied presseur dans sa position surélevée.
 - · Placez le fil sous le pied presseur vers l'arrière et coupez
 - · Placez l'aiguille à l'intérieur de la lisière du tissu, abaissez ensuite le pied presseur et cousez.

Cómo coser un dobladillo

Preparación

· Punto: punto recto 1.

- · Longitud del punto: según la aplicación
- · Plancha de aguja para punto recto.
- · Prensatelas para punto recto.


Enhebre la máquina de la manera habitual, según las instrucciones en la página 28.

Colocación del material bajo el prensatelas

La gran mayoría de los materiales se pueden colocar baio el prensatelas levantando el elevador del prensatelas A a su posición superior normal 1, donde se enclava. Cuando use materiales de mucho bulto, capas de materiales múltiples, o un aro para bordar levante el elevador del prensatelas a la posición de alta efevación 2, autmentando con ello el espacio entre el prensatelas y la plancha de la aguja. Sujete el elevador del prensatelas en posición mientras coloca el material bajo el prensatelas.

Cómo coser con una bobina recientemente devanada

- 1. Al comenzar a coser en el borde del material
 - · Ponga en posición la aguja, en el mismo borde del material, girando el volante
- · Baje el prensatelas totalmente y cosa. El hilo se enclavará sobre el borde del
- material
- · Deje el prensatelas en su posición superior.
- · Tire del hilo hacia atrás bajo el prensatelas y córtelo.
- · Ponga la aguja en posición desde el borde del material, entonces baje el prensatelas y cosa.



1. Keeping Seams Straight

To keen the seam straight use one of the guidelines A on the needle plate. The most commonly used line is extended on the slide plate for your convenience

The crosslines B serve as guides when stitching a square corner.

For extra help in keeping the seam straight, you may wish to use the seam guide. Because it allows you to guide stitches evenly between 3 mm (1/8 inch) and 3 cm (1-1/4 inch) from the fabric edge, it is particularly useful for very narrow or very wide seams.

To attach seam guide to machine, refer to page 12.

2. Turning Square Corners

To turn a square corner 1.6 cm (5/8 inch) from the fabric edge, you need not measure or mark the seam. Simply use the crosslines B on the slide plate.

- line C on the plate. Stitch seam, slowing speed as you approach corner.
- . Stop stitching, with the needle down, when the bottom edge of the fabric reaches the cornering crosslines on the slide plate.
- · Raise presser foot slightly and turn fabric on needle, bringing bottom edge of fabric in line with quideline on the needle plate.
- · Lower the presser foot and stitch in new direction.

3. Curved Seams

- · Use a short stitch for elasticity and strength.
- . If you use the seam guide, attach it at an angle so that the edge that is closer to the needle acts as a quide.

1. Comment coudre en ligne droite Afin due vos coutures scient toujours droites

utilisez l'une des lignes-guides A sur la plaque à aiguille. La ligne la plus communément en usage s'allonge sur la glissière pour plus

Les lignes d'intersection B servent de guides pour coudre un coin à angle droit

Afin de vous aider davantage à coudre en ligne droite, il vous est possible d'utiliser le quide-piqures. Vu qu'il sert à quider uniformément les coutures à partir de 3 mm jusqu'à 3 cm de la lisière du tissu, il s'agit là d'un étroites ou extra-larges

Pour fixer le quide-pigûres à la machine. Para fiiar la quia para dobladillos a la máconsultez la page 12 du 2º chapitre, Pré- quina, vea la página 12. paratifs de couture.

2. Comment tourner à angle droit

Pour tourner à angle droit de 16 cm de la lisière du tissu, il n'est pas nécessaire de mesurer ou de marquer la couture. Vous n'avez qu'à utiliser les lignes d'intersection B sur la glissière.

- Line up your fabric with right or left guide- Alignez le tissu contre la ligne-guide C à droite ou à gauche sur la plaque à aiguille. Faites la couture, tout en ralentissant oraduellement à l'approche du coin à tourner.
 - · Arrêtez de coudre, alors que l'aiguille se trouve dans le tissu, lorsque la lisière inférieure du tissu arrivera aux lignes d'intersection sur la glissière
 - Relevez légèrement le pied presseur et faites pivoter le tissu autour de l'aiguille jusqu'à ce que la lisière inférieure du tissu soit alignée contre la ligne-quide sur la plaque à aiguille.
 - Abaissez le pied presseur et cousez dans cette nouvelle direction.

3. Coutures courbes

- Utilisez un point court pour plus d'élasticité
 Use un punto corto para elasticidad y et de résistance.
- Si vous utilisez le guide-piqûres, attachez Si usa Usted la quia de dobladillos, fijela le à un angle qui permettra à la lisière la plus rapprochée de l'aiguille de servir de guide

1. Cómo mantener las costuras rectas

Para mantener una costura recta use una de las líneas A indicadas en la plancha de la aquia La linea del uso más común se extiende en la plancha deslizante para su conveniencia.

Los reticulos B sirven de quias al coser una esquina cuadrada

Para una ayuda extra en mantener la costura recta, es posible que Usted desee usar la quía para dobladillos. Debido al hecho de que le permite quiar los puntos nivelados entre 3 mms y 3 cms del borde del material, es accessoire très pratique pour les coutures particularmente útil para dobladillos muy estrechos o muy anchos.


2. Cómo doblar esquinas cuadradas

Para doblar una esquina cuadrada a 1.6 cms. del borde del material. Usted no necesita marcar o medir el dobladillo. Simplemente use los retículos B en la plancha deslizante.

- · Alinee su material con la linea C en la plancha. Haga la costura disminuvendo la velocidad al acercarse a la esquina.
- · Deie de coser, con la aquia abaio, cuando el borde inferior del material llega a los retículos esquinados en la plancha deslizante
- · Levante el prensatelas ligeramente y gire el material sobre la aquia, travendo el borde inferior del material en linea con la línea en la plancha de la aquia.
- · Baje el prensatelas y cosa en la nueva dirección

3. Dobladillos en curva

- fuerza
- en un ángulo de modo que el borde que queda más cerca de la aguja actúe como



Reinforcing End of Seam

- . Stitch to the edge of the fabric. (Do not sew beyond edge of fabric.)
- . Touch preverse stitch symbol while sewing and hold in place. Backstitch approximately 1.3 cm (1/2 inch) to reinforce end of seam. Release reverse stitch symbol
- · Raise needle to its highest position by turning hand wheel toward you and raise presser foot. Remove the fabric by drawing it to the back and left.
- · Cut threads on thread cutter as illustrated.

For additional information on reverse stitching, refer to Chapter 3, Electronic Sewing, page 38

Comment renforcer la fin d'une couture


- · Cousez jusqu'à la lisière du tissu. (Ne dépassez pas cette lisière.)
- Touchez le symbole de marche arrière : tout en cousant et retenez en place. Faites marche arrière d'environ 1,3 cm pour renforcer la fin de la couture. Cessez d'appuver sur le symbole de marche arrière.
- · Relevez l'aiguille à sa position la plus élevée en tournant le volant à main vers l'avant, et relevez le pied presseur. Retirez le tissu en le tirant vers l'arrière-gauche.
- · Coupez les fils sur le coupe-fil ainsi qu'illustré. Pour de plus amples renseignements sur la Para detailes adicionales sobre los puntos

marche arrière, consultez la page 38 au 3º chapitre. La couture électronique.

Reforzado del extremo de costura

- Haga puntos hasta el borde de la tela (No. cosa más alla del borde.)
- Toque el símbolo del punto inverso la durante la costura y mantenga el dedo. Cosa aproximadamente 13 cms hacia atrás para reforzar la extremidad de la costura. Suelte el simbolo del punto
- · Levante la aquia a su punto más alto dirando el volante hacia Usted y levante el prensatelas. Saque la tela por la izquierda hacia atrás.
- · Corte los hilos mediante el corta-hilos como se ilustra

inversos, véase el Capítulo 3. Costura electrónica, en la página 38.



Applications

Zipper Insertion

How the zipper is inserted will depend on the type of garment and the location of the zinper. With the zipper foot, you will find it easy to sew an even line of stitching close to the zipper. For inserting zipper foot on machine, see page 9.

- . Stitch: straight stitch 1.
- . Stitch length: to suit fabric
- Straight stitch needle plate only
- · Zipper foot.

The zipper foot can be used either to the left or right of the needle-depending on where the teeth of the zipper are placed

Attaching the Zipper Foot

When the zipper is to the left of the needle: A. Attach left side of zipper foot to shank

(needle will enter left notch in foot).

When the zipper is to the right of the needle:

B. Attach right side of zipper foot to shank (needle will enter right notch in foot).

Zipper Inserted Under Left Lapped Seam

- . Baste the seam line the exact length of the garment opening and press the seam
- · Attach the zipper foot to the right of the needle (illustration A)
- . Open the zipper.
- . Flatten out the back seam allowance and place the zipper face down on it, as illustrated, with the edge of the zipper teeth following the seam line.
- Stitch the zipper tape onto the seam Cousez le ruban de la fermeture sur la allowance

Applications

Comment poser les fermetures à alissière

La méthode de poser une fermeture à glissière dépend du genre de vêtement et de l'emplacement de la fermeture. À l'aide du pied à semelle étroite, vous constaterez comme il est facile de faire une couture uniforme à proximité de la fermeture à glissière. Pour fixer le pied à semelle étroite à la machine, consultez la page 9.

- . Point: point droit 1.
- · Longueur de point: selon le tissu.
- Plaque à aiguille pour point droit seulement.
- Pied à semelle étroite.

Le pied à semelle étroite s'utilise à gauche ou à droite de l'aiguille, dépendant d'où les dents de la fermeture se trouvent.

Emplacement du pied à semelle étroite

Lorsque la fermeture à glissière se trouve à gauche de l'aiguille:

A. Fixez le côté gauche du pied au talon (de sorte que l'aiguille entre dans l'encoche gauche du pied).

Lorsque la fermeture à glissière se trouve à droite de l'aiquille:

B. Fixez le côté droit du pied au talon (de sorte que l'aiguille entre dans l'encoche droite du pied).

Pose d'une fermeture sous une couture rabattue à gauche

- · Faufilez la ligne de couture de la longueur exacte de l'ouverture dans le vêtement et pressez la couture ouverte au fer
- · Fixez le pied à semelle étroite à droite de l'aiguille (illustration A).
- · Ouvrez la fermeture à glissière.
- Aplatissez la valeur de couture arrière et placez-y la fermeture de sorte que l'endroit de cette dernière repose sur le tissu. ainsi qu'illustré, et de manière à ce que le bord des dents de la fermeture suivent la ligne de couture
- valeur de couture.

Aplicaciones

Inserción de cremalleras

La inserción de una cremallera depende del tipo de la prenda y la situación de la cremallera. Con el prensatelas para cremalleras, Usted verá que es fácil coser una linea recta de puntos cerca de la cremallera Para insertar un prensatelas para cremalleras en la máquina, vea la pagina 9

- · Punto: punto recto 1.
- · Longitud del punto de acuerdo con la tela
- · Plancha de aguja para punto recto solamente
- · Prensatelas para cremalleras.

El prensatelas para cremalleras se puede usar lo mismo a la izquierda que a la derecha de la aguja-según dónde se colocan los dientes de la cremallera.


Filación del prensatelas para cremalleras

- Cuando la cremallera está a la izquierda de
- A. Fije el lado izquierdo del prensatelas para cremalleras al vástago (la aguia entrará en la ranura izquierda del prensatelas). Cuando la cremallera está a la derecha de
- B. Fije el lado derecho del prensatelas para cremalteras en el vástago (la aguja entrará en la ranura derecha del prensa-

Cremallera puesta bajo una costura solapada a la izquierda

 Hilvane la linea del dobladillo exactamente. de la misma longitud de la abertura de la prenda y abra el dobladillo por presión

- · Fije el prensatelas para cremalteras a la derecha de la aguja (ilustración A).
- · Abra la cremallera
- · Aplane el sobrante de tela de la costura posterior y coloque la cremallera boca abajo en ella, como se ilustra, con el borde de los dientes de la cremaltera siguiendo la línea de la costura.
- · Cosa la cinta de la cremallera en el so brante de la costura.




· Close the zipper and turn it face up

(illustration B on page 52).

- · Smooth back the seam allowance at the edge of the zipper.
- . Tonstitch to the tape close to the folded
- · Spread garment flat and turn zipper face down over front seam allowance.
- . Hand baste zipper to garment from wrong side, through zipper tape, seam allowance, and front of garment.
- · Turn garment right side out
- · Adjust zipper foot to right side of needle and stitch across the lower end of the zipner and up to the waistline, using the hasting stitches as a guide.
- · Remove basting. Press.

- Fixez le pied à semelle étroite à gauche de l'aiguille (illustration B, page 52).
- · Fermez la fermeture et retournez à
- · Lissez la valeur de couture au bord de la fermeture à glissière
- · Surpiquez sur le ruban, à proximité de la lisière repliée
- Étendez le vêtement à plat et retournez la fermeture à l'envers sur la valeur de conture avant
- · Faufilez la fermeture au vêtement, à la main, en partant de l'envers, à travers le ruban de la fermeture, la valeur de couture et l'endroit du vêtement.
- · Retournez le vêtement à l'endroit.
- · Fixez le pied à semelle étroite à droite de l'aiquille et cousez en traversant le bas de la fermeture, en remontant ensuite à la taitle, tout en vous servant des points de faufilage comme quide.
- · Défaufilez, Pressez au fer.

- · Ajuste el prensatelas a la izquierda de la aguia (ilustración B en la página 52).
- . Cierre la cremallera y girela boca arriba. · Alise el sobrante en el borde de la cremallera
- Remate a la cinta cerca del borde doblado.
- · Extienda la prenda en una superficie plana y ponga la cara de la cremallera hacia abajo sobre el frente del sobrante de la
- · Hilvane la cremallera a mano en la prenda por el revés, a través de la cinta de la cremallera, el sobrante de la costura y la parte frontal de la prenda.
- Ponga la prenda del lado derecho.
- · Ajuste el prensatelas para cremalleras al lado derecho de la aguia y cosa por el extremo inferior de la cremaltera y hacia arriba hasta la cintura, usando puntos de hilvan como quía.
- · Quite los hilvanes. Planche.



Chainstitching

Single-thread chainstitching looks like reqular straight stitching on top but is a series of interlocking loops on the underside of the fabric. The stitches are produced by the needle thread alone so you do not need a bobbin thread or a bobbin. Because the stitches are formed by a single thread, the interlocked loops ravel easily, allowing the entire line of stitching to be removed with just a pull on the thread end

Preparation

Select needle and thread according to your fabric. A soft cotton thread is recommended for chainstitching. Insert the chainstitch thread guide onto the machine by pressing it into the left side of the tension separator, as illustrated. Thread the machine in the usual way. Then follow the procedure below.

- · Raise take-up lever to its highest position. Remove presser foot shank and needle to aid visibility. Open slide plate. Move bobbin latch to left and remove bobbin and plate
- · Position centre of chainstitch plate over feed A, then tilt the needle plate down and push it firmly to the left under clamping pin B. Snap right side of plate over pin C.
- · Place the bobbin case insert D in bobbin case, as illustrated. Close slide plate.
- . Touch straight stitch 1.

Adjusting Tension

To set the tension correctly for chainstitching, set the tension dial on 3 and make a test sample on your fabric. If the loops in the chain on the underside of the fabric are loose and irregular in size, increase tension. When the tension is correctly adjusted, the chain will be flat and smooth and the fabric unpuckered.

- . To increase tension, turn dial to a higher
- . To decrease tension, turn dial to a lower number

Le point de chaînette

Le point de chaînette à un seul fil a l'apparence, sur l'endroit du tissu, d'un point droit normal, mais présente, à l'envers, une série de boucles entrelacées Les points se forment par l'entremise du fil de l'aiguille seulement; vous n'avez donc besoin ni d'un fil de canette, ni d'une canette. Vu que les points sont formés par un seul fil, l'entrelacement des boucles se défile facilement, permettant ainsi de défaire une couture entière en tirant simplement l'extrémité du fil.

Préparatifs

Choisissez l'aiguille et le fil qui conviennent à votre tissu. On recommande un fil sounle de coton pour le point de chaînette, Introduisez le quide-fil pour point de chaînette dans la machine en le pressant dans le côté gauche du séparateur de tension, ainsi qu'illustré. Enfilez la machine comme à la normale et suivez la méthode ci-dessous.

- · Relevez le releveur de fil à sa position la plus élevée. Retirez le talon du pied presseur et l'aiguille pour plus de visibilité Ouvrez la glissière Déplacez le loquet de canette vers la gauche et retirez la canette et la plaque
- · Placez le centre de la plaque pour point de chaînette sur l'entraînement A. inclinez ensuite la plaque à aiguille en l'abaissant et poussez-la fermement vers la gauche sous la goupille d'arrêt B. Englenchez le côté droit de la plaque sur la goupille C.
- Placez l'accessoire D de boîte à canette dans cette dernière, ainsi qu'illustré Refermez la glissière.
- · Touchez le point droit 1.

Réglage de la tension

Afin de régler la tension correctement pour le point de chaînette, tournez le cadran de tension à 3 et faites un essai sur une retaille de tissu en usage. Si les chaînons à l'envers du tissu sont lâches et de grandeur irrégulière, augmentez la tension. Lorsque la tension est réglée correctement, la chaîne est uniforme, repose à plat et le tissu ne fait pas de faux plis

- · Pour augmenter la tension, tournez le cadran à un chiffre plus élevé
- · Pour diminuer la tension, tournez le cadran à un chiffre moins élevé

Puntos de cadeneta

Los puntos de cadeneta con hilo único aparecen como puntos rectos regulares en la parte superior pero en realidad son constituidos por una serie de bucles interconectados en la parte inferior de la tela. Los puntos se producen por el solo hilo de la aquia: consecuentemente. Usted no necesita hilo de bobina o bobina. Como los puntos han sido realizados con un solo bilo, los bucles interconectados se deshacen fácilmente. y permiten la remoción de toda la linea de puntos con un solo tirón en la extremidad del

Preparación

Seleccione la aguja y el hilo según su tela. Para este tipo de punto, se recomienda un hilo suave de algodón. Insierte el quía de hilo para puntos de cadeneta en la máquina, apretándolo en el lado izquierdo del separador de tensión, como se ilustra. Enhebre la máquina de la manera habitual y siga después el procedimiento indicado abajo

- · Levante la palanca tira-hilos a su posición más alta. Saque el vástago para prensatelas y la aguja para mejor visibilidad Abra la plancha deslizante, Mueva el sujetador de la bobina hacia la izquierda y saque la bobina y la plancha
- Posicione el centro de la plancha para puntos de cadeneta encima de la alimentación A, después incline la plancha de aguja hacia abajo y empújela bien hacia la izquierda debajo del perno de sujeción B. Coloque el lado derecho de la plancha encima del perno C.
- Sitúe el accesorio insertado D en la caja para bobina, como se ilustra. Cierre la plancha deslizante

· Toque el punto recto 1. Ajuste de la tensión

Para el ajuste correcto de la tensión para los puntos de cadeneta, ponga el disco de tensión en 3 y haga una prueba en su tela. Si los bucles de la cadeneta en la parte inferior de la tela están sueltos e irregulares en tamaño, aumente la tension. Con la tension adecuadamente ajustada, la cadena será lisa y la tela sin arrugas.

- · Para aumentar la tensión, gire el disco a un número superior
- Para reducir la tensión, gire el disco a un número inferior.

Sewing a Chainstitch Seam

- . Stitch: straight stitch 1.
- · Stitch length: programmed
- · Bobbin case insert. · Chainstitch needle plate.
- . Straight stitch foot
- · Chainstitch threadquide.

Starting and Chaining Off

- 1. Turn hand wheel toward you to position needle in very edge of fabric. Lower the presser foot.
- 2. Start the machine, and stitch to end of seam. Continue stitching beyond end of fabric, making a chain from 2.5 to 5 cm (1 to 2 inches) long. Chainstitching can be sewn in a forward direction only. Do not attempt to stitch in reverse.
- 3. Cut chain between fabric and presser foot.
- 4. After chaining off, start a new line of stitching by raising the presser foot slightly and positioning the fabric in front of needle. Lower presser foot and stitch to end of seam.

Releasing the Chain from the Machine

When you finish chainstitching, the chain can easily be removed from the machine.

- · Paise presser foot.
- . Hold end of chain with your left hand.
- . Turn hand wheel slowly toward you with your right hand until needle is all the way down in the needle hole
- . Then turn hand wheel slowly away from you pulling gently on chain, which will unravel as needle rises

NOTE: This is the only time you should ever turn hand wheel away from you

Comment faire une couture au point de chaînette

- . Point: point droit 1.
- · Longueur du point: programmée. · Accessoire de la boîte à canette
- Plaque à aiguille pour point de chaînette.
- · Pied pour point droit
- · Guide-fil pour point du chaînette.

Le début et la fin d'une couture au point de chaînette

- 1. Tournez le volant à main vers l'avant de sorte que l'aiguille entre à la lisière même du tissu. Abaissez le pied presseur.
- 2. Actionnez la machine, et piquez jusqu'à la lisière du tissu. Continuez à coudre audelà du tissu pour former une chaînette de 2,5 à 5 cm de longueur. Le point de chaînette ne peut se coudre qu'en marche avant seulement. N'essavez pas de coudre ce point en marche arrière.
- 3. Coupez la chaînette entre le tissu et pied presseur
- 4. Commencez ensuite une nouvelle couture en relevant légèrement le pied presseur et en placant le tissu devant l'aiguille Abaissez le pied presseur et cousez jus-qu'à la fin de la couture

Comment libérer la chaînette de la machine

Lorsque vous avez terminé la couture au point de chaînette, il est facile de retirer la chaînette de la machine.

- · Relevez le pied presseur
- · Retenez l'extrémité de la chaînette de la main gauche.
- · Tournez lentement le volant à main de la main droite vers l'avant jusqu'à ce que l'aiquille soit complètement au fond de son orifice.
- Tournez lentement le volant à main vers l'arrière, tout en tirant la chaînette délicatement et elle se démaillera alors que l'aiquille remonte.

NOTE: Voità la seule occasion où il vous faudra tourner le volant à main vers l'arrière

Costura de puntos de cadeneta

- · Punto: punto recto 1.
- Longitud de punto: programada.
- · Pieza insertada en la caja para bobina.
- · Plancha de aguja para puntos de cadeneta
- Guía de hilo para punto de cadeneta.

Comienzo y fin de la cadeneta

- 1. Gire el volante hacia Usted para posicionar la aguia en el borde mismo de la tela. Baje el prensatelas
- 2. Ponga la máquina en marcha y haga punlos hasta el extremo de la costura. Continúe haciendo puntos más allá del borde de la tela, y haga una cadena de 2,5 a 5 cms de largo. Este tipo de puntada es po-sible solamente hacia delante. No trate de hacer puntos inversos
- 3. Corte la cadena entra la tela y el prensa-
- 4. Después, empiece otra linea de puntos al levantar ligeramente el prensatelas y posicionar la tela en frente de la aguja. Baje el prensatelas y complete la costura

Cómo soltar la cadena de la máquina Una vez completados los puntos de cadeneta, es posible removerla fácilmente de la

máquina. · Levante el prensatelas.

- · Mantenga la extremidad de la cadeneta en la mano izquierda.
- · Gire el volante ligeramente hacia Usted con la mano derecha hasta que la aquia esté completamente en el orificio de la
- Después, gire el volante ligeramente alejándolo de Usted y tirando ligeramente de la cadeneta la cual se desharà mientras la aguja se levanta

NOTA: Es el único momento cuando hace falta girar el volante alejándolo de Usted



Ending Stitching in Fabric

- · Raise presser foot. Raise take-up lever to highest position
- A. Pull the thread through the take-up lever, forming a loop between the take-up lever and the chainstitch thread guide.
- · Pass scissors under the presser foot to pull the slack thread down and out to form a loop at left of foot.
- B. Hold the loop and cut the thread close to the end of the stitching
- C. Remove fabric from machine by pulling it straight back, away from you. The thread end will pull through the fabric to the underside and form a temporary lock.
 - . If you wish to secure this temporary lock, fold the thread end back over the chain and fasten with hand stitching.


Removing Chainstitching from Fabric Chainstitching can be removed smoothly

and cleanly in seconds by freeing the last stitch formed in the fabric. 1. Simply cut the last loop formed on the

- underside of the fabric.
- 2. Pick up the free thread end from the top of the fabric
- · Pull the free thread end, removing entire line of stitching

Removing the Chainstitch Accessories

- · Raise take-up lever to highest position and raise presser foot.
- . Open slide plate and remove the chainstitch needle plate.
- . Move bobbin latch to left and lift out the hobbin case insert
- · Replace general purpose or straight stitch needle plate and bobbin (see pages 12 and 35). Close slide plate.
- · Unthread, then remove, chainstitch thread guide from machine and rethread for regular sewing.



Comment terminer une chaînette dans le tissu

- · Relevez le pied presseur. Relevez le releveur de fil à sa position la plus élevée. A. Passez le fil dans le releveur de fil de
- sorte qu'une boucle se forme entre le releveur et le guide-fil pour point de chaînette
- · Passez des ciseaux sous le pied presseur afin de tirer le fil lâche en l'abaissant vers l'extérieur pour former une boucle à gauche du pied.
- B. Retenez la boucle et coupez le fil à proximité de la fin de la couture
- C. Retirez le tissu de la machine en le tirant tout droit vers l'arrière de la machine L'extrémité du fil passera ainsi dans le tissu et sur l'envers, formant ainsi un noeud temporaire
- · Si vous désirez immobiliser le noeud temporaire, repliez l'extrémité du fil sur la chaînette et arrêtez la couture à

Comment retirer le point de chaînette du tissu

Le point de chaînette se défile facilement et Es posible remover la cadeneta rápida y proprement en quelques secondes en libérant le dernier chaînon formé dans le tissu. 1. Coupez simplement le dernier chaînon

- formé à l'envers du tissu 2. Relevez au-dessus du tissu l'extrémité du fil ainsi libérée
- · Tirez l'extrémité de ce fil, et vous défilerez ainsi la couture entière

Comment retirer de la machine les accessoires pour point de chaînette

- · Relevez le releveur de fil à sa position la plus élevée et relevez le pied presseur
- · Ouvrez la glissière et retirez la plaque à aiguille pour point de chaînette
- Déplacez le loquet de canette vers la gauche et retirez l'accessoire de la boîte à
- Replacez la plaque à aiguille tout usage ou la plaque à aiguille pour point droit, ainsi que la canette (consultez les pages 12 et 35). Fermez la glissière.
- · Défilez le fil du guide-fil pour point de chaînette, retirez ce quide-fil et enfilez à nouveau pour couture normale



Acabado de puntadas en la tela

- · Levante el prensatelas. Levante la palanca tira-hilos a su más alta posición
- A. Tire del hilo por la palanca tira-hilos formando un bucie entre la palanca y el guia de hilo para los puntos de cadeneta
- · Introduzca las tijeras debajo del prensatelas para bajar el hilo suelto y formar un bucle a la izquierda del prensatelas
- de la extremidad de la puntada.
- C. Remueva la tela de la máquina hacia atràs alejándola de Listed I a extremidad del hilo pasará por la tela hasta la parte inferior y formará un bucle temporal.
- · Para prender este bucle, pliegue la extremidad del hilo hacia atrás por encima de la cadena y sujete con punto manual.


Remoción de la cadeneta de la tela

fácilmente al soltar el último punto de la tela. 1. Corte simplemente el último bucle for-

- mado en la parte inferior de la tela 2. Saque la extremidad libre en la parte
- superior de la tela · Tire de la extremidad libre del hilo, sa-

cando toda la linea de puntos Remoción de los accesorios

- del punto de cadeneta Levante la palanca tira-hilos hasta su más
- alta posición y levante el prensatelas. · Abra la plancha deslizante y saque la plancha de aguja para puntos de cade-
- · Mueva el sujetador de la bobina hacia la izquierda y saque el accesorio insertado de la caja para bobina.
- Reemplace la plancha de aguja para uso general o para punto recto así como la bobina (véase las páginas 12 y 35) Cierre la plancha deslizante
- · Desenhebre y remueva el guía de hilo para cadeneta de la máquina y enhebre otra vez para la costura regular



Quilting

Quilting is the art of stitching two or more. Le matelassé est l'art de coudre deux épaisthicknesses of fabric together in a planned design. A padding is stitched to the underside of the fabric to produce a soft, puffed effect that is becoming to some wearing apparel and to many fabric furnishings.

- . Stitch: straight stitch 1.
- . Stitch length, programmed or to suit application or fabric.
- . Straight stitch needle plate.
- · Straight stitch foot.

NOTE: For best results use the quilting foot available for separate purchase at your local Sewing Centre

Preparing the Fabric

Baste a light padding of cotton flannel, synthetic guilt batting, sheet wadding, or a lightweight wool interlining to the underside of the fabric. When using sheet wadding, first back it with voile, batiste, or net to preserve the sheet wadding through wear. Baste the layers of fabric and padding together on the lengthwise and crosswise grains.

Basic Procedure

- . Touch straight stitch 1. Use 2X if a very long stitch is suitable for your fabric
- . Draw both threads under the foot and diagonally across feed to left.
- · Position the needle, lower the foot and start stitching

NOTE: If you are quilting a very large piece, work from the centre of the fabric to the edges. Guide the fabric with both hands

If the fabric has a floral or scroll design, the pattern in the fabric can be your quilting design. Stitch it from the top side

Le matelassé

seurs ou plus de tissu, mariées en un ou plusieurs motifs prédéterminés. On coud une matelassure à l'envers du tissu afin d'obtenir un effet souple et gaufré qui convient très bien à certains vêtements et au linge de

- . Point: point droit 1.
- · Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiquille pour point droit
- · Pied pour point droit

NOTE: Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le pied ouateur qu'il vous est possible d'acheter à votre magasin Singer le plus rapproché

Comment préparer le tissu

Faufilez à l'envers du tissu une matelassure légère de flanelle de coton, molleton synthétique pour matelassé, ouate pour couverture, ou une triplure de laine légère. Si t'on utilise de l'ouate pour couverture, il faut tout d'abord l'entoiler de voile, de batiste ou de filet afin de l'immobiliser. Faufilez les épaisseurs du tissu et la matelassure ensemble sur les fils de chaîne et de trame.

Méthode élémentaire

- . Touchez le point droit 1. Utilisez le symbole 2X si un très long point convient au tissu
- . Tirez les deux fils en-dessous du pied presseur, en diagonale par-dessus l'entraînement et vers la gauche
- · Placez l'aiguille en position, abaissez le pied presseur et commencez la couture.

NOTE: Si vous avez une grande pièce à matelasser, commencez au centre du tissu et dirigez les coutures vers les lisières. Guidez le tissu à

S'il s'agit d'un tissu à fleurs ou arabesques, utilisez ce motif pour matelasser. Il faut faire les coutures sur l'endroit

Acolchado

El acolchado es el arte de juntar dos espesores o más de tela mediante puntos según cierto diseño. Un relleno está cosido en la parte inferior de la tela para producir un efecto suave y abollonado en ciertos vestidos y otros accesorios de tela.

- . Punto: punto recto 1.
- Longitud del punto: programada o de
- acuerdo con la aplicación o la tela. Plancha de aquia para punto recto.
- · Prensatelas para punto recto.

NOTA: Para los mejores resultados, use el prensatelas para acolchado disponible para compra separada en su Centro de Costura local.

Preparación de la tela


Hilvane un ligero relleno de franela de algodón, lana sintética, guata en hojas o entretela de lana ligera en la parte inferior de la tela. Cuando use guata en hojas, hace falta respaldarla con espumilla, batista o malla para proteger la guata contra el uso. Junte la tela y el relleno con hilvanes según la granilla longitudinal y perpendicular.

Procedimiento básico

- . Toque el punto recto 1. Haga uso de 2X si algun punto muy largo conviene a su tela.
- Saque ambos hilos debajo del prensatelas y diagonalmente por la alimentación hacia la izquierda.
- · Posicione la aguja, baje el prensatelas y empiece a dar puntos

NOTA: En el caso de acolchar un pedazo muy largo, progrese desde el centro de la tela hacia los bordes. Guie la tela con ambas manos.

Si la tela tiene diseño floral o de voluta, el patrón en la tela puede ser su diseño de acolchado. Haga los puntos desde el lado superior



Darning

- . Stitch straight stitch 1.
- . Stitch length: 0.
- · General purpose needle plate
- . Darning and embroidery foot,
- · Select straight stitch
- . If area to be darned is open, baste an underlay in place.
- · Place area to be darned under presser foot, lower presser foot and start stitching alternately drawing fabric toward you and pulling gently away from you.
- · Continue this forward and backward motion as you fill the area with parallel lines of stitching. For additional strength. cover area with crosswise lines of stitching.

Hesitation Embroidery

Hesitation embroidery is free-motion embroidery using speed basting. The time lapse that occurs between needle penetrations permits unhurried hoop movement. It also permits unusually long stitches, as well as short ones for unique decorative effects.

- . Stitch: speed basting 3.
- · Stitch length: 0.
- · Snap-in feed cover
- . Darning and embroidery foot.
- . Speed range: MIN.

Trace or transfer design outline to fabric and centre in embroidery hoop. Be sure the hoop is designed for use with a sewing machine so that hoop will easily pass under the needle

Select speed basting 3.

Carefully position hoop under needle, lower presser bar, and raise bobbin thread,

Move hoop back and forth, filling design with long and short stitches.

Le reprisage

- · Point: point droit 1.
- · Longueur du noint: 0.
- · Plaque à aiguille tout usage
- · Pied à repriser et à broder
- · Touchez le point droit 1.
- · Si la surface à repriser est trouée, faufillez un entoilage sur l'envers du tissu.
- · Placez la surface à repriser sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et commencez la couture, tout en tirant le tissu vers l'avant et en le repoussant délicatement vers l'arrière, alternativement.
- · Continuez ce mouvement d'avance et de recul tout en remplissant la surface de lignes parallèles de couture. Pour consolider le reprisage, couvrez de coutures transversales

Broderie au point d'hésitation

Le point d'hésitation est un point de broderie à mouvement libre à l'aide du faufilage rapide. Le délai qui existe entre chaque pénétration de l'aiguille permet un mouvement sans háte du cerceau, ainsi que l'exécution de points extra-longs aussi bien que de points courts, pour obtenir des effets de fantaisie sans parallèle

- · Point: faufilage rapide 3.
- · Longueur de point: 0.
- · Couvre-entraînement.
- · Pied à repriser et à broder.
- . Gamme de vitesse: MIN.

Tracez ou calquez le contour du dessin sur le tissu et centrez le cerceau de broderie. Prenez soin d'utiliser un cerceau fabriqué spécialement pour usage avec machine à coudre, de sorte qu'il puisse passer facilement sous l'aiquille.

Touchez le symbole du faufilage rapide 3. Placez soigneusement le cerceau sous l'aiguille, abaissez la barre de presseur, et faites remonter le fil de la canette.

Déplacez le cerceau en avançant et reculant, remplissant ainsi le dessin de points longs et courts.

Zurcido

- · Punto: punto recto 1.
- · Longitud del 0.
- · Plancha de aguja para uso general · Prensatelas para zurcir y bordar
- · Elija el punto recto.
- · Si el área que se va a zurcir está abierta
- hilvane un calzo en su sitio. Coloque el área que se va a zurcir baio el
- prensatelas; baje éste y comience a dar puntos, alternativamente travendo el material hacia Usted y tirando del mismo suavemente aleiándose de Usted.
- · Continue este movimiento hacia atrás y adelante mientras llena Usted al área con líneas paralelas de costura. Para dar fuerza adicional, cubra el área con lineas cruzadas de costura

Bordado de hesitación

El bordado de hesitación es un tipo de bordado de movimiento libre que hace uso del hilvanado rápido. El lapso de tiempo entre las penetraciones de la aguja permite el movimiento sin prisa del aro de bordar. También permite puntos inhabitualmente largos así como puntos cortos para efectos deco-

- · Punto: hilvanado ránido 3
- . Longitud del punto: 0.
- · Plancha de alimentación de resorte.
- · Prensatelas para zurcir y bordar.
- · Rango de velocidad: MIN.


Trace o transfiera el diseño a la tela y centrelo en el aro de bordar. Asegúrese de que el aro está diseñado para el uso con una máquina de coser para que pase fácilmente por debajo de la aquia

Seleccione el hilvanado rápido 3.

Posicione cuidadosamente el aro debajo de la aguja, baje la barra y suba el hilo de la

Mueva el aro hacia adelante y atrás, llenando el diseño con puntos cortos y largos.

///// 5. Pespunte básico en zig-zag



Zig-Zag Stitching

. Stitch: zig-zag 2.

6

1

- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate.
- · General purpose foot or special purpose foot

Procedure

. Touch 2 on the stitch selection panel of your machine to turn on the zig-zag stitch. A beep will be heard and a red light will appear above the zig-zag symbol to indicate that the machine is ready to produce a basic zig-zag stitch at maximum stitch width. Maximum stitch width in the Fine Tuning section of machine is 9.

Changing Stitch Length and Width

To change stitch length or width refer to Chapter 3, Electronic Sewing, pages 39

Adjusting Needle Thread Tension

Zig-zag stitching usually requires less needle thread tension than straight stitching. Thread machine correctly and make a test sample with the same fabric, thread, needle and stitch pattern combination you plan to use. Stitches should lie flat without causing fabric to pucker.

If puckering occurs, lower the tension by turning dial to a lower number. An underlay or tissue paper backing may be needed.

Le point zig-zag

- · Point: point zig-zag 2.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- Longueur du point: programmé ou selon l'usage ou le tissu
- · Plaque à aiquille tout usage.
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés.

Méthode

· Touchez 2 au tableau de points-motifs de la machine pour actionner le point zig-zag. Un signal sonore se fera entendre et un feu rouge s'allumera au-dessus du symbole du point zig-zag, indiquant ainsi que la machine est prête à coudre au point zigzag ordinaire, au maximum de largeur Le maximum de largeur du point au secteur des réglages de précision est 9.

Comment changer la longueur et la largeur du point

Pour changer la longueur et la largeur du point, consultez les pages 39 et 41 au 3º chapitre. La couture électronique.

Comment régler la tension sur le fil de l'aiquille

Le point zig-zag requiert normalement moins de tension sur le fil de l'aiquille que le point droit Enfilez la machine correctement et faites un essai du fil, de l'aiguille et de la combinaison de points dont vous avez l'intention de vous servir, sur une retaille du tissu en usage. Il faut que les points reposent à plat, sans que le tissu ne fasse de faux plis.

Si des faux plis se produisent, diminuez la tension en tournant le cadran à un chiffre moins élevé. Un entoilage de tissu ou de papier de spie pourrait s'avérer nécessaire.

Pespunte en zig-zag

- · Punto: zig-zag 2.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- Plancha de aquia para uso general.
- Prensatelas para uso general o especial.

Procedimiento

 Toque 2 en el panel de selección de puntos de su máquina para poner el punto zig-zag en marcha. Usted oirá un sonido corto y aparecerá una luz roja encima del simbolo zig-zag para indicar que la máquina está lista para producir un punto en zig-zag con ancho máximo El ancho máximo en el ajuste fino de la máquina es 9.

Cambio del ancho y del largo del punto


Para cambiar el ancho o la longitud del punto, véase las páginas 39 y 41, Costura electrónica, del Capítulo 3.


Ajuste de la tensión del hilo de aquia

El pespunte en zig-zag por lo general requiere menor tensión en el hilo de aguja que el punto recto. Enhebre la máquina correctamente y haga una prueba con la misma combinación de tela, hilo, aquia y modelo de punto que Usted piensa usar Los puntos deben quedarse planos en la tela sin causar arrugas.

En caso de arrugas, reduzca la tensión girando el disco a un número más bajo. Puede ser que se requiera algun calzo o papel de







Left Narrow Zig-Zag

The left narrow zig-zag stitch is simply a narrow zig-zag in left position. Left needle position allows for controlled sewing on the edges of your fabric.

- · Stitch: left narrow zig-zag 4. . Stitch length: programmed or to suit
- application or fabric. · General purpose needle plate.

Special purpose foot

- Procedure . Turn machine on.
- . Touch left-narrow zig-zag 4.
- · Sew.

Sewing in Right Needle Position

The left narrow zig-zag may also be placed in right needle position for effective use in decorative stitching

To sew a narrow zig-zag in right needle position, first follow the procedure below using two layers of scrap fabric.

- Touch left narrow zig-zag symbol 4 to turn on this stitch.
- Touch mirror image

· Sew

Mirror image also allows you to straight stitch in right needle position. For additional information refer to Chapter 3, Electronic Sewing, page 43.

Straight Stitching in Left Needle Position

The left narrow zig-zag allows you to straight stitch in left needle position. Left needle position permits controlled sewing on fabric

To obtain a straight stitch in left needle position, follow the procedure below on two layers of scrap fabric.

- . Touch left narrow zig-zag 4.
- . Turn the stitch width dial to 9.
- . Sew

Le zig-zag étroit en position gauche de l'aiquille

Comme le titre l'indique, le zig-zag étroit est simplement un point zig-zag cousu alors que 'aiguille est en position gauche. Cette position de l'aiguille permet de maîtriser la couture sur les lisières du tissu.

- · Point: point zig-zag étroit 4.
- · Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied pour usages spécialisés

Méthode

- · Actionnez la machine.
- · Touchez le point zig-zag étroit 4.

Comment coudre en position droite de l'aiguille

Il est possible, également, de reproduire le point zig-zag étroit en position droite de l'aiguille, vous permettant ainsi d'obtenir de beaux effets de fantaisie.

Pour coudre au point zig-zag étroit alors que l'aiguille est en position droite, suivez tout d'abord la méthode ci-dessous en cousant deux épaisseurs de tissu.

- · Touchez le symbole du zig-zag étroit 4
- pour programmer ce point. Touchez le symbole de l'image inverse

L'image inverse permet également de coudre au point droit alors que l'aiquille est en position droite. Pour de plus amples renseignements, consultez la page 43, au 3º chapitre. La couture électronique

Comment coudre au point droit en position gauche de l'aiguille

Le point zig-zag étroit permet de coudre au point droit alors que l'aiguille est en position gauche. La position gauche de l'aiguille donne une plus grande maîtrise pour coudre sur les lisières du tissu.

Pour obtenir un point droit en position gauche de l'aiquille, suivez la méthode cidessous en utilisant deux épaisseurs de retailles de tissu

- · Touchez le point zig-zag étroit 4.
- · Tournez le règle-point de largeur à 9.

· Cousez.

Zig-zag estrecho izquierdo

El punto en zig-zag estrecho izquierdo no es nada más que un punto en zig-zag estrecho en la posición izquierda. La posición izquierda de la aguja permite la costura controlada en los bordes de la tela.

- · Punto: zig-zag estrecho izquierdo 4.
- · Longitud del punto: programada o de acuerdo con la aplicación o la tela
- · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para uso especial.

Procedimiento

- · Ponga la máguina en marcha.
- . Toque zig-zag estrecho izquierdo 4.

Costura en la posición derecha

de la aguja Es posible también situar el zig-zag estrecho izquierdo en la posición derecha de la aquia para el uso eficaz durante puntos decora-

Para coser un zig-zag estrecho en la posición derecha de la aguja, siga primero el procedimiento indicado abajo con dos pedazos de tela.

- · Toque el símbolo para zig-zag estrecho izquierdo 4 para arrancar este punto.
- Toque la imagen de espejo 🖫
- · Cosa

La imagen de espejo le permite también realizar puntos rectos en la posición derecha de la aguja. Para detalles adicionales. véase el Capítulo 3, Costura electrónica, en la página 43

Punto recto en la posición izquierda de la aquia

El zig-zag estrecho izquierdo le permite dar puntos rectos en la posición izquierda de la aguja. Esta posición permite la costura controlada en los bordes de la tela

Para lograr un punto recto en la posición izquierda de la aguja, siga el procedimiento indicado abajo con dos pedazos de tela.

- Toque el zig-zag estrecho izquierdo 4. · Gire el disco del ancho del punto a 9.
- Cosa

Applications

Zig-Zag Seam Finishes

Seam edges support the garment and should be given a durable finish if the fabric is likely to ravel. There are two methods of finishing seams in such fabrics, method 1, trimming after stitching seam edge, or method 2, overedging. Make a test sample first to determine which method best suits your fabric.

Method 1-Trimmed Seam Finish

- . Stitch: zig-zag 2 or multi-stitch zig-zag 5. . Stitch width: programmed or to suit
- application or fabric. · Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- General purpose needle plate.
- · Special purpose foot.

1

- · Select appropriate stitch pattern.
- · Adjust stitch width and length if necessary. . Place stitching near the edge of the seam allowance.
- . Trim seam edges evenly, as shown, after stitching is completed.

Method 2-Overedged Seam Finish

- . Stitch: zig-zag 2 or multi-stitch zig-zag 5. . Stitch width: programmed or to suit
- application or fabric. . Stitch length: programmed or to suit
- application or fabric.
- · General purpose needle plate · Special purpose foot
- . Trim seam edges evenly.
- . Adjust stitch length and width if necessary.
- . Place stitching over the trimmed edge of the seam allowance as illustrated.

Applications

Finition de coutures au point zig-zag

Les lisières des coutures supportent le vêtement et il faut donc leur donner une finition durable si le tissu a tendance à s'effiler. Il y a deux méthodes de finition des coutures pour de tels tissus. La 1re méthode requiert qu'on coupe avant de coudre la lisière de la couture et la 2º méthode demande un point de surjet. Effectuez tout d'abord un essai afin de déterminer quelle méthode convient le mieux au tissu en usage.

Méthode 1-Finition coupée des coutures

- . Point: point zig-zag 2 ou zig-zag multi-points 5.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu
- Longueur du point: programmée ou selon
- l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage
- · Pied pour usages spécialisés.
- · Choisissez le point-motif approprié.
- · Réglez la largeur et la longueur du point si nécessaire
- · Placez les points à proximité de la lisière de la valeur de couture.
- · Rognez uniformément les lisières de la couture, ainsi qu'illustré, après avoir terminé la couture

Méthode 2-Finition surietée des coutures

- · Point: point zig-zag 2 ou zig-zag
- multi-points 5. · Largeur du point: programmée ou selon
- l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage Pied pour usages spécialisés.
- · Rognez uniformément les lisières de la
- couture. · Réglez la largeur et la longueur du point
- si nécessaire. · Placez les points par-dessus la lisière rognée de la valeur de couture, ainsi qu'illustré.

Aplicaciones

Acabados de costura en zig-zag

Los bordes de costura soportan la prenda y deberían realizarse con un acabado durable si es posible que la tela se deshaga. Hay dos métodos para lograr un acabado de este tipo; méthodo 1, recortar después de coser el borde, o método 2, sobreorillar, Haga una prueba primero para determinar cuál método le conviene más.

Método 1 - Acabado recortado de la costura

- · Punto: zig-zag 2 o punto múltiple
- en zig-zag 5.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- Plancha de aguja para uso general. Prensatelas para uso especial.
- Seleccione el modelo de punto apropiado. · Ajuste el ancho y la longitud del punto si hace falta
- · Sitúe los puntos cerca del borde de la costura
- · Recorte los bordes de costura uniformemente como se indica despúés de completar los puntos

Método 2-Acabado sobreorillado de la costura

- · Punto zig-zag 2 o punto múltiple
- en zig-zag 5. · Ancho del punto: programado o de
- acuerdo con la aplicación o la tela. · Longitud del punto: programada o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para uso especial
- · Recorte los bordes de la costura uniformemente
- · Ajuste la longitud y el ancho del punto si hace falta
- · Sitúe los puntos encima del borde recortado del sobrante de costuras, según la ilustración.





Lingerie Seams

To make a lingerie seam durable and flexible, use the plain zlg-zag stitch at a narrow width setting. This seam treatment is particularly suitable for bias seams. When seaming nylon tricot, insert a Style 2045 needle in the machine.

- Straight stitch the seam on wrong side of fabric.
- Press both seam allowances in the same direction.
- From the right side, topstitch with narrow zig-zag stitch, letting the needle alternately enter the seam line and the seam thickness.

Satin Stitching

Satin stitching, a series of closely spaced zig-zag stitches that form a smooth, satin-like surface, illustration **A**, is useful for both practical and decorative work. Stitch patterns can be sewn at satin-stitch length.

Set your machine for desired stifch. Adjust stifch length for satin stifching, stifch width in narrow to medium range. Use general purpose plate and special purpose foot.

Adjusting Stitch Length

- . Run machine at slow speed.
- Gradually adjust stitch length from 4 toward 0 until stitches are closely spaced and form a smooth surface.

Adjusting Upper Thread Tension

Salin stitching usually requires less tension than straight stitching and open zig-zag stitching. Furthermore, the wider the satin stitch, the lighter the tension on your thread must be. Notice the stitching on your sample. If the fabric is puckered, illustration B, or the lower thread is pulled to the fabric surface, lower the upper thread tension by turning the dial to a lower number.

Coutures dans la lingerie

Afin que les coutures de sous-vêtements pour dames soient durables et llexibles, utilisez le point zig-zag ordinaire à un réglage étroit. Ce traitement des coutures est tout approprié aux coutures sur le biais. Pour le tricot nylon, utilisez une aiguille Style 2045 dans la machine

- Faites la couture au point droit sur l'envers du tissu.
- Pressez les deux valeurs de couture au fer dans la même direction.
- Sur l'endroit du tissu, surpiquez au point zig-zag étroit, tout en laissant l'aiguille entrer alternativement dans la ligne de couture et l'épaisseur de la couture

Le point de bourdon

Le point de bourdon, une série de points zig-zags très rapprochés qui forment une surface lisses semblable au satin, illustration A, convient également bien à la couture pratique qu'à celle de fantaisje. Des points variés se cousent à la longueur du point de bourdon.

Règlez la machine au point de votre choix. Règlez la longueur du point au point de bourdon et la largeur, d'étroite à moyenne. Utilisez la plaque à aiguille tout usage et le pied pour usages spécialisés.

Réglage de la longueur du point

- Faites fonctionner la machine au raienti.
 Páglez graduellement la lengueur de la lengue
- Réglez graduellement la longueur du point de 4 vers 0 jusqu'à ce que les points soient étroitement rapprochès et forment une surface lisse.

Réglage de tension sur le fil supérieur

Le point de bourdon requiert normalement moins de lension que les points droit ou zigzag ouvert. En outre, plus le point de bourdon est large, plus il faut que la tension sur le fil soil fable. Examinez la codure sur votre essai. Si le tissu plisse, flustration B, ou si le fil inféreur remonte à la surface, diminuez la tension sur le fil supérieur en tournant le cadran à un chiffre moins étevé.

Costura de lencería

Para que la costura de lencería sea durable y flexible, use el punto de zig-zag liso en un ajuste de ancho bastante estrecho. Este tratamiento de la costura es particularmente adecuado para las costuras al sesgo. Al coser fricot de nilón, introduzca una aguja tipo 2045 en su mácuina.

- Dé punto recto en la costura en el revés de la tela.
 Prense los dos sobrantes de costura en el
- Prense los dos sobrantes de costura en e mismo sentido.
- Por el lado derecho, cosa con puntadas en zig-zag, dejando que la aguja alternadamente entre enla linea de la costura y el espesor de la costura

Pespunte en satén

El pespunte en satén, una serie de puntos en zig-zag espaciados muy cerca unos de ofros que formen una superficie lisa y parecida al satén, como en la iustración A, es últ fanto para Irabajos prácticos como para Irabajos decorativos. Los modelos de puntos se pueden coser en la longitud del punto de satén Ponga su máquina para el punto que desee, Ajuste la longitud de la puntada para pespunte de satén; el ancho de la puntada en la gama de estrecho a mediano. Use la plancha para uso general y el prensatelas para uso especial.

Ajuste de la longitud de la puntada

- · Use la máquina a baja velocidad.
- Gradualmente ajuste la longitud de la puntada desde 4 hacia el 0 hasta que las puntadas estén espaciadas muy cerca unas de otras y formen una superficie lisa.

Ajuste de la tensión del hilo superior

El pespunte de satén por lo general requiere menor tersión que el pespunte recto; y la costura en zig-zag abierto. Por otro lado, mientras más ancha es la puntada en el saten, más ligera debe ser la tensión de su hio. Note la costura de su muestra. Si la tela queda arrugada, como en la ilustración **B**, o el hilo inferor tira hacia la superficie de la tela, reduzca la tensión del hilo superior giardo el disco a un número más bajo



Appliqué

The stitch most commonly used in appliqué is a plain zig-zag, closely spaced to form a satin stitch. The width of this stitch can be varied to accommodate fabrics of different weaves and textures. Other stitch patterns can also be used.

Preparation

Make a test sample to decide which of the following methods is the most appropriate for your fabric and design. Mark design on piece of fabric to be appliqued. Out out design leaving about 2 cm (3/4 inch) margin all around. Position the design. Baste it to the fabric.

Method 1

- Select pattern and adjust stitch width dial for desired applique stitch. Adjust stitch length to fine setting, between 1 and 0.
- Follow the outer edge of the design with a decorative stitch.
- Trim away the excess fabric on the outer edges of the stitching.

Method 2

- · Select straight stitch
- Outline the entire design with a short stitch.
- Trim raw edges to the stitching and remove basting.
- Select stitch pattern and stitch width desired, and set stitch length on a satin stitch setting for a closely spaced stitch, between 1 and 0.
- Stitch, following the straight stitch outline. This method will produce a smooth overedged finish, with no raw edges to be trimmed after stitching.

Method 3

 Purchased motifs can be appliquéd quickly and easily by using either a straight or decorative stitch.

Les appliques

Pour poser les appliques, on utilise le plus communément le point ¿ip-2ag ordinare, étroitement rapproché afin de former un point de bourdon. Il est possible de varier la largeur du point afin d'accommoder le tissage ou la texture du tissu. Il est également possible d'utiliser d'autres points pour les appliques.

Préparatifs

Effectuez un essai afin de déterminer laquelle des méthodes suivantes convient le mieux à votre tissu et dessin. Dessinez un motif sur la pièce de tissu qui servira d'applique. Taillez le motif, tout en laissant une marge d'environ 2 cm sur lout le contour l'accz le motif sur le tissu de base et faufilez au tissu.

Méthode 1

- Sélectionnez le point désiré et réglez à la largeur de point appropriée. Réglez la longueur du point à un réglage entre 1 et 0.
- Suivez la lisière extérieure du motif en cousant à l'aide d'un point de fantaisie
- Rognez le surplus de tissu à la lisière extérieure de la couture.

Méthode 2

- Sélectionnez le point droit 1.
- Contournez le motif entier d'un point court.
- Rognez les lisières brutes du motif jusqu'à la couture et défaufilez.
- Touchez le point de votre choix et réglez à la largeur désirée; réglez la longueur du point au réglage de point de bourdon afin d'obtenir des points très rapprochés, entre 1 et 0.
- Cousez, tout en suivant le contour cousu au point droit. Cette méthode produit une finition surjetée et lisse, sans qu'il n'y ait de lisières brutes à rogner après avoir terminé la couture.

Méthode 3

 Les appliques achetées se posent rapidement et sans difficulté à l'aide du point droit ou d'un point de fantaisie,

Apliqués

La puntada de uso más común para apliqués es el zig-zag liso, estrechamente espaciado para formar un punto de satén. El ancho de este punto puede variarse para acomodar a telas de diferentes tramas y texturas. Otros modelos de punto pueden usarse también.

Preparación

Haga una muestra de prueba para decidir cual de los métodos que se indican a continuación es lo más adecuado para su tela y diseño. Marque el diseño en el trozo de tela que va a poner el apliqué. Corte el diseño dejando más o menos 2 cms de margen en todo el derredor. Ponga el diseño en posición Hilwanelo a la tela.

Método 1

- Ponga el selector de modelo y el disco de ancho de la puntada para la puntada que desee en el apliqué. Ajuste la longitud del punto a fino, entre el 1 y el 0.
- Siga el borde exterior del diseño con un punto decorativo.
- Corte el exceso de tela en los bordes exteriores de la costura.

Método 2

- · Elija el punto recto 1.
- Dibuje todo el diseño con punto corto.
- Corte los bordes en bruto de la costura y quite los hilvanes.
- Elija el modelo de punto y el ancho de punto que desee, y ponga la longitud de la puntada en un plan de punto de satén para una puntada especiada estrechamente, entre el 1 y el 0.
- Cosa, siguiendo el dibujo de punto recto. Este método producirá un acabado sobrecosido liso, sin bordes en bruto que haya que cortar después de coser

Método 3

 Se pueden aplicar motivos adquiridos con rapidez y con facilidad usando lo mismo un punto recto que un punto decorativo.

6. Machine Stitch Patterns

6. Points de la machine

Basic Stitch Patterns

The white patterns illustrated on the left side of the stitch selection panel of your machine are called the Basic Stitch Patterns. These patterns will be selected most often during your sewing time.

Points élémentaires

Les points en blanc, dont les symboles se trouvent sur le côté gauche du tableau de points-motifs de votre machine, représentent les points élémentaires de couture. Ils sont donc ceux à l'aide desquels vous coudrez le plus fréquemment

Puntos de básicos

Los modelos o patrones blancos ilustrados en la izquierda del panel de selección de puntos de su máquina se llaman modelos básicos de puntos. Estos modelos serán seleccionados a menudo

6. Modelos de puntos de la máquina

0 1	Straight Stitch: Used for general purpose sewing,	
	seaming and topstitching	
	Le point droit- Pour couture générale pour faire les	

coutures et surpigûres.

Punto recto: Se usa para la costura para fines generales, pespuntes y puntadas en paralelo.

Zig-Zag Stitch: Used for general purpose sewing, bar tacks, finishing seams, embroidery and applique. Le point zig-zag: Pour la couture générale, les brides d'arrêt, la finition des coutures, la broderie et les

Punto en zig-zag: Se usa para la costura en general, presillas de barra, acabado de costuras, bordados y

Basting Stitch: Joining seams for trial fittings, Mark-9 3 ing construction lines. Basting hems and pleats. Le point de bâti: Pour l'assemblace temporaire des coutures en vue de l'essayage, pour marquer les lignes d'assemblage et pour faufiler les ourlets et plis. Punto de hilvanado: Para unir costuras para ajustes de prueba, para marcar las líneas de construcción y para hilvanar dobladillos y pliegues

Construction Stitches

Yellow patterns 4 through 13 are called Construction Stitches. Although several of these patterns have decorative applications, they most commonly are used for garment construction and alteration

Points d'assemblage

Les points jaunes, de 4 à 13, sont des points d'assemblage. Bien que plusieurs de ces points servent à la couture de fantaisie, on les utilise plus fréquemment pour l'assemblage et la modification de vêtements

Puntos de confección

Los patrones amarillos de 4 a 13 incluso se llaman puntos de confección. Aunque muchos de estos patrones tienen aplicaciones decorativas, se usan más comunmente para la confección y alteración de vestidos

Left Narrow Zig-Zag: Allows for controlled sewing on 0 4

> Le zig-zag étroit-aiguille en position gauche: Pour coudre les bordures du tissu avec plus de

> Zig-zag estrecho izquierdo: Permite el control de la costura en bordes de tela.

Multi-Stitch Zig-Zag: Lets you mend, join and rein-force without bulk. Idea! for bar tacking. 0.5 Le zig-zag multi-points: Pour raccommoder, assem-

bler et renforcer sans épaisseur excessive, Idéal pour les brides d'arrêt. Zig-zag de puntos múltiples: Le permite remendar,

unir y reforzar sin bulto. Ideal para presillas de barra. Dressweight Tailor Tack Stitch: Used for transfer-

ring pattern markings and for imitation fringe. Le point de tailleur pour tissus movens: Pour indiquer les marques du patron sur le tissu et pour imiter

Punto de sastre para telas de peso mediano: Se utiliza para transferir marcas de patrones en bordes de tela y de imitación.

Buttonholes: Used for making buttonholes

10

0 12

Les boutonnières: Pour faire les boutonnières Ojales: Se usa para hacer ojales.

Blindstitch: For finishing hems and making ladder Le point invisible: Pour la finition des ourlets et pour

faire les coutures-échelles. Punto ciego: Para el acabado de dobladillos y costuras en escalera.

Zig-Zag Blindstitch: For finishing hems on stretch

Le zig-zag invisible: Pour la finition d'ourlets dans les

Punto ciego en zig-zag: Para realizar dobladillos en Elastic Stretch (or "M" Stitch): Ideal for stretch gar-

ment repair and lace insertion Le point élastique extensible (ou Point «M»): Idéal pour réparer les vêtements extensibles ou pour poser

de la dentelle Punto elástico (o «M»): Ideal para remendar telas elasticas e insertar encaje.

Overedge Stretch Stitch: Used for joining and over-

edging seams in knit and stretch fabrics in one Le point de surjet extensible: Pour assembler et surjeter simultanément les coutures dans les tricots et tissus extensibles

Punto elástico sobreorillado: Se usa para unir y sobreorillar costuras en telas de punto y elásticas en una sola operación

Curved Mending Stitch: Lets you mend, join and reinforce without bulk on stretch fabric.

Le point courbe de raccommodage: Pour raccommoder, assembler et renforcer les tissus extensibles, sans épaisseur excessive.

Punto de remiendo en curva: Le permite remendar, unir y reforzar telas elásticas sin bulto

Functional Stitches

Orange patterns 14 through 23 are the functional stitches on your machine. These stitches, traditionally hand sewn, are widely used in ready-to-wear items.

Points pratiques

Les points oranges, de 14 à 23, sont les points pratiques de votre machine. Ces points, qu'on cousait autrefois à la main, sont utilisés couramment dans le prêt-à-porter.

Puntos funcionales

F 1

022

Los patrones de color de naranja de 14 a 23 incluso son los puntos funcionales en su máquina Estos puntos, tradicionalmente realizados a mano, se usan a menudo en los artículos confeccionados.



Ric Rac Stitch: For heavy-duty general-purpose sew-**1**4 ing, and bold topstitching on sporty garments. Le point ric-rac: Pour la couture générale dans les tissus extensibles épais et pour des surpigures pronon-

cées sur les vêtements soort. Punto ric-rac: Para toda clase de costuras para ser-

vicio pesado y para puntadas en paralelo marcadas en vestidos deportivos.

Maxi-Topstitch: For bold topstitching on sporty garments

Le point maxi-surpiqures: Pour des surpiqures pro-noncées sur les vêtements sport.

Puntada en paralelo «maxi»: Para puntadas en paralelo marcadas en vestidos deportivos.

Scallop Stitch: Makes perfectly formed, evenly spaced scallops for edgings and tucks. Le point de feston: Pour la finition de bordures et plis

en festons parfaitement formés et à intervalles Punto de festón: Hace festones perfectamente for-

mados y uniformement espaciados para bordes y

Paris Point Stitch: A traditional pattern used for picotlike edges and appliqué

Le point d'engrêlure: Un point traditionnel pour faire des bordures à apparence engrêlée et pour poser des appliques. Punto de Paris: Un patron tradicional utilizado para

bordes picot y apliqué.

Blanket Binding Stitch: Traditionally a hand embroidery stitch used to replace old bindings on blankets

Le point de languette pour border les couvertures: Ce point qui, autrefois, était brodé à la main, sert à border à nouveau les couvertures défraîchies.

Punto de ribete para cubiertas: Tradicionalmente un punto de bordado manual que se utilizó para reemplazar viejas guarniciones en cubiertas.

Arrowhead Stitch: Combines beauty and utility. Individual pattern units reinforce points of strain. Use

them on pocket corners in place of bar tacks. Le point fléché: Ce point marie le pratique à la fantaisie Chaque point de flèche sert à renforcer les emplacements sous tension. Utilisez le point fléché au lieu de brides d'arrêt sur les coins de poches.

Punto cabeza de flecha: Combina belleza y utilidad Unidades individuales refuerzan los puntos de esfuerzo Uselos en las esquinas de bolsillos en lugar de presillas de barra.

Faggoting (Featherstitch): Extremely versatile: Use it for joining fabric pieces, embroidering, quilting and lattice seams.

Le point de chausson (ou Point d'arêtes): Ce point se prête à de nombreux usages comme l'assemblage de pièces de tissu, la broderie, le matelassé et les coutures-échelles.

Vainica (Punto de pluma): Extremamente versátil. Uselo para unir trozos de material, bordado, acolchado y costuras enjaretadas.

Icicle Stitch: Use it for drawn-thread work and 021 fringed edges.

Le point de glacon: Pour la couture à fils tirés et les bordures frangées

Punto de carámbano: Uselo para labor de calado y bordes con franias.

Turkish Hemstitch: Use it to finish and decorate

Le point d'ourlet turc: Pour la finition et la décoration

Punto de dobladillo turco: Se usa para acabar y decorar dobladillos

Honeycomb Stitch: Ideal for smocking and useful for mending, overcasting and attaching elastic and stretch lace

Le point de nid d'abeilles: Idéal pour les smocks et pratique pour raccommoder, surjeter et poser les élastiques et la dentelle extensible. Punto de panal de abeia: Ideal para adornos en

forma de panal y útil para remendar, sobrehilar y sujetar elástico y encaje elástico.

. 6

Decorative Stitches

Red patterns 24 through 29 are called Decorative Stitches. These stitches will add a personal touch to selected garments and

Points de fantaisie

Les points rouges, de 24 à 29, sont des points de fantaisie. Ces points ajouteront un cachet personnel à certains vêtements et projets d'artisanat

Puntos decorativos

Los patrones rojos de 24 a 29 incluso se llaman puntos decorativos. Estos puntos añadirán algun toque personal a vestidos seleccionados y proyectos de artesania.



•24	Ribbon Stitch: Perfect for smocking and ornamental borders. Le point de ruban: Se prête parfaitement aux smocks et aux bordures de fantaisie. Punto de cinita: Perfecto para fruncidos y bordes ornamentales	•25	Crescent Stitch: Useful for ornamental borders and edges. Le point de croissant: Pratique pour les bordures et lisetes ornementales. Punto de media luna: Util para bordes ornamentales.
●26 77.7.W	Lace Stitch: A decorative stitch that may be used creatively in joining patichwork. Point de dentelle: Un point de lantaisie qui enjolive l'assemblage des pièces d'une courtepointe. Punto de encaje: Un punto decorativo que se puede utilizar creativamente para unir parcheados.	•27 •866	Leaf Stitch: Used for decorative sewing. Le point de feuille: Pour la coulure de lantaisie. Punto de hoja: Se utiliza para costuras decorativas.
●28	Heart Stitch: An interesting stitch for embroidering and decorating hems on a little girl's clothes.	029	Train Stitch: A decorative touch for your favorite little hou's clathes



nir les vêtements de fillettes

Le point de coeur. Un joli point de broderie pour gar-

Punto de corazón: Un punto interesante para bor-

dados y dobladillos decorativos en vestidos de niñas






Le point de petit train: Pour garnir les vêtements

Punto de tren: Un toque decorativo para sus vestidos

d'un petit garçon.

favorecidos de niños.



Adjusting Stitches for Stretch Fabrics

Guiding and Supporting Fabric

Most fabrics of stretch or knit construction need only to be guided in front of the presser foot when you use one of the stretch stitches. Some fabrics-nylon tricot and support while being stitched.

- knits, apply gentle tension by holding the seam in front and back of the presser foot as you sew.
- 2. For elasticized fabric, stretch lace, and 2. Dans le cas des tissus élastiques, denknits with an unusual amount of elasticity. apply firm tension in front and back of the presser foot to stretch the seam as the stitches are being placed.

CAUTION: Do not pull the fabric while you are AVERTISSEMENT: Ne tirez pas le tissu en stitching as this may deflect the needle, causing it to break.

Comment régler les points en fonction des tissus extensibles

Comment quider et soutenir le tissu

Le plupart des tissus extensibles ou tricots n'ont besoin d'être guidés qu'à l'avant du pied presseur lorsque les points extensibles sont en usage. Cependant, certains tissus, elasticized fabrics, for example-do require comme le tricot nylon et les tissus élastiques, requièrent qu'on les soutienne en cours de couture.

- 1. For hylon tricot and similar synthetic 1. Dans le cas du tricot hylon ou autres tricots synthéthiques semblables, exercez une légère tension en retenant la couture à l'avant et à l'arrière du pied presseur tout en cousant.
 - telles extensibles et tricots qui possèdent plus d'élasticité que la normale, exercez une tension ferme à l'avant et à l'arrière du pied presseur, afin d'étirer la couture à mesure que les pigûres se placent.

cousant, car l'aiguille pourrait dévier et même

Ajuste de puntadas para telas elásticas

Guia y soporte de las telas

La gran mayoria de las telas de construcción elástica o de punto sólo necesitan quiarse frente al prensatelas cuando se usa uno de los puntos elásticos. Algunas telastricot de nilón y telas elastificadas, por ejemplo-requieren soporte cuando se les

- 1. Para el tricot de nilón y telas de punto sintéticas similares, aplique una ligera tensión sujetando la costura en el frente y la parte posterior del prensatelas mientras cose.
- 2. Para telas elastificadas, encaje elástico. y telas de punto que tienen una cantidad inhabitual de elasticidad, aplique una firme tensión en el trente y la parte posterior del prensatelas para estirar la costura mientras se colocan los puntos.

CUIDADO: No tire de la tela mientras está cosiendo ya que ésto puede desviar la aguja, haciendo que se rompa.



Stitch Usage

Construction Stitches

Multi-Stitch Zig-Zag

The multi-stitch zig-zag is an extremely versatile stitch. Use it to mend, join, or reinforce without bulk. With this stitch you may attach elastic and stretch lace, construct lingerie and swimsuits, and finish seams, There are many other useful applications for the multi-stitch zig-zag.

Mending a Tear

- . Stitch: multi-stitch zig-zag 5. . Stitch width: programmed or to suit
- application or fabric.
- . Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate
- · General purpose foot or special purpose foot.
- · Trim ragged edges.
- · Place underlay on the wrong side of tear for reinforcement. Baste one side of underlay in place.
- . Stitch on the right side, bringing the edges of the tear together. Shorten stitch length at ends and corners to give extra strength.
- Trim underlay.

Finishes for Hems and Facings

Hem and facing edges in knit and stretch fabrics will be less apt to press through and mark when given a flat edge-finish. Edge finishing with the multi-stitch zig-zag eliminates the bulk of turned-in edges and retains fabric flexibility.

- . Make a test sample to check thread tension and stitch length if you are using the multi-stitch zig-zag.
- Place stitching about 1.3 cm (1/2 inch) from hem or facing edge. Avoid stretching edge while sewing.
- · Press after stitching and trim away excess fabric close to the stitching line.

Usage des points

Les points d'assemblage Zig-zag multi-points

Le zig-zag multi-points présente toute une gamme d'usages. Il sert à raccommoder, assembler et renforcer sans épaisseur excessive. Il sert également à poser les élas-tiques et la dentelle extensible, à assembler la lingerie et les maillots de bain, ainsi qu'à la finition des coutures. De plus, le zig-zag multi-points se prête à de nombreux autres

Raccommodage d'un accroc

- Point: zig-zag multi-points 5.
- Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu
- Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés
- Égalisez les lisières aux ciseaux
- · Placez un entoilage sur l'envers de l'accroc pour le renforcer. Faufilez un côté de l'entoilage en place.
- Cousez sur l'endroit, tout en réunissant les lisières de l'accroc Diminuez la longueur du point aux extrémités et coins afin de donner plus de solidité
- · Rognez l'entoilage

Finition d'ourlets et de parementures

Les lisières d'ourlets et de parementures dans les tricots et tissus extensibles sont moins aptes à faires des marques à travers le tissu lorsqu'on leur donne une finition à plat. La finition des lisières à l'aide du zig-zag multi-points élimine l'épaisseur des lisières repliées et conserve la flexibilité du tissu.

- · Effectuez un essai préalable afin de vérifier la tension sur le fil et la tongueur du point si vous utilisez le zig-zag multi-points.
- · Cousez à environ 1,3 cm de la lisière de l'ourlet ou de la parementure. Évitez d'étirer la lisière en cousant.
- · Pressez après avoir cousu, et rognez te surplus du tissu à proximité de la ligne de couture.

Uso de puntos

Puntos de confección

Zig-zag de puntos múltiples

El zig-zag de puntos múltiples es un punto extremadamente versátil Uselo para remendar, unir, o reforzar sin hacer mucho bulto. Con este punto Usted puede poner elásticos y encaje elástico, hacer lencería y bañadores, y acabar costuras. Hay muchas otras aplicaciones útiles para el zig-zag de puntos múltiples


Para remendar un rasción

- Punto: zig-zag de puntos múltiples 5.
- Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada o de acuerdo con la aplicación o la tela
- · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para uso general o especial
- · Recorte los bordes rasgados.
- · Coloque un calzo de tela en el revés del rasgón para reforzar. Hilvane un lado del
- · Cosa por el lado derecho, poniendo los bordes del rasgón juntos. Acorte la longitud del punto en los extremos y las esquinas para que dé fuerza extra.
- · Recorte el calzo.

Acabados para dobladillos v revestimientos

Los bordes de los dobladillos y los revestimientos en telas de punto y elásticas quedarán menos aptas para planchar a través de los mismos y queden marcados cuando se les da un acabado de borde plano. El acabado de los bordes con el zig-zag de puntos múltiples elímina el bulto de los bordes vueltos y retiene la flexibilidad de la tela

- · Haga una muestra de prueba para comprobar la tensión del hilo y la longitud del punto si está usando el zig-zag de punto
- Coloque las puntadas más o menos a 1,3 cms del borde del dobladillo o el revestimiento. Evite estirar el borde mientras
- Planche después de dar las puntadas y recorte el exceso de tela cerca de la linea de puntadas.



Multi-Stitch Zig-Zag Bar Tacks

With the multi-stitch zig-zag you can make strong bar tacks. Multi-stitch zig-zag bar tacks are effective for tacking belt loops on heavy fabrics such as denim. Be sure to check the Fabric, Thread and Needle Table on page 20 for correct thread and needle selection with your choice of fabric.

- . Stitch: multi-stitch zig-zag 5.
- · Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length: fine tuned at 0.
- · Snap-in feed cover.

· General purpose foot or special nurpose foot

We recommend making a test sample first using scraps of the material you will be sewing the bar tacks on, duplicating all thicknesses.

- 1. Mark position for the finished end of belt loop on the fabric
 - · Place bett loop, wrong side up, straight stitch with cut end 3 mm (1/8 inch) from edge of garment; do not stitch beyond edges of the belt loop. Trim the end close to the stitching and press.
- 2. Fold belt loop back on the stitching line 2. Repliez le passant sur la ligne de couture and press.
- · Set your machine according to the code above
- . Stitch 3 mm (1/8 inch) from the fold using the multi-stitch zig-zag
- 3. Fold over loose end and bar tack.

Brides d'arrêt au zig-zag multi-points

L'usage du zig-zag multi-points permet de coudre solidement les brides d'arrêt. Cette couture est très pratique pour poser les passants de ceinture dans les tissus épais comme le denim. Ne manquez pas de vérifier le tableau de tissu, fil et aiguille appropriés à la page 22, afin de choisir le fil et l'aiquille qui conviennent à votre tissu.

- . Point: zig-zag multi-points 5.
- · Largeur du point, programmée ou selon l'usage ou le tissu
- · Longueur du point: réglage de précision à 0.
- · Couvre-entraînement
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés

Nous recommandons d'effectuer un essai préatable sur des retailles du tissu sur lequel les brides d'arrêt seront exécutées, en ne manquant pas de reproduire le même nombre d'épaisseurs que celles requises pour le vêtement

- 1. Marquez l'emplacement d'une extrémité du passant de ceinture sur le tissu.
- · Placez le passant de ceinture, envers sur le dessus; faites une couture au point droit à 3 mm de la lisière taillée du vêtement, ne cousez pas au-delà des lisières du passant de ceinture. Coupez l'extrémité à proximité de la couture et pressez.
- et pressez
- · Réglez la machine selon le tableau
- · Faites une couture au zig-zag multi-
- points à 3 mm du pli. 3. Repliez l'autre extrémité du passant et
- cousez une bride d'arrêt.


Presillas de barra con zig-zag de puntos múltiples

Con el zig-zag de puntos múltiples (o puntos múltiples en zig-zag) se pueden hacer unas presillas de barras de gran fuerza. Las presillas de barra con puntos múltiples en zigzag son de gran efectividad para fijar presillas para cinturones en telas pesadas o gruesas como por ejemplo el denim. Asegúrese de mirar en la Tabla de telas, hilos y aquias de las páginas 24 y 25 para buscar la selección correcta de hilo y de aguja para su selección de tela.

- · Punto, zig-zag de puntos múltiples 5. Ancho del nunto: programado o de
- acuerdo con la aplicación o la tela.
- Longitud del punto, ajuste fine en 0.
- · Tapa de alimentación de resorte.
- Prensatelas de uso general o especial. Le recomendamos que haga una muestra

de prueba primero, usando trozos de la tela donde va a coser las presillas de barra. duplicando todos los espesores.

- 1. Marque la posición para el extremo acabado de la presilla para cinturones sobre la tela.
- · Coloque la presilla, con el revés hacia arriba, dé punto recto con el extremo cortado a 3 mms del borde de la prenda: no cosa más allá de los bordes de la presilla. Recorte el extremo cerca de las puntadas y planche
- 2. Doble la presilla hacia atrás sobre la línea de costura y planche. · Ajuste su máquina de acuerdo con el
- código que se indica más arriba. . Cosa a 3 mms del doblez usando punto
- múltiple en zig-zag.
- 3. Doble el extremo suelto y ponga la presilla de barra o hilvane en barra.



Dressweight Tailor Tack Stitch

The dressweight tailor tack stitch is an exciting time-saving feature on your machine. Tailor tacks are traditionally hand sewn. They are used for transferring pattern markings onto fabric. Save valuable sewing time by transferring pattern markings onto your dressweight fabrics by machine. A delicate fringe may also be added to napkins or linen. placemats with this stitch.

Machine Tailor Tacking

- . Stitch: dressweight failor tack stitch 6
- · Stitch width: programmed only.
- . Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate.
- · Dressweight tailor tack foot
- . Tension setting: . 5-1

NOTE: Wind bobbins and raise bobbin thread before attaching tailor tack foot to machine Tailor tacks are used for transferring pattern markings, such as large and small dots or stitching lines, on two layers of fabric

- · Pin pattern pieces to fabric as the pattern prescribes. It is very important when laying pattern onto fabric, that pins are place at right angles to seam line on pattern.
- . Follow pattern directions to cut out fabric.
- · After pattern has been pinned on fabric cut out, use the tailor tack stitch to sew along stitching line marked on the pattern piece. Sew, pulling pins out as you stitch We do not recommend sewing over pins.
- . Remove paper pattern by carefully cutting top thread loops and thread between tailor tacks. Gently lift paper from fabric. To separate tacks on two layers of fabric, carefully separate fabric layers and cut threads

To obtain a tack in a specific place on pattern. set stitch length to 0 and stitch several times in the same area. Use 2X (two-times) when more space is desired between failor tacks Use Fine Tuning when stitching around curves to decrease space between tacks.

Point de tailleur pour tissus d'épaisseur movenne

Le point de tailleur, un nouveau point qu'offre votre machine, vous gagnera du temps. Ce point, normalement cousu à la main, sert à placer les marques du patron sur le tissu. vous épargnant ainsi un temps considérable en l'exécutant à la machine dans les tissus d'épaisseur moyenne. Il est également possible d'ajouter des franges délicates à vos serviettes et napperons, à l'aide de

Point de tailleur à la machine

- · Point: point de tailleur pour tissus
- d'épaisseur movenne 6
- · Largeur du point, programmée
- · Longueur du point; programmée ou selon
- l'usage ou le tissu. · Pied pour point de tailleur pour
- tissus d'épaisseur movenne.
- Réglage de tension 5.1

NOTE: Bobinez les canettes et remontez le fil de canette avant de fixer le pied pour point de tailleur

- · Épinglez les pièces du patron au tissu, ainsi qu'indiqué sur le patron Lorsque vous placez le patron sur le tissu, il est très important que les épingles soient placées à angle droit de la ligne de couture sur le patron
- · Suivez les instructions du patron pour tailler le tissu.
- · Après avoir épinglé et taillé le tissu, cousez, au point de failleur, le long de la ligne de couture marquée sur la pièce du pa-tron. Retirez les épingles tout en cousant Nous ne recommandons pas de coudre par-dessus les épingles
- Enlevez le patron de papier en coupant soigneusement le dessus des boucles de fil et le fil entre les piqures. Relevez délicatement le papier pour le retirer du tissu. Pour couper les points sur deux épaisseurs du tissu, séparez soigneusement les deux épaisseurs et coupez les fils

Pour placer un point de tailleur à un endroit particulier sur le patron, réglez la longueur du point à 0 et cousez plusieurs fois au mème emplacement. Utilisez le symbole 2X (deux fois) lorsqu'un écart plus large s'avère nécessaire entre les piqures. Utilisez les réglages de précision. lorsqu'une couture suit une courbe, afin de diminuer l'écart entre les pigûres

Punto de sastre para telas de peso mediano

El punto de sastre es una característica de su máquina que ahorra mucho tiempo. Los puntos de sastre se hacen tradicionalmente a mano. Se usan para transferir marcas de modelos o patrones en la tela de peso mediano. Ahorre tiempo al ejecutar esta tarea con máquina. También es posible anadir una franja delicada en servilletas o tapetes de mesa de lino mediante este punto

Puntos de sastre con máquina


- · Punto: punto de sastre para telas de peso mediano 6.
- · Ancho del punto: programado solamente. · Longitud del punto: programada o de
- acuerdo con la aplicación o la tela.
- Plancha de aguia para uso general.
- · Prensatelas para puntos de sastre.
- · Aiuste de tensión . 5-1.

NOTA: Devane la bobina y levante el hilo de la bobina antes de sujetar el prensatelas para puntos de sastre en la maquina.

Se usan los puntos de sastre para transferir marcas de patrones tales como puntos grandes y pequeños o puntadas en dos

- · Sujeta los patrones en la tela con alfileres según indique el patrón. Es muy importante que los alfileres se posicionen en ángulos rectos con la linea de costura en el patrón cuando se disponga el patrón en
- Siga las puntas del modelo para recortar
- · Una vez completada la sujeción con alfileres y el recorte, use el punto de sastre para coser a lo largo de la línea de costura indicada en el patrón. Cosa y saque los alfileres según progrese la costura. No recomendamos coser encima de los alfileres.
- Remueva el patrón de papel cortando cuidadosamente los bucles del hilo superior así como el hilo entre los puntos de sastre. Separe cuidadosamente el papel de la tela. Para separar los puntos en las dos capas de tela, separe cuidadosamente ambos pedazos de tela y corte los hilos

Para conseguir un punto en algun lugar especifico en el patron, ajuste la longitud del punto en 0 y dé puntos algunas veces en la misma área Use 2X (dos veces) cuando se desee más espacio entre los puntos de sase. Haga uso del ajuste fino al dar puntos alrededor de curvas para reducir el espacio entre los puntos.



Imitation Fringe

- . Stitch: dressweight tailor tack stitch 6. . Stitch width: programmed only.
- . Stitch length: 0-1

F :

- · General purpose needle plate.
- . Dressweight tailor tack foot.
- . Tension setting: .5.1
- A delicate fringe may be added to table scarves, linen placemats or napkins using the dressweight tailor tack stitch on your machine. To add this delightful decorative touch, follow the procedure below, sewing first on two layers of scrap fabric.
- When cutting fabric for placemats, be sure to leave an extra 1.5 cm (5/8 inch) allowance around edges.
- . Place the lengthwise edge of two layers of fabric on the 1.5 cm (5/8 inch) guideline of the general purpose needle plate. Sew the two layers of fabric together using the dressweight tailor tack stitch. Pivot work on needle at corners. Ease stitches off top of foot when pivoting work at corners.
- Remove tailor tack foot and attach straight stitch fittings. Set tension dial for straight stitching.
- · Fold fabric under so that tailor tack loops extend beyond the edge of the fabric. Baste along seam edge to hold fold in place.
- . Sew a line of short straight stitching close to the fringed edge.

Loops may be cut or left rounded depending on desired effect.

Imitation de frange


- · Point: point de tailleur pour tissus d'épaisseur movenne 6.
- · Largeur du point: programmée seulement.
- . Longueur du point; 0-1
- · Plaque à ajouille tout usage.
- · Pied pour point de tailleur pour tissus d'épaisseur movenne.
- Réglage de tension: .5-1
- napperons et serviettes en toile de lin de frances délicates à l'aide du point de tailleur pour tissus légers et moyens qu'offre votre machine. Pour ajouter cette jolie garniture, suivez l'une des méthodes ci-dessous, tout en effectuant un essai préalable sur deux épaisseurs de retailles de votre tissu.
- . Lorsque vous taillez le tissu pour confec- . Al cortar la tela para tapetes, hace falta tionner des napperons, ne manquez pas de laisser un surplus de 1.5 cm le long
- · Placez deux épaisseurs du tissu de sorte que la lisière de longueur soit sur la lignequide de 1.5 cm de la plaque à aiquille tout usage. Cousez les deux épaisseurs ensemble au point de tailleur pour tissus légers à moyens. Faites pivoter le travail sur l'aiguille pour tourner les coins. Dégagez les points du dessus du pied lorsque vous faites pivoter le travail.
- · Retirez le pied pour point de tailleur de la machine et installez les accessoires pour point droit. Réglez le cadran de tension pour le point droit.
- · Repliez le tissu en-dessous de sorte que les boucles du point de tailleur s'étendent au-delà de la lisière du tissu. Faufilez le long de la lisière de couture pour retenir
- · Faites une couture de points droits courts à proximité de la lisière frangée. On peut couper les boucles ou les laisser intactes, selon l'effet désiré.

Franias de imitación

- · Punto: punto de sastre para telas ligeras 6. · Ancho del punto: programado solamente.
- · Longitud del punto: 0-1
- · Plancha de aguia para uso general.
- · Prensatelas para puntos de sastre.
- Aiuste de tensión: .5-1

Il est possible de garnir chemins de table, Se puede añadir franjas delicadas en manteles, tapetes de lino o servilletas mediante el punto de sastre para telas ligeras en su máquina. Para añadir este toque decorativo encantador, siga el procedimiento indicado abaio, cosiendo primero en dos pedazos de

- deiar un sobrante extra de 1,5 cm alrededor de los bordes
- Situe el borde longitudinal de ambos pedazos de tela en la linea-quía de 1.5 cm de la plancha de aguja para uso general. Cosa ambos pedazos de tela el uno contra el otro mediante el punto de sastre para telas ligeras. Gire la labor en la aquia en las esquinas. Haga los puntos cuidadosamente desde el pico del prensatelas al girar la labor en las esquinas.
- · Remueva el prensatelas para puntos de sastre y sujete los accesorios para puntos rectos. Ajuste el disco de tensión para puntos rectos.
- · Doble la tela adentro de manera que los bucles de los puntos de sastre extiendan más alla del borde de la tela. Hilvane a lo largo del borde de la costura para mantener el doblez en su lugar.
- · Cosa una linea de puntos rectos cortos cerca del borde franjeado.
- Se puede cortar los bucles o dejarlos según el efecto deseado.



Blindstitching provides a durable hem finish that is almost invisible. The programmed stitch width of the blindstitch is narrower than other stitch patterns in order to be more suitable for the application. Use zig-zag blindstitch 10 when hemming mediumweight stretch fabrics. Use blindstitch 9 for hemming woven fabrics

Blindstitch Hems

- . Stitch: blindstitch 9 or 10
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate.
- · Blindstitch hem foot.

this application.

We recommend making a test sample first using scraps of the material you will be sewing the hem on.

- · Attach the blindstitch hem foot to the machine, as described on page 10.
- · Select the blindstitch 9 for woven fabric. Select zig-zag blindstitch 10 for stretch fabric. Use the programmed stitch for
- 1. Prepare hem in the usual way. It is advisable to baste the hem
- 2. With the wrong side of work uppermost, turn the hem under, creating a soft fold from the top edge of hem.
- 3. Position hem under the foot with the soft fold resting against the right side of the foot, as illustrated.
- 4. Lower the presser foot. Stitch so that the straight or narrow zig-zag stitches pierce the soft fold of the work. Adjust the presser foot and width, if necessary, by turning the screw on the right side of the foot. Turning the screw away from you will move the shank closer to the hem fold and therefore allow the wider stitch to further pierce the fold of the fabric. While stitching, guide the hem edge in a straight line and feed soft fold evenly against the right side of the foot

Blindstitch/Zig-Zag Blindstitch Point invisible / Zig-zag invisible

Le point invisible produit une finition d'ourlet durable et presqu'invisible. La largeur programmée du point invisible est plus étroite que celle des autres points afin de mieux convenir à son usage. Utilisez le zig-zag invisible 10 pour les ourlets dans les tissus extensibles d'épaisseur moyenne. Utilisez le point invisible 9 pour les ourlets dans les tissus tissés.

Ourlets au point invisible

- · Point: point invisible 9 ou 10.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied pour ourlet invisible

Nous recommandons d'effectuer un essai préalable à l'aide de retailles du tissu qui servira pour l'ourlet.

- · Fixez le pied pour ourlet invisible à la machine, ainsi qu'expliqué à la page 10
- · Sélectionnez le point invisible 9 pour les tissus tissés. Sélectionnez le zig-zag invi- • Seleccione el punto ciego 9 para telas tesible 10 pour les tissus extensibles. Utilisez
- le point programmé pour cet usage. 1. Préparez l'ouriet de façon normale II est préférable de fautiler l'ourlet
- 2. Ayant placé l'envers du tissu sur le dessus, repliez l'ourlet en-dessous, créant ainsi un pli mou à partir de la lisière supérieure de l'ourlet
- 3. Placez l'ourlet sous le pied de sorte que le pli mou repose contre le côté droit du pied, ainsi qu'illustré.
- 4. Abaissez le pied presseur. Faites la couture de sorte que les points droits ou zigzaos étroits percent le pli mou. Réglez la largeur et le pied, si nécessaire, en tournant la vis sur le côté droit du pied. En tournant la vis vers l'arrière, le talon se rapproche du pli de l'ourlet et élargit le point pour continuer à percer le pli dans le tissu. Tout en cousant, quidez la lisière de l'ourlet en ligne droite et entraînez le pli mou uniformément contre le côté droit du nied

Punto ciego/Punto ciego en zig-zag

El punto ciego asegura un acabado de dobladillo durable casi invisible. El ancho de punto programado del punto ciego es más estrecho que en los demás modelos de punto para que corresponda mejor a la aplicación. Use el punto ciego en zig-zag 10 para dobladillar telas elásticas de peso mediano. Use el punto ciego 9 para dobladillar telas telidas.

Dobladillos de punto ciego

- · Punto: punto ciego 9 o 10.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela
- Longitud del punto: programada o de
- acuerdo con la aplicación o la tela · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para dobladillo para punto ciego.

Recomendamos que haga Usted primero una prueba en pedazos de tela en la cual Usted realizará el dobladillo.

- · Suiete el prensatelas de dobladillo para punto ciego en la máquina, tal como se describe en la pagina 10
- jidas. Seleccione el punto ciego en zig-zag 10 para telas elásticas. Use el punto programado para esta aplicación.
- 1. Prepare el dobladillo de la manera habitual Se recomienda hilvanarlo
- 2 Con el revés de la obra arriba, doble el dobladillo adentro, creando un doblez suave desde el borde superior del dobla-
- 3. Posicione el dobladillo debajo del prensatelas con el doblez suave contra el lado derecho del mismo, como se ilustra.
- 4. Baje el prensatelas. Dé puntos de manera que los puntos rectos o estrechos en zigzag penetren el doblez suave. Aiuste el prensatelas y el ancho si hace falta, girando el tornillo en el lado derecho del prensatelas. El hecho de girar el tornillo, alejándolo de Usted, acercará el vástago más al doblez y por eso permitirá que el punto más ancho perfore aun más el doblez de la tela. Durante la costura, guie al borde del dobladillo en línea recta y avance el doblez suave uniformemente contra el lado derecho del prensatelas.



Elastic Stretch (or "M" Stitch)

The elastic stretch stitch or "M" stitch is an attractive stitch which may effectively be used in functional and decorative stitching. It is an indispensable stitch for plain and overedged seams on knit and stretch fabric. The "M" stitch lends itself to many creative uses

Stretch Garment Repair

. Stitch: "M" stitch 11.

2

- · Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length; programmed or to suit application or fabric.
- General purpose needle plate.
- · General purpose foot or special purpose foot.

Seams in stretch garments retain their elasticity when stitched with the "M" stitch. This stitch pattern builds stretch into the seam as it is being sewn and is equally suitable when used to topstitch as shown, or to overedge. Make a test sample to check stitch width and length settings.

Lace Insertion

Fine lace insertion and edging add a feminine touch to blouses, dresses and children's wear. Such trimming can be made decorative and durable when applied with the "M" stitch.

- Mark position of lace and baste in position.
- . Stitch, guiding work under needle so that the top of the stitches fall along the edge of the lace as illustrated.
- . Trim fabric away under lace insertion after stitching both edges.

Point élastique extensible (ou Point «Mi»)

Le point élastique extensible, ou point «M», est un foli point qui sert aussi bien à la couture pratique qu'à la couture de fantaisie. Ce point est indispensable pour les coutures ordinaires ou surietées dans les trictos et tissus extensibles. Le point «M» se prête à de nombreuses applications décoratives.

Raccommodage de vêtements extensibles

- · Point: point «M» 11.
- · Largeur du point; programmée ou selon l'usage ou le tissu
- · Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied tout usage ou pied pour usage spécialisés.

Les coutures dans les vêtements extensibles conservent leur élasticité lorsqu'on les coud au point «M». Ce point-motif donne de l'extensibilité à la couture et il convient également comme surpiqure, ainsi qu'illustré, ou comme surjet. Effectuez un essai préalable afin de vérifier les réglages de largeur et de longueur du point

Gamiture de dentelle

Les garnitures et bordures de fine dentelle aioutent un cachet féminin aux blouses. robes et vêtements d'enfants. Le point «M» à la fois décoratif et durable, se prête bien à cette application.

- Marquez la position de la dentelle et posez en faufilant.
- · Cousez au point «M», tout en quidant le travail sous l'aiquille de sorte que le haut des points tombe le long de la lisière de la dentelle, ainsi qu'illustré,
- Roonez le tissu en-dessous de la dentelle. après en avoir cousu les deux côtés.

Punto elástico (o «M»)

El punto elástico o el punto «M» es un punto atractivo que se puede usar eficazmente en nuntos funcionales y decorativos. Se trata de un punto indispensable para costuras comunes y sobreorilladas en telas de punto v telas elásticas. El punto «M» sirve para muchos usos creativos.

Remiendo de prendas elásticas


- · Punto: punto «M» 11.
- Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada o de
- acuerdo con la aplicación o la tela.
- Plancha de aguja para uso general.
- Prensatelas para uso general o especial.

Las costuras en prendas elásticas conservan su elasticidad cuando se usa el punto «M». Este modelo de punto añade elasticidad a la costura y conviene también para el punto en paralelo como se indica o para sobreorillar. Haga una prueba para verificar los ajustes del ancho y de la longitud del punto.

Inserción de encaje

La inserción de encaje fino o de orlas de encaje añade un toque femenino a blusas, prendas y vestidos de niños. Con el punto «M», es posible conseguir una ornamentación más decorativa y durable.

- · Indique la posición del encaje e hilvane en posición.
- · Cosa, quiando la obra bajo la aquia de manera que la parte superior de los puntos caiga a lo largo del borde del encaie tal como se ilustra.
- · Recorte la tela debajo de la inserción de encaje después de completar ambos



Overedge Stretch Stitch

Although the overedge stretch stitch may be used creatively, it is primarily applied in finishing seams, hems, and facing edges. Use it to overedge seams that require stretch such as crotch seams. It is particularly helpful in ski suit, snowsuit and swirnsuit construction. Examples of how to use the overedge stretch stitch follow.

Overedged Seams

- . Stitch: overedge stretch stitch 12.
- . Stitch width: programmed only.* . Stitch length; programmed
- . Stitch balance: programmed or to suit application or fabric.
- . General purpose needle plate
- · Overedge foot.†
- *If a narrower stitch width is desired, as for seam finishing of fine fabrics, use the general purpose foot in place of the overedge fool to prevent needle breakage

†The overedge foot may be purchased separately at your local sewing centre

Method 1

Make a test sample to determine the suitability of an overedge seam finish for your garment. Duplicate the grain or direction of knit of your garment seam. Adjust thread tension to suit fabric. Use an appropriate Style 2045 needle in the machine for a knit. (See Fabric, Thread and Needle Table on page 20.)

- . Baste the garment together on the seam line allowing for 1.5 cm (5/8 inch) seam allowance and fit in the usual way.
- · After making any necessary adjustments. trim seam edge evenly to a scant 5 mm (1/4 inch) from seam line basting.
- . Place trimmed seam under the foot so that the straight stitches fall on the basted seam line and zig-zag stitches fall over the seam edge

Point de surjet extensible

Bien que le point de suriet extensible puisse servir à des usages de fantaisie, on l'utilise principalement pour la finition de coutures. d'ourlets et de bordures de parementures. À l'aide de ce point, surjetez les coutures qui requièrent plus de flexibilité, comme les coutures d'enfourchure. C'est un point qui se prête bien à l'assemblage d'un ensemble de ski, esquimau ou maillot de bain. Les exemples qui suivent démontrent certaines applications du point de suriet extensible

Coutures surietées

- · Point: point de surjet extensible 12,
- · Largeur du point: programmée
- · Longueur du point: programmée
- · Equilibre du point: programmé ou selon l'usage ou le tissu
- · Plaque à aiguille tout usage
- · Pied de suriet.†

*Si l'on désire une largeur du point plus étroite, comme pour la finition de coutures dans les tissus fins, il faut utiliser le pied tout usage au lieu du pied de surjet, afin d'éviter que l'aiquille ne se casse tVous avez l'option d'achetez le pied de surjet séparé-

ment à votre magasin de couture le plus rapproché

Méthode 1

Effectuez un essai préalable afin de déterminer si une finition surjetée des coutures convient à votre vêtement. Reproduisez exactement le droit-fil ou la direction du tricot de votre vêtement. Réglez la tension sur le fil pour convenir au tissu. Utilisez une aiquille appropriée, Style 2045, pour les tricots, (Consultez le tableau pour tissu, fil et aiguille appropriés, à la page 22.)

- · Faufilez le vêtement ensemble sur la lione de couture, tout en allouant 1,5 cm pour la valeur de couture, et aiustez de facon normale
- · Après avoir effectué les ajustements nécessaires, rognez uniformément la lisière de la couture à 5 mm à peine du faufilage de la ligne de couture.
- Placez la couture ainsi rognée sous le pied, de sorte que les points droits tombent sur la ligne de couture faufilée et que les points zig-zags tombent par-dessus la lisière de la couture

Punto de sobreorilla elástico

Aunque el punto de sobreorilla elástico se puede usar con creatividad, se usa primordialmente en el acabado de costuras, dobladillos y vueltas de bordes. Uselo para sobreorillar costuras que requieren elasticidad. como por ejemplo las costuras de cruz u horcajaduras. Es de particular utilidad en trajes para esquiar, trajes para la nieve, y banadores. Más adelante le damos ejemplos de cómo se debe usar el punto de sobreorilla elàstico

Costuras sobreorilladas

- · Punto: punto de sobreorilla elástico 12.
- · Ancho del punto: programado solamente*
- · Longitud del punto: programada.
- · Equilibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela
- Plancha de aguia para uso general. · Prensatelas para sobreorillas.†


*Si se desea un ancho de punto más estrecho, tal como para acabados de costuras en telas finas, sirvase usar el prensatelas para uso general en vez del prensatelas para sobrecrillas para evitar la rotura de la aguja

†Usted puede comprar el prensatelas para sobreonilas separadamente en su tienda local de costura

Método 1

Haga una muestra de prueba para determinar la idoneidad de un acabado con costura de sobreorilla para su prenda. Duplique la granilla del paño o la dirección del punto de la costura de su prenda. Ajuste la tensión del hilo para adecuarla a la tela. Use una aquia, Estilo 2045, adecuada en la máquina si usa una tela de punto. (Vea la Tabla de telas, hilos y agujas, páginas 24 y 25.)

- · Hilvane la prenda en la linea de costura dejando 1.5 cms como pestaña y entállese de la manera habitual.
- Después de hacer los ajustes que sean necesarios, recorte el borde de la costura por igual hasta escasamente 5 mms de los hilvanes de la linea de costura.
- · Coloque la costura recortada bajo el prensatelas de modo que los puntos rectos caigan en la linea de costura hilvanada y que los puntos en zig-zag caigan sobre el borde de la costura.



Mock Overedge

This finish is appropriate for bulky knits and fabrics that curl or fray.

Method 2

2

- · Make a test sample
- . Baste the garment together on the seam line and fit in the usual way.
- · After making any necessary adjustments, suggested in Method 1, place seam under presser foot. Stitch so that the stitches on the left side of the pattern penetrate the basted seam line.
- · Press after stitching and trim away excess fabric to produce a narrow seam edge. When the seam supports the garment, omit the trimming step and press seam open in the usual way.

Overedged Seam Finish

- . Stitch: overedge stretch stitch 12. . Stitch width: programmed only.*
- · Stitch length; programmed
- · Stitch balance: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate.
- Overedge foot.†

*If a narrower stitch width is desired, as for overedging fine fabrics, use the general purpose foot in place of the overedge foot to prevent needle breakage

†The overedge foot may be purchased separately at your local sewing centre.

- · Trim seam edges evenly
- Place stitching over the trimmed edge of the seam allowance as illustrated

Imitation de surjet

Cette finition convient aux tricots épais et tissus qui roulent ou s'effrangent.

Méthode 2

- Effectuez un essai préalable.
- Faufilez le vêtement ensemble sur la ligne de couture et aiustez de facon normale.
- · Après avoir effectué les aiustements nécessaires, ainsi que suggéré à la 11e méthode, placez la couture sous le pied presseur. Cousez de sorte que les points du côté gauche du point-motif pénètrent dans la ligne de couture faufilée
- · Pressez après avoir terminé la couture et rognez le surplus de tissu pour en faire une couture étroite. Lorsque la couture supporte le vêtement, ne rognez pas la couture et pressez cette dernière de sorte qu'elle soit ouverte de facon normale.

Finition de couture surietée

- · Point: point de suriet extensible 12.
- · Largeur du point: programmée seulement*
- · Longueur du point programmée.
- · Équilibre du point; programmé ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage
- · Pied de suriet.†

*Si l'on désire une largeur du point plus étroite, comme pour la finition de coutures dans les tissus fins, il faut utiliser le pied tout usage au lieu du pled de suriet, afin d'éviter que l'aiguille ne se casse.

tVous avez l'option d'achetez le pied de surjet séparément à votre magasin de couture le plus rapproché.

- coutures
- Faites la couture sur la lisière rognée de la valeur de couture, ainsi qu'illustré.

Sobreorillado falso

Este acabado es adecuado para telas de punto de mucho bulto y telas que se ricen o se deshilachen

Método 2

- Haga una muestra de prueba.
- · Hilyane la prenda en la línea de la costura v entalle de la manera habitual
- · Después de hacer los aiustes necesarios. que se sugieren en el Método 1, coloque la costura debajo del prensatelas. Dé puntos de modo que los del lado izquierdo del modelo entren en la línea de costura hilvanada.
- · Planche después de coser y recorte el exceso de tela para que se produzca un borde de costura estrecho. Cuando la costura es el soporte de la prenda, omita el paso de recorte y planche la costura hasta que abra en la manera habituai.

Acabado de costura sobreorillada

- Punto: punto de sobreorillado elástico 12
- · Ancho del punto: programado solamente*
- Longitud del punto: programada.
- · Equilibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aquia para uso general.
- Prensatelas de sobreorillado t

*Si se desea un ancho de punto más estrecho, como para sobrecrillar telas tinas, use el prensatelas para uso general en vez del prensatelas de sobreprillado para evitar que se rompa la aquia.

†Usted puede comprar el prensatelas para sobreoritas separadamente en su tienda local de costura

- Rognez uniformément les lisières des Recorte los bordes de la costura por igual.
 - · Coloque las puntadas sobre el borde recortado de la pestaña de la manera que se ilustra



Curved Mending Stitch

The curved mending stitch is an effective stitch for mending fabrics which stretch. The curved stitch lends itself to extra give on points of strain. Use it to mend, join or rein- d'élasticité aux endroits sous tension. Utiliforce without bulk. With this stitch you may also finish seams. Use your creativity to find new applications for the curved mending stitch.

Curved Mending

- . Stitch: curved mending stitch 13.
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length; programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate.
- . General purpose foot or special purpose foot
- · Trim ragged edges
- . Place underlay on the wrong side of tear for reinforcement. Baste one side of un-
- . Stitch on the right side, bringing the edges of the tear together.
- · Trim underlay.

Point courbe de raccommodage

Le point courbe de raccommodage raccommode efficacement les tissus extensibles. Le point courbe donne un surplus sez-le pour raccommoder, assembler ou renforcer sans épaisseur excessive. Ce point sert également à la finition des coutures. Donnez libre cours à votre imagination et découvrez de nouvelles applications pour le point courbe de raccommodage,

Le raccommodage en courbes

- Point: point courbe de raccommodage 13.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés.
- Rognez les lisières.
- · Placez un entoilage sur l'envers de l'accroc pour le renforcer. Faufilez un côté de l'entoilage en place.
- · Cousez sur l'endroit, tout en joignant les lisières de l'accroc ensemble.
- · Rognez l'entoilage.

Punto de remiendo en curva

El punto de remiendo en curva es un punto eficaz para remendar telas elásticas El punto en curva sirve para dar una elasticidad extra en puntos de esfuerzo. Uselo para remendar, unir o reforzar sin bulto. Con este punto. Usted puede también acabar costuras. Use su creatividad para nuevas aplicaciones con este punto

Remiendo en curva

- · Punto: punto de remiendo en curva 13.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada o de
- acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para uso general o especial.
- · Recorte los bordes desiguales.
- Sitúe un calzo en el revés del rasgón como
- · Cosa en el lado correcto, juntando los bordes del rasgón. Hilvane un lado del calzo en su lugar
- · Recorte el calzo

M

Functional Stitches

Maxi-Topstitch/Ric-Rac

Maxi-topstitch and ric-rac are invaluable stitch patterns. They are especially effective in producing bold topstitching to enhance sporty garments with that professionally taifored look.

Topstitching

- . Stitch: maxi-topstitch 15 or ric-rac 14.
- . Stitch length: programmed.
- · Stitch balance: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate.
- · Special purpose foot.

NOTE: The Even Feed foot cannot be used with the maxi-topstitch or ric-rac stitch.

A. Adjusting Reverse Stitches

For good appearance, forward and reverse stitches that make up the maxitopstitch should be balanced. Refer to Chapter 3. Electronic Sewing, page 40 for information on adjusting stitch balance.

B. Procedure

- . Draw needle and bobbin threads under foot to back of machine. Hold thread ends and by turning the hand wheel toward you, position needle in fabric.
- Lower presser foot and start machine. holding thread ends at back of foot as first few stitches are made.
- . Guide fabric lightly, letting the machine make the back-and-forth stitches that form the maxi-topstitch or ric-rac stitch

When stitching across fold and seam joinings, hold the fabric taut in front and back of the presser foot, as shown, to assist feeding. This type of support is essential for thick, soft fabrics.

CAUTION: Do not pull fabric while you apply gentle or firm tension, as this may deflect needle, causing it to break

Les points pratiques

Maxi-surpigüres et ric-rac

Les points maxi-surpigûres et ric-rac sont d'une valeur incomparable pour la couture. Ils réussissent particulièrement à reproduire des surpigûres prononcées pour rehausser l'apparence de vêtements sport et pour donner un aspect tailleur.

Les surpigures

- · Point: point maxi-surpigures 15 ou ric-rac 14.
- · Longueur du point: programmée. · Équilibre du point: programmé ou selon
- l'usage ou le tissu
- · Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied pour usages spécialisés.

NOTE: On ne peut pas utiliser le pied pour entraînement égal pour les points maxi-surpiqures

A. Comment régler les points en marche arrière

Afin de donner une belle apparence, il faut que les points avant et arrière, qui composent le point maxi-surpigures soient équilibrés. Consultez la page 40, au 3º chapitre, La couture électronique, pour de plus amples renseignements sur le réglage de l'équilibre des points.

B. Méthode

- Tirez les fils de l'aiquille et de la canette sous le pied presseur, vers l'arrière de la machine. Retenez les extrémités des fils et tournez le volant à main vers l'avant afin de placer l'aiguille dans le tissu.
- Abaissez le pied presseur et actionnez la machine tout en retenant les extrémités des fils à l'arrière du pied alors que les premiers points se cousent.
- Guidez légèrement le tissu, tout en laissant la machine coudre les point d'avance et de recul qui forment les points maxi-surpiqures et ric-rac.

Lorsque la couture traverse des plis et autres coutures, exercez une tension en retenant la couture à l'avant et à l'arrière du pied presseur, ainsi qu'illustré, afin d'aider le mouvement du tissu. Il est essentiel de fournir ce genre de support aux tissus épais et souples.

AVERTISSEMENT: Ne tirez pas le tissu alors que vous exercez une tension légère ou ferme, car l'aiguille pourrait dévier et même se casser

Puntos funcionales

Punto maxi en paralelo/ric-rac

Los puntos maxi en paralelo y ric-rac forman puntos de gran valor. Son especialmente eficaces para producir puntos en paralelo gruesos para adornar vestidos de deportes con esta apariencia profesional de sastre.

Puntos en paralelo

- · Punto: punto en paralelo maxi 15 o ric-rac 14.
- Longitud del punto: programada.
- · Equilibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- Plancha de aquia para uso general.

· Prensatelas para uso especial.

NOTA: No se puede usar el prensatelas para alimentación uniforme con el punto maxi en paralelo o ric-rac.

A. Ajuste de puntos inversos


Para la buena apariencia, hace falta equilibrar los puntos hacia adelante v atrás que forman parte del punto maxi en paralelo. Véase el Capitulo 3. Costura electrónica, página 40 para detalles sobre el ajuste del equilibrio del punto.

B. Procedimiento

- · Traiga los hilos de la aguja y de la bobina por debajo del prensatelas hacia la parte posterior de la máquina. Sujete los extremos de los hilos y gigrando el volante hacia Usted, ponga la aquia en la tela.
- · Baje el prensatelas y ponga la máquina en marcha, sujetando los extremos de los hilos por la parte posterior del prensatelas a la vez que da las primeras puntadas.
- · Guíe la tela ligeramente, dejando que la máquina haga los puntos hacia adelante y atrás que forman el punto maxien paralelo o el punto ric-rac.

Cuando cosa a través de dobleces y uniones de costuras, aplique tensión sujetando la costura por la parte frontal y la parte posterior del prensatelas, como se muestra, para ayudar a la alimentación. Este tipo de apoyo es esencial en telas gruesas y suaves.

CUIDADO: No tire de la tela mientras Usted aplica una tensión muy suave o muy firme, ya que ésto puede desviar la aguja, haciendo que se romna



Scallop Stitch

Scalloping adds interest to blouses, dresses. lingerie, and children's clothes. Scallops will be perfect in form and evenly spaced when you use the scallop stitch. The decorative uses of this stitch are numerous. Use your imagination to create new uses for this

Scalloping Edges

- . Stitch: scallon 16
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length; programmed or to suit application or fabric.
- . General purpose needle plate
- . Special purpose foot
- · Place right sides of fabric together Shaped or bias edges should be interfaced Stitch scallops.
- · After stitching, trim seam allowance to 3 mm (1/8 inch) or less.
- . Clip points down to flat stitch of scallops with scissors and, if necessary, to make points lie flat, notch curves.
- . Turn to the right side and gently push scallops out. Press flat.

Le point de feston

Les festons enjolivent les blouses, robes. lingerie et vêtements d'enfants. Ce point reproduit des festons parfaitement formés et uniformément espacés. Le point de feston offre de nombreuses applications de fantaisie. Donnez libre cours à votre imagination afin d'en créer de nouvelles.

Comment festonner les lisières

- · Point: point de feston 16.
- · Largeur du point; programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiquille tout usage
- · Pied pour usages spécialisés.
- Placez le tissu endroit sur endroit Il faut entoiler les lisières à formes découpées ou sur le biais. Cousez les festons.
- · Après avoir fait cette couture, roonez la valeur de couture à 3 mm.
- · Faites une entaille, à l'aide de ciseaux, jusqu'au point droit entre chacun des festons et, si nécessaire, crantez les courbes afin que les festons reposent à plat
- · Tournez à l'endroit et poussez délicatement les festons pour les sortir. Pressez à plat

Punto de festón


Los festones ponen mucho interés en blusas, vestidos, lenceria y ropa de niños. Los festones saldrán con una forma perfecta y espaciados con igualidad cuando Usted use el punto de festón. Los usos decorativos de este punto son muy numerosos. Use su imaginación para la creación de nuevos usos para este punto

Festones

· Punto: festón 16.

los festones

- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela
- · Longitud del punto: programada o de
- acuerdo con la aplicación o la tela
- · Plancha de aguja para uso general
- · Prensatelas para uso especial
- · Coloque los lados derechos de la tela juntos Los bordes con forma o al bies deben tener superficie de contacto. Cosa
- · Después de coser, recorte la pestaña a 3 mms o menos
- · Recorte las puntas con unas tijeras y en caso necesario, para que las puntas queden planas, entalle las curvas.
- · Vuelva al lado derecho y suavemente empuje los festones hacia afuera. Planche hasta que estén pianos.



Paris Point Stitch

The Paris point stitch is a traditional pattern used for picot-like edges and appliqué. A touch of quiet elegance is added to table and bed linens when hems are finished with the Paris point stitch. It is most effective when used on firm, plain weave fabrics such as lawn or organdy.

Picot Edges

F

1

To T

- . Stitch: Paris point stitch 17.
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length: programmed or to suit application or fabric
- · Stitch balance, programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate only. Special purpose foot only.

A dainty and decorative picot-like edge can be made very simply in fine, sheer fabrics when you use the Paris point stitch. The fine hemstitched finish produced by this stitch is particularly appropriate for edging ruffles. because it eliminates bulk. Soft fabrics such as chiffon and voile, can be given a picot edge if they are supported by a crisp fabric underlay while being stitched. Always make a test sample to determine the need for an underlay and the correctness of stitch width. stitch balance and thread tension.

- · Use a winged needle Style 2040 and a medium cotton thread.
- . Mark stitching line approximately 1.2 cm. (1/2 inch) in from raw edge of fabric.
- · Stitch along marked line, placing fabric so that the edge to be finished is turned to
- . Trim fabric close to the right side of line of stitching as shown.

Le point d'engrêlure

Le point d'engrêlure est un point traditionnel nour faire des bordures à apparence engrêlée et pour poser des appliques. On ajoute un cachet de sobre élégance au linge de table et à la literie lorsqu'on en borde les ourlets au point d'engrêlure. Il produit son plus bel effet sur un tissu ferme et uni, comme le linon ou l'organdi

Engrélures

- · Point: point d'engrêlure 17.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point: programmée.
- · Équilibre du point; programmé ou selon l'usge ou le tissu.
- · Plaque à aiquille tout usage seulement. · Pied pour usage spécialisés seulement.
- Il est possible de produire très simplement une bordure engrêlée, délicate et décorative, dans des tissus fins et diaphanes, à l'aide du point d'engrêlure. Un ourlet exécuté au point d'engrêlure convient particulièrement bien aux bordures de volants, car il élimine l'épaisseur. On peut appliquer une bordure engrêlée aux tissus souples. comme chiffon et voile, s'ils sont soutenus
- par un entoilage rigide alors qu'on les coud. Il faut toujours effectuer un essai préalable afin de déterminer si un entoilage est nécessaire et pour s'assurer des réglages appropriés de largeur et équilibre du point ainsi que de tension sur le fil
- Utilisez une aiguille empennée. Style 2040. et un fil de coton moyen.
- · Marquez la ligne de couture à environ 1.2 cm de la lisière brute du tissu.
- Cousez le long de la ligne ainsi marquée. tout en placant le tissu de sorte que la lisière qu'il faut finir soit tournée vers
- Regenez le tissu à proximité du côté droit
 Recorte la tela cerca del lado derecho de de la ligne de couture, ainsi qu'illustré.

Punto de Paris


El punto de Paris es un modelo tradicional que se usa para bordes de encaje y apliqué. Se añade un toque de suave elegancia a manteles y ropa de cama cuando se acaben. los dobladillos con el punto de Paris. Es eficaz sobre todo con telas teiidas firmes taies como organdi o linôn.

Bordes picot

- · Punto: punto de Paris 17.
- · Ancho del punto programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada.
- · Equitibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aguja para uso general solamente.
- Prensatelas para uso especial solamente.

El posible realizar de manera muy simple un borde de encaie decorativo muy fino en telas muy delgadas con el punto de Paris. El acabado de dobladillo producido por este punto es particularmente apropriado para orlar volantes fruncidos porque elimina bulto. Telas suaves taies como soplillo v espumilla, pueden recibir una guarnición de encale si están reforzadas con un calzo muy firme durante la costura. Siempre haga una prueba para determinar la necesidad de un calzo y la aptitud del ancho del punto el equilibrio del punto y la tensión del hilo.

- Use una aquia de alas del Estilo 2040 y un hilo de algodón mediano.
- Indique la linea de costura en 1,2 cm aproximadamente del borde de la tela.
- Dé puntos a lo largo de la linea indicada y sitúe la tela de tal manera que el borde a ser acabado esté dirigido hacia la derecha.
- la linea de costura, como se muestra.



Blanket Binding Stitch

The blanket binding stitch is an exciting stitch on your machine. This stitch, traditionally a hand embroidery stitch, can be used to decorate the edges of your fabric. Use it to replace old bindings on your favorite blankets. The blanket binding stitch is particularly suitable for this application because it combines utility with beauty.

Blanket Binding

- . Stitch: blanket binding stitch 18. . Stitch width: programmed or to suit
- application or fabric. · Stitch length; programmed.
- · General purpose needle plate
- · Fven Feed foot

We recommend the use of the Even Feed foot for this application. It ensures smooth feeding and prevents fabric slippage.

- . Make a sample first to determine the correct stitch width setting, if programmed stitch is not suitable. See Chapter 3, Electronic Sewing, page 41 for instructions on adjusting stitch width.
- . Remove worn binding and hand baste new binding securely in place
- . Stitch and remove basting

Le point de languette pour border les couvertures

Le point de languette est un nouveau point intéressant offert par votre machine Ce point qui, autrefois, était un point de broderie fraîchies de vos couvertures préférées. Le point de languette convient particulièrement à cette application car il marie le pratique à que combina utilidad con belleza. la fantaisie

Bordure de couverture

- · Point: point de languette 18.
- Largeur du point: programmée ou selon. l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point; programmée
- Plaque à aiguille tout usage.
- Pied pour entraînement égal.

Nous recommandons l'usage du pied pour entraînement égal pour cette application. Il assure que le tissu avance uniformément sans qu'il ne glisse.

- miner le réglage de largeur du point si le réglage programmé ne convient pas. Consultez la page 41 du 3e chapitre. La couture électronique, afin de déterminer comment régler la largeur du point.
- Enlevez la bordure défraîchie et faufilez solidement la bordure neuve à la main
- Cousez à la machine et défaufilez.

Punto de ribete de cubierta

El punto de ribete de cubierta es un punto interesante en su máquina. Este punto, tradicionalmente bordado a mano, quede ser à la main, sert à garnir les bordures de tissu usado para decorar las orillas de su tela Utilisez-le pour remolacer les bordures dé- Uselo para reemplazar ribetes vieins en sus cubiertas preferidas. Este punto es especialmente adecuado para esta aplicación por-

Ribete de cubierta

- · Punto: punto de ribete de cubierta 18.
- · Ancho del punto; programado o de acuerdo con la aplicación o la tela
- · Longitud del punto, programada,
- Plancha de aguja para uso general.
- Prensatelas para alimentación uniforme.

Recomendamos el uso del prensatelas para alimentación uniforme para esta aplicación. Asegura una alimentación contínua y evita el resbalamiento de la tela.

- Effectuez un essai préalable afin de déter Haga una prueba primero para determinar el correcto ajuste del ancho del punto, en caso de que no conviniera el punto orogramado. Véase el Capítulo 3. Costura electrónica, página 41, para instrucciones sobre el ajuste del ancho del punto.
 - · Remueva el ribete viejo e hilvane a mano el nuevo ribete en su lugar.
 - Cosa y saque el hilvanado.



Faggoting (Featherstitch)

This stitch is extremely versatile. Use it for stretchable straight stitch seams in knit and stretch fabrics at stitch width 0. Use it for embroidering and quilting. There are numerous applications for this stitch. Two of them have been provided below.

Faggoting

- . Stitch: faggoting (featherstitch) 19.
- Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- · Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- · Stitch balance, programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate.
- General purpose foot or special. purpose foot.

The art of joining two pieces of fabric with an open, lacy decorative stitch is called faggoting.

- Turn under (and hem by hand slipstitching) the raw edges of the fabric strips or seams to be joined. Press flat or you may zig-zag raw edges.
- Baste two fabric edges to be joined on to tissue paper leaving approximately 3 mm (1/8 inch) gap between the two edges. Stitch, guiding two fabric edges under the centre of presser foot. Allow the needle to alternately make a stitch in each fabric strip and two stitches in the centre of the opening. The tissue paper should be gently pulled off when faggoting is completed.

Le point de chausson (Point d'arêtes)

Utilisez-le oour les coutures droites extensibles dans les tricots et tissus extensibles. à la largeur de point 0, ainsi que pour la broderie et le matelassé. Deux de ses nombreux usages sont présentés ci-dessous.

Le point de chausson

- · Point: point de chausson (point d'arêtes) 19.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point; programmée.
- · Équilibre du point: programmé ou selon
- l'usage ou le tissu. Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés

L'art de joindre deux pièces de tissu à l'aide d'un point de fantaisie ouvert et ajouré se nomme le point de chausson.

- · Repliez par en-dessous (et ourlez à la main, au point glissé) les tisières brutes des bandes de tissu ou des coutures qu'il vous faut joindre. Pressez à plat au fer. ou finissez les lisières brutes au point zig-zag.
- · Faufilez sur un morceau de papier de soie les deux lisières de tissu qu'il vous faut joindre, tout en laissant un écart d'environ 3 mm entre elles. Cousez, tout en quidant les deux lisières de tissu sous le centre du pied presseur. Permettez à l'aiquille de piquer alternativement dans chacune des bandes de tissu, et de faire deux points au centre de l'ouverture. Il faut enlever délicatement le papier de soie lorsque vous avez terminé le point de chausson.

Vainicas (Punto de pluma)

Ce point offre de multiples applications. Es de una versatilidad extrema. Uselo para costuras de ounto recto estirables, en materiales de punto y elásticos con un ancho de punto 0. Uselo para bordados y acolchados. Hay numerosas aplicaciones para este ounto. Más adelante le mostramos dos de ellas.

Vainicas

- · Punto: yainicas (punto de pluma) 19.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada.
- · Equilibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aquia para uso general.
- · Prensatelas para uso general o especial. · Rango de velocidad: MIN
- El arte de unir dos pedazos de tela con un ounto abierto, que parece encaje y es decorativo se llama hacer vainica.
- · Doble hacia adentro (y haga un dobladillo a mano con punto de corredizo) los bordes en bruto de las cintas de tela o las costuras que vaya a unir. Prense hasta que esté plano o es posible que le salgan los bordes en zig-zag,
- Hilvane los dos bordes de tela que va a unir en papel de seda y deje aproximadamente 3 mms de espacio entre los dos bordes de la tela debaio del centro del prensatelas. Deie que la aquia alternativamente de un punto en cada cinta de tela y dos puntos en el centro de la aberlura. El papel de seda se debe sacar con cuidado cuando se hava acabado de hacer la vainica.



Patchwork Quilting

- . Stitch: faggoting (featherstitch) 19. . Stitch width: programmed or to suit
- application or fabric.
- . Stitch length: programmed.
- . Stitch balance; programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate
- · General purpose foot or special purpose foot.

Patchwork for quilts and wearing apparel. formerly put together with hand stitching. can be quickly pieced and decorated at the same time by using the featherstitch. Joinings are both flexible and durable when this method is used.

Procedure

- · Cut a fabric underlay to size. Baste a light layer of padding to underlay if a quilted effect is desired.
- · Prepare patches, turning under 6 mm (1/4 inch) seam allowance. On non-woven fabric this step is not necessary.
- desired, butting all edges.
- . Stitch in lengthwise and crosswise rows, . Faites des coutures en rangs de longueur allowing stitches to straddle patches.

Courtepointe et matelassé

- · Point: point d'arêtes 19.
- · Largeur du point; programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point: programmée,
- · Équilibre du point: programmé ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiquille tout usage.
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés.

Aujourd'hui, grâce au point d'arêtes, il est possible d'assembler et de garnir simultanément la courtepointe pour couvre-lits ainsi que le matelassé pour vêtements, alors qu'autrefois il fallait le faire à la main, La couture d'assemblage résultant de cette méthode à la machine est à la fois flevible et durable

Méthode

- · Taillez un entoilage de tissu à la grandeur entière. Faufilez une mince couche de matelassure si un effet matelassé est
- · Préparez des carrés de tissu, tout en repliant par en-dessous une valeur de couture de 6mm. Les tissus non-tissés ne requièrent pas qu'on les replie ainsi.
- Baste patches to underlay in arrangement Faufilez les carrés à l'entoilage selon le motif désiré, de sorte que toutes les lilières des carrés s'aboutent.
 - et de largeur, de sorte que les points chevauchent les carrés.


Acolchado hecho con parcheados

- . Punto: vainicas (punto de pluma) 19.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela
- . Longitud del punto: programada.
- · Equilibrio del punto; programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aguja para uso general
- · Prensatelas para uso general o especial.

El parcheado para acolchados y prendas de vestir, que anteriormente se hacía a mano. se puede hacer y decorar con rapidez al mismo tiempo si se usa este punto. Las uniones son a la vez flexibles y duraderas cuando se usa este método.

Procedimiento

- · Corte un calzo de tela al tamaño que desee. Hilvane una ligera capa de guata al calzo de tela si desea un efecto de acolchado.
- · Prepare los parches, doblando hacia adento 6 mms de pestaña. Si trabaja con telas no tejidas en lanzadera este paso no será necesario.
- · Hilvane los parches al calzo de tela de acuerdo con el diseño o arreglo que desee, acornando los bordes.
- · Dé los puntos en sentido longitudinal y a través en hileras, y deje que los puntos pasen sobre los parches.



Straight Stretch Stitch

The straight stretch stitch is used for stretchable straight seams in knit and stretch fabric. This stitch is produced by setting the machine for faccoting (featherstitch) 19 and by using a 0 stitch width. Set your machine according to the code and follow the sewing procedure below, when stretchable straight seams are desired.

- . Stitch: faggoting (featherstitch) 19.
- . Stitch width: 0.
- . Stitch length: programmed.
- · Stitch balance: programmed or to suit application or fabric.
- General purpose needle plate.
- . General nurpose foot or special purpose foot.
- . Speed range: MIN.

Procedure

E

E 1

Make a test sample first to determine the best settings for your fabric.

- Pin or baste seam.
- · Draw upper and lower threads under foot to back of machine. Hold thread ends and by turning hand wheel toward you, position needle in fabric a scant 6 mm (1/4 inch) in from starting edge.
- . Lower presser foot and start machine. holding thread ends at back of foot as first few stitches are made.
- · Guide fabric lightly, letting the machine make the back-and-forth stitches that give stretch to the seam

When stitching across folds and seam joinings, apply tension by holding seam in front and back of the presser foot, as shown, to assist feeding. This type of support is essential for thick, soft fabrics.

CAUTION: Do not pull fabric while you apply gentle or firm tension, as this may deflect needle. causing it to break.

Le point droit extensible

Ce point sert aux coutures extensibles en ligne droite dans les tricots et tissus extensibles. On le reproduit en réglant la machine au point de chausson (point d'arêtes) 19 et la largeur du point à 0. Réglez votre machine en suivant le tableau et la méthode cidessous lorsque vous désirez obtenir des coutures qui s'étirent.

- · Point: point du chausson (point d'arêtes) 19.
- · Largeur du point: 0.
- Longueur du point: programmée.
- Équilibre du point: programmé ou selon l'usage ou le tissu.
- . Plaque à aiquille tout usage
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés
- · Gamme de vitesse: MIN.

Méthode

Effectuez un essai préalable afin de déterminer les réglages qui conviennent le mieux

- · Épinglez ou faufilez la couture.
- · Tirez les fils supérieur et inférieur sous le pied, vers l'arrière de la machine. Retenez les extrémités des fils et, en tournant le volant à main vers l'avant, placez l'aiguille dans le tissu à 6 mm à peine de la lisière du début.
- · Abaissez le pied presseur et actionnez la machine, tout en retenant les extrémités des fils à l'arrière du pied alors que les premiers points se cousent.
- · Guidez délicatement le tissu, tout en laissant la machine coudre les points d'avance et de recul qui donnent de l'élasticité à la couture.

Lorsque la couture traverse des plis et autres coutures, exercez une tension en retenant la couture à l'avant et à l'arrière du pied presseur, ainsi qu'illustré, afin d'aider le mouvement du tissu. Il est essentiel de fournir ce genre de support aux tissus épais et souples.

AVERTISSEMENT: Ne tirez pas le tissu alors que vous exercez une tension légère ou ferme, car l'aiquille pourrait dévier et même se casser.

Punto recto elástico

El punto recto elâstico se usa para costuras rectas estirables en telas de punto y elásticas. Este punto se obtiene al aiustar la máquina para el punto de pluma o vainica 19 y al usar el ancho de punto 0. Ajuste su máquina según el código y siga el procedimiento de costura indicado abajo, cuando le hacen falta costuras rectas elásticas.

- · Punto: vainicas (punto de pluma) 19.
- · Ancho del punto: 0.
- · Longitud del punto: programada.
- · Equilibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- Plancha de aguia para uso general.
- · Prensatelas para uso general o especial.
- Rango de velocidad: MIN.


Procedimiento

Haga una muestra de prueba en primer lugar, para determinar el mejor ajuste para

- Prenda con alfileres o hilvane la costura.
- . Traiga los hilos superior e inferior por debajo del prensateleas hasta la parte posterior de la máquina. Suiete los extremos de los hilos y girando el volante hacia Usted. ponga la aquia sobre la tela escasamente a unos 6 mms hacia dentro del borde donde va a comenzar.
- Baie el prensatelas y ponga la máquina en marcha, sujetando los extremos de los por la parte posterior del prensatelas a la vez que da las primeras puntadas.
- · Guie la tela ligeramente, dejando que la máquina haga los puntos hacia atrás y hacia adelante que dan elasticidad a la costura

Cuando cosa a través de dobleces y uniones de costuras, aplique tensión sujetando la costura por la parte frontal y la parte posterior del prensatelas, como se muestra, para ayudar a la alimentación. Este tipo de apoyo es esencial en telas gruesas y suaves.

CUIDADO: No tire de la tela mientras Usted aplica una tensión muy suave o muy firme, ya que ésto puede desviar la aguja, haciendo que se rompa



Arrowhead Stitch

The arrowhead stitch provides a decorative Le point fléché donne une finition ferme et and secure finish on fashion seams or darts that end on the outside of a garment, at the top of pleats, and at the ends of pockets in tailored clothes. Individual pattern units reinforce points of strain. Use the arrowhead stitch on pocket corners in place of har tacks or in a border design to an effective decorative touch

Arrowhead Stitch Finish

- . Stitch: arrowhead stitch 20.
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- · Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- · General ourpose needle plate
- · Special purpose foot.
- . Touch arrowhead stitch 20.
- . Touch (a) to turn on pattern repeat. Use of the pattern repeat symbol will stop needle penetration after one pattern unit has been completed.
- · Sew. Pattern repeat must be touched each time a single arrowhead is desired.

To create effective border designs, as illustrated, stitch arrowheads from the middle of each side and work out in both directions toward the corners.

Le point fléché

décorative aux coutures et pinces qui se terminent sur l'endroit d'un vêtement, au haut des plis et aux extrémités des poches dans les vêtements tailleur. Une seule pointe de flèche de ce point sert à renforcer les endroits sous tension. Utilisez le point fléché sur les coins de poches au lieu de brides d'arrêt, ou comme motif de bordure pour un peu de fantaisie.

Finition au point fléché

- · Point: point fléché 20.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- Lonqueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied pour usages spécialisés
- · Touchez le point fléché 20.
- Touchez le répéteur d'un seul motif () L'usage du symbole pour le répéteur d'un seul motif arrête l'aiguille avant qu'elle ne pénètre à nouveau dans le tissu, après avoir terminé une seule unité du motif.
- · Cousez. Il faut toucher le répéteur d'un seul motif à chaque fois qu'une seule pointe de flèche est désirée

Afin de créer des jolis motifs de bordure. ainsi qu'illustré, il faut coudre les flèches en partant du milieu de chaque côté et en s'en éloignant dans les deux directions, vers les coins.


Punto cabeza de flecha

El punto cabeza de flecha da un acabado decorativo y seguro a las costuras de moda o zurcidos que se acaban en el exterior del vestido, en la parte superior de pliegues y en las extremidades de bolsillos en vestidos hechos a medidas. Los modelos individuales refuerzan puntos de esfuerzo. Use el punto cabeza de flecha en esquinas de bolsillos en vez de presillas de barra o en diseños de orilla para lograr un toque deco-

Acabado de punto cabeza de flecha

- · Punto: cabeza de flecha 20.
- · Ancho del punto; programado o de
- acuerdo con la aplicación o la tela
- . Longitud del punto: programada o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para uso especial
- · Toque el punto cabeza de flecha 20.
- Toque () para poner la repetición del modelo en marcha. El uso de este símbolo parará la penetración de la aguja después de completar una cabeza de flecha
- · Cosa. Hace falta tocar el símbolo de repetición cada vez que se desee una sola cabeza de flecha

Para realizar diseños eficaces en las orillas, como se ilustra, produzca las cabezas de flecha desde la mitad de cada lado y progrese en ambos sentidos hacia las esquinas.



Icicle Stitch

Drawn thread work is the simple but effective technique of removing crosswise and lengthwise threads from plain weave fabrics and pulling the remaining threads together with decorative stitching. Usually done by hand, this kind of embroidery can be done quickly and easily by machine when you use the icicle stitch. Use it to add textured interest to table linens, dresses, and blouses.

Drawn Thread Work

. Stitch: Icicle stitch 21.

E :-

THE REAL PROPERTY.

E 1

- . Stitch width; programmed or to suit application or fabric.
- · Stitch length: programmed.
- · General purpose needle plate only. · Special purpose foot only.
- Insert a winged needle Style 2040 and thread the machine with a fine cotton, silk, or synthetic sewing thread.
- 1. Turn edge of fabric over twice to make hem of desired width. Fold and press on lengthwise or crosswise thread of fabric. Baste in place
- 2. Draw out 2 to 4 threads just above top edge of hem. The number of threads drawn will depend on the texture of the fabric and the depth of the open work desired
- 3. Place work, right side up, under presser foot with the hem toward the right.
- 4. Lower the presser foot and stitch, guiding the hem edge under the needle so that the flat edges of the stitches are made in the drawn-thread channel or through the single thickness of fabric and the sideward stitches or points in the hem.

Fringed Edges

- · Cut fabric carefully to correct size.
- . Draw a thread for depth of fringe along each side to mark position of stitching.
- · Place fabric so that the edge to be fringed is turned to the right.
- · Stitch with matching or contrasting thread along marked lines, pivoting on the needle at corners.
- · Fray fabric threads between stitching and fabric edges to form fringe.

Le point de glaçon

La couture à fils tirés est une technique simple et efficace qui consiste à retirer les fils de trame et de chaîne d'un tissu à tissage uni et à retenir les autres fils à l'aide de points de fantaisie. Ce genre de broderie, normalement exécutée à la main, est très rapide à la machine, grâce au point de glaçon. Utilisezle pour enjoliver votre linge de table ainsi que vos robes et blouses.

Couture à fils tirés

- · Point: point de glacon 21.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Longueur du point: programmée.
- · Plaque à aiguille tout usage seulement.
- · Pied pour usages spécialisés seulement.
- · Introduisez une aiguille empennée, Style 2040, et enfilez la machine à l'aide d'un fil de coton fin, de soie ou d'un fil synthé-
- 1. Tirez 2 ou 4 fils immédiatement au-dessus de la lisière supérieure de l'ourlet. Le nombre de fils tirés dépend de la texture du tissu et de la largeur d'ajour désirée.
- 2. Repliez la lisière du tissu deux fois pour faire un ourlet de la largeur désirée. Repliez et pressez sur un fil de chaîne ou un fil de trame du tissu. Faufilez en place. 3. Placez le travail, endroit sur le dessus, en-
- dessous du pied presseur de sorte que l'ourlet se trouve vers la droite.
- 4. Abaissez le pied presseur et cousez tout en quidant la lisière de l'ourlet sous l'aiguille de sorte que les points tombent dans la ligne d'ajour formée par le fil tiré ou dans une seule épaisseur du tissu, et que les points latéreaux tombent dans

Lisières francées

- · Taitlez soigneusement le tissu à la bonne grandeur.
- · Tirez un fil de chaque côté afin d'indiquer le maximum de largeur de la frange, marquant ainsi l'emplacement de la couture.
- · Placez le tissu de sorte que la lisière où il faut faire une frange soit tournée vers la droite.
- · Faites une couture le long de la ligne ajourée, à l'aide de fil s'harmonisant ou contrastant avec le tissu, en faisant pivoter ce dernier autour de l'aiguille à chaque coin.
- · Effrangez les fils du tissu entre la couture et la lisière du tissu pour former une frange.

Punto de carámbano


La labor de calado consta en la simple técnica de sacar los hilos longitudinales y al través de telas de tejido común y de juntar los hilos restantes con puntos decorativos. Tradicionalmente hecho a mano, este tipo de bordado puede realizarse rápida y fácilmente con máquina cuando se usa el punto de carámbano. Uselo para anadir un toque de textura a manteleria, prendas y blusas.

Labor de calado

- · Punto: punto de carámbano 21.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Longitud del punto: programada.
- · Plancha de aquia para uso general solamente.
- · Prensatelas para uso especial solamente.
- Insierte una aquia de alas. Estilo 2040 y enhebre la máquina con hilo fino de cos-
- tura de algodón, seda o sintético. 1. Doble el borde de la tela dos veces para realizar un dobladillo del ancho deseado. Doble y aplaste segun el hilo de tela longitudinal o al través. Hilvane en su lugar
- Saque 2 a 4 hilos apenas encima del borde superior del dobladillo. El número de hilos sacados dependerá según la textura de la tela y de la profundidad de la labor deseada.
- 3. Posicione la labor, el lado derecho hacia arriba, bajo el prensatelas con el dobladillo hacia la derecha.
- 4. Baje el prensatelas y cosa, guiando el borde del dobladillo bajo la aguja de manera que los bordes flacos de los puntos penetren en el canal del hilo sacado o a través del espesor de la tela v de los nuntos de costado en el dobladillo.

Bordes franieados

- · Corte la tela cuidadosamente según el tamaño correcto.
- · Saque un hilo para indicar la dimensión de la frania a lo largo de cada lado para marcar la posición de la costura.
- Ponga la tela de manera que el borde a franjear se dirija a la derecha.
- · Dé puntos con hilo igual o de contraste a lo largo de las líneas indicadas, girando en la aquia en las esquinas.
- Deshilache los hilos de la tela entre los puntos y las orillas de la tela para producir



Turkish Hemstitch

Although the Turkish hemstitch may be used creatively in appliqué work or in joining patchwork, it is traditionally used for hemstitching. A rich, tasteful appearance is added to table and bed linens when hems are finished with Turkish hemstitching. This type of hemstitching is best used on firm plain-weave fabrics such as linen or organdy

Turkish Hemstitching

For effective drawn-thread work use the Turkish hemstitch on fabrics from which threads can readily be drawn, such as linen. Try using 2X (two-times) with the Turkish hemstitch for a lovely exaggerated effect.

- . Stitch: Turkish hemstitch 22.
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- · Stitch length: programmed.
- . Stitch balance: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate only.
- · Special purpose foot only.
- . Speed range: MIN.
- . Insert a winged needle Style 2040 to create large penetrations desirable in hemstitching. Use a fine cotton or silk thread.
- . Fold a double hem of desired width on lengthwise or crosswise thread of fabric. Baste in place.
- . Mark or baste a guideline on right side of fabric just above top edge of hem.
- · Place work, right side up, under presser foot with hem turned to the right.
- · Lower presser foot and stitch, guiding hem edge under needle so that stitches on right side of hemstitching are made over hem edge (in single thickness of fabric) and stitches on left side penetrate thickness of hem.

Turning a Comer

Hems in household linens are usually mitred (illustration A) at the corners, but they may also be turned in with a double overlap (illustration B) and stitched edge to edge. Milred corners should be pivoled on needle at inside point of the mitre. To pivot, leave needle in fabric at corner.

NOTE: MIN speed setting is recommended for sewing with the Turkish hemstitch

Le point d'ourlet turc

Une note de richesse et d'élégance s'ajoute au linge de table et à la literie dont les ourlets sont finis au point d'ourlet turc. Ce point d'ourlet convient le mieux aux tIssus fermes, de tissage uni, comme la toile de lin ou l'organdi.

Le point d'ourlet turc

Pour obtenir un bel effet à fils tirés, utilisez le point d'ourlet turc sur des tissus dont les fils se tirent facilement, comme la toile de lin. Essavez le symbole 2X (deux fois) de concert avec le point d'ourlet turc et vous obtiendrez ainsi un effet exagéré du point, qui est très ioli.

- . Point: point d'ourlet turc 22.
- · Largeur du point: programmée ou selon usage ou le tissu.
- · Longueur du point: programmée. · Équilibre du point: programmé ou selon
- usage ou le tissu
- Plaque à ajouille tout usage seulement. Pied oour usages spécialisés seulement.
- · Gamme de vitesse: MIN
- Utilisez une aiquille empennée Style 2040 afin d'obtenir de larges piqures, désirables pour le point d'ourlet. Utilisez un fil de coton fin ou de soie.
- · Repliez un ourlet double de la largeur désirée sur un fil de chaîne ou de trame du tissu. Faufilez en place.
- · Marquez ou faufilez une ligne-guide sur l'endroit du tissu, juste au-dessus de la lisière supérieure de l'ourlet.
- · Placez le travail, endroit sur le dessus. sous le pied presseur, de sorte que l'ourlet repose vers la droite
- Abaissez le pied presseur et cousez tout en guidant la lisière de l'ourlet sous l'aiquille de sorte que les points à droite de la couture d'ourlet tombent par-dessus la lisière de l'ourlet (dans une seule épaisseur du tissu) et que les points à gauche pénètrent dans l'épaisseur entière de l'ourlet.

Comment tourner à angle droit

Les ourlets de linge de maison sont normalement cousus en onglet sur les coins (illustration A), mais on peut également les replier pour qu'ils se chevauchent (illustration B) et les coudre d'une lisière à l'autre. Il faut pivoter les coins en onglet alors que l'aiguille se trouve à la pointe intérieure de l'onglet, Pour faire pivoter, laissez l'aiguille dans le tissu. à l'emplacement du coin.

NOTE: On recommande le réglage MIN pour le

Punto de dobladillo turco

Se añade una apariencia rica y de buen gusto a mantelería y ropa de cama cuando los dobladillos se realizan con puntos de dobladillo turco. Este tipo de punto se usa con los mejores resultados en telas de tejido común firmes tales como organdi o tino.

Punto de dobladillo turco

Para labores de calado eficaces, haga uso del punto de dobtadillo turco con telas de las cuales es posible sacar los hilos fácilmente. tal como lino. Use el 2X (dos veces) con este punto para lograr un bonito efecto exage-

- · Punto: punto de dobladillo turco 22.
- · Ancho del punto: programado o de
- acuerdo con la aplicación o la tela. · Longitud del punto: programada.
- · Equilibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Plancha de aguja para uso
- general solamente.
- Prensatelas para uso especial solamente. Bango de velocidad: MIN.
- · Insierte una aguja de alas, Estilo 2040. para realizar grandes penetraciones que son deseables para este tipo de punto. Use hilo fino de algodón o seda
- Haga un dobladillo doble del ancho deseado según el hilo longitudinal o al través de la tela. Hilvane en su lugar
- · Marque o hilvane una línea-guía en el lado derecho de la tela apenas encima del borde superior del dobladillo.
- Sitûe la labor, lado derecho arriba, bajo el prensatelas con el dobladillo hacia la derecha.
- Baje el prensatelas y cosa, guiando el borde del dobladillo bajo la aguja de manera que los puntos en el lado derecho del dobladillo se hagan por encima del borde (en espesor único de la tela) y que los puntos en el lado izquierdo penetren el espesor del dobladillo

Doblar esquinas

Los dobladillos en manteleria doméstica vienen generalmente con inglete (ilustración A) en las esquinas, pero puede ser que se doblen hacia adentro con solapa doble (ilustración B) y con puntos de borde a borde. Hace falta girar las esquinas con inglete en la aguja en el interior del ángulo. Para girar, deje la aguja dentro de la tela en la esquina.

NOTA: Se recomienda un ajuste de velocidad MIN para el punto de dobladillo turco.



The honeycomb stitch is ideal for smocking and it is useful for mending, overcasting and attaching fingerie elastic, stretch lace and blanket binding. Use this versatile stitch to create decorative designs on fabrics that stretch

023

Replacing Lingerie Elastic

- . Stitch: honeycomb stitch 23.
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length: programmed.
- · Stitch balance programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose needle plate. · General purpose foot or special

purpose foot.

- · Fit elastic for desired snugness at waistline, allowing 2.5 cm (1 inch) for joining. Lap ends to form a band and stitch together as shown using a Style 2045
- . Divide elastic band info four equal seqments and mark with pins. Do the same to the garment. Then pin together at corresponding points, pinning etastic over right side of fabric, top edges even.
- · Sew a few straight stitches to anchor elastic to fabric.
- · Select honeycomb.
- . Then hold elastic and garment edge taut as you stitch so that it will remain stretchable after stitching is completed.

CAUTION: Do not pull the fabric while you are stitching as this may deflect the needle, causing it to break.

Le point nid d'abeilles

Le nid d'abeilles est idéal pour les smocks et il s'avère pratique pour raccommoder. surjeter, poser les élastiques dans la lingerie, poser de la dentelle extensible et coudre les bordures de couvertures. Utilisez ce point aux usages multiples pour créer vos propres motifs sur les tissus extensibles.

Pose d'un élastique de sous-vêtement

- . Point: point nid d'abeilles 23.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu
- Longueur du point: programmée
- · Équilibre du point: programmé ou selon l'usage ou le tissu.
- Plaque à aiguille tout usage.
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés
- Aiustez l'élastique afin ou'il soit suffisamment serré à la taille, tout en v ajoutant une longueur de 2,5 cm pour le joindre ensemble Chevauchez les extrémités et cousez ensemble ainsi qu'illustré, à l'aide d'une aiguille Style 2045.
- · Répartissez l'élastique en quatre segments égaux et marquez avec des épinoles. Procédez de la même façon sur le vêtement. Épinglez ensuite ensemble aux points qui correspondent, en épinglant l'élastique par-dessus l'endroit du tissu. de sorte que les lisières soient à égalité.
- . Cousez guelques points droits afin d'immobiliser l'élastique au tissu.
- · Réglez la machine au point nid d'abeilles. · Tenez ensuite sous tension l'élastique et la lisière du vêtement tout en cousant, afin qu'ils conservent leur élasticité lorsque la couture sera parachevée.

AVERTISSEMENT: Ne tirez pas le tissu en cousant, car l'aiguille pourrait dévier et même se casser


Punto de panal de abeias

El punto de panal de abejas es ideal para fruncir y es de gran utilidad para remendar. sobrehilar, y sujetar encajes elásticos y para ribetear mantas. Use este punto versátil para crear diseños decorativos en telas que sean elásticas

Cómo reponer el elástico en lenceria

- · Punto: panal de abeia 23.
- · Ancho del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- . Longitud del punto: programada
- · Equilibrio del punto: programado o de acuerdo con la aplicación o la tela
- · Plancha de aguja para uso general.
- · Prensatelas para uso general o especial.
- Entalle el elàstico para conseguir la comodidad que desee en la cintura, dejando 2,5 cms para unir. Solape los extremos para formar una cinta y cosa como se muestra usando una aquia Estilo 2045.
- · Divida la cinta elástica en cuatro segmentos iguales y marque con alfileres. Haga lo mismo con la prenda. Después conga affileres en los puntos correspondientes prendiendo el elástico sobre el derecho de la tela, rematando los bordes por igual.
- · Cosa unos pocos puntos para anclar el elástico a la tela.
- Seleccione el panal de abejas.
- Después sujete el elástico y el borde de la prenda tensos mientras cose, de manera que permanezca con elasticidad después de terminar el trabajo.

CUIDADO: No tire de la tela mientras està cosiendo ya que ésto puede desviar la aguja haciendo que se romos



Decorative Stitching

Your sewing machine has several stitches Votre machine comporte plusieurs points which are purely decorative. These versatile stitches allow you to add imagination and creativity to your sewing projects. With these decorative stitches, you can apply to clothes and household items: interesting details, youthful and feminine accents, and personalized effects. Some of the many applications of the decorative stitches include border designs, appliqué, twin-needle stitching, finished hems, smocking, embroidering. monograms and topstitching accent lines on clothes. The following pages illustrate decorative stitches on your machine and provide examples for their creative use.

Border Designs

Border designs that add a decorative touch to wearing apparel and household items can be created by combining different types of straight stitching and zig-zag stitching. Simple or elaborate, delicate or bold, they can be varied to suit the application. Use them as you would a braid or to simulate horizontal, vertical or bias stripes on plain fabric

Procedure

Mark or crease fabric for the centre line of first row of stitching. If spacing between rows is not greater than 1.3 cm (1/2 inch). gauge additional rows with the presser foot. If spacing is wider, mark for each line of stitching. Use a backing of crisp lawn, organdy or a fusible interfacing. Be sure to make a test sample on a swatch of your fabric to check stitch settings and thread tension, being sure to duplicate thickness and interfacing or backing if appropriate

La couture de fantaisie

purement décoratifs. Ces points, aux usages multiples, vous permettent de donner libre cours à votre imagination. Grâce à ces points de fantaisie, vous pouvez ajouter à vos vêtements et votre linge de maison des détails intéressants, des accents ieunes et féminins, enfin, leur donner un cachet tout personnel. Au nombre de leurs nombreuses applications, ces points comptent les appliques, la couture à aiquilles jumelées, la finition des ourlets, les smocks, la broderie, les monogrammes et les surpigûres pour accentuer certaines lignes du vêtement. Les pages suivantes illustrent ces points de fanlaisie qu'offre votre machine et donnent des exemples qui serviront à créer de jolis

Motifs de bordure

Il est possible de créer de jolis motifs de bordure pour vêtements et linge de maison en combinant différents types de points droits et zig-zags. Simples ou élaborés, délicats ou hardis, on peut les varier selon l'application. Faites-en usage comme s'il s'agissait d'un galon, ou pour simuler des rayures horizontales, verticales, ou sur le biais, sur un fond de tissu uni.

Méthode

Marquez ou faites une pliure pour indiquer la ligne centrale du premier rang de points. Si l'écart entre les rangs ne dépasse pas 1,3 cm, calibrez les rangs additionnels à l'aide du pied presseur. Si l'écart est plus large, marquez chacune des lignes de points. Utilisez un entoilage de linon rigide, d'organdi ou d'entoilage thermocollant. Ne manquez pas d'effectuer un essai sur une retaille de votre tissu afin de vérifier les réglages du point et de tension sur le fil, tout en vous assurant de reproduire toutes les épaisseurs, y compris l'entoilage s'il a lieu.

Puntadas decorativas


Su máquina de coser tiene varios puntos que son puramente decorativos. Estos versátiles puntos le permiten dar una mayor imaginación y creatividad a sus proyectos de costura. Con estos puntos tan decorativos, Usted puede aplicar a sus prendas y articulos para su hogar detalles de interés, acentos juveniles y femeninos, y efectos personalizados. Algunas de las muchas aplicaciones de los puntos decorativos incluven diseños para bordes, apliqués, costuras con las aguias gemelas, dobladillos acabados, adornos fruncidos, bordados, monogramas y líneas de costura doble o paralela que dan acento a las prendas de vestir. Las páginas que siguen ilustran y muestran puntos decorativos que pueden hacerse con su máquina y facilitan ejemplos para su uso creativo.

Diseños de bordes

Los diseños de bordes que dan un toque decorativo a las prendas de vestir y artículos para el hogar pueden crearse combinando diferentes tipos de puntos rectos y de puntos en zig-zag. Sencillos o elaborados, delicados o atrevidos, pueden variarse para adecuarse a la aplicación que se les dé. Uselos como lo hiciera con una trenza o para simular franjas horizontales, verticales o al bies en telas lisas

Procedimiento

Marque o doble la tela por la linea central de la primera hilera de puntadas. Si el espacio entre las hileras no es mayor de 1,3 cms, mida las hileras adicionales con el prensatelas. Si el espacio es más grande, marque para cada linea de puntadas. Use un forro de linón cristal, de organdi o una entrecara fusible. Asegúrese de hacer una muestra de prueba en un trozo de su tela para comprobar los ajustes del punto y la tensión del hilo, asegurándose de duplicar el espesor y la entrecara o el calzo si es necesario.



Monograms

Many decorative stitch patterns can be used for monograms and motifs—to add a personal touch to jacket yokes, for example, or for initialing household linens. You can buy designs or create them yourself to suit the stitch pattern you wish to use.

Very simple straight line monograms can be made with the plain zig-zag stitch, or you can create a motif by arranging individual pattern units to form a design. Refer to Chapter 3, mation on the pattern repeat symbol.

form a motif, your machine will automatically be programmed to start at the beginning of the arrowhead, heart, or whatever pattern you have selected.

Monogrammes

De nombreux points-motifs de fantaisie servent à l'exécution de monogrammes et de dessins, ajoutant ainsi un cachet personnel aux empiècements de vestes, par exemple, ou au linge de maison, grâce à l'apposition de votre monogramme. Certains motifs se vendent tout faits, mais il est possible. également, d'en créer vous-même afin de les adapter au point-motif de votre choix.

Vous pouvez reproduire de très simples monogrammes au trait, à l'aide du point zig-zag ordinaire, ou vous avez la possibilité de créer un motif en disposant des unités Electronic Sewing, page 42 for detailed infor- particulières de points-motifs, afin de former un dessin. Consultez la page 42, au 3e chapitre. La couture électronique, pour de plus amples renseignements au sujet du répéteur d'un seul motif.


When you use a decorative stitch pattern to Lorsque vous faites un dessin à l'aide d'un point-motif, votre machine se programme automatiquement afin de commencer à coudre au début de la flèche, du coeur, ou de tout motif de votre choix.

Monogramas

Se pueden emplear muchos modelos de puntos decorativos para monogramas y motivos-para añadir un toque personal a canesús de chaquetas, por ejemplo, o para poner iniciales en los géneros domésticos. Usted puede comprar diseños o producirlos personalmente para cumplir con el modelo de punto que considere emplear.

Es posible hacer monogramas de linea recta muy simples con el punto en zig-zag común, o Usted quede crear un motivo mediante unidades individuales de patrones para formar el diseño. Véase el Capitulo 3, Costura electrónica, en la página 42 para detalles sobre el símbolo de repetición.

Cuando use algun modelo de punto decorativo para formar un motivo, su máquina estará automáticamente programada para empezar con el punto cabeza de flecha, corazón o cualquier modeto que haya seleccionado



Twin-Needle Stitching

The twin-needle simultaneously produces Grâce aux aiguilles jumelées, il est possible two parallel, closely spaced lines of decorative stitching. You can stitch with either one or two colours of thread.

- . Stitch: stitch desired.
- . Stitch width: programmed or to suit application or fabric.
- . Stitch length: programmed or to suit application or fabric.
- · General purpose foot or special purpose foot.
- · General purpose needle plate

CAUTION: Always move the twin-needle switch, located on the panel, to lower # symbol before doing twin-needle sewing. Unless the switch has been activated, needle breakage will result. When you have completed twin-needle sewing, return the switch to the | symbol position.

Step 1

. Thread machine with the first thread in usual manner, making certain it passes into tension disc on right of tension separator A.

Since a bobbin cannot be filled after a twinneedle is inserted, it is wise to keep an extra wound bobbin on hand for replacement

Step 2

- · Unthread needle and remove it from machine,
- Insert twin-needle.
- · Pass first thread through right eye of needle.

NOTE: Dotted lines in illustrations represent NOTE: Les lignes pointilées dans l'illustration thread path hidden by machine.

La couture à aiguilles jumelées

de reproduire simultanément deux lignes parallèles très rapprochées de pigûres de fantaisie. Vous avez le choix d'une seule couleur de fil ou de deux.

- · Point: au choix.
- Longueur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Largeur du point: programmée ou selon l'usage ou le tissu.
- · Pied tout usage ou pied pour usages spécialisés
- · Plaque à aiguille tout usage

AVERTISSEMENT: Placez toujours le commutateur des aiguilles jumelées, situé sur le ta-bleau, à sa position inférieure, au symbole avant de coudre à l'aide des aiguilles jurnelées. Si l'on ne déplace pas le commutateur ainsi, l'aiquille se casse. Après avoir complété la coulure à aiguilles jumelées, placez le commutateur à la position du symbole

· Enfilez le premier fil dans la machine comme à l'ordinaire, tout en ne manquant pas de le faire passer dans le disque de tension à droite du séparateur de tension A.

Vu qu'il est impossible de remplir une canette alors que les aiguilles jumelées sont en place, il est prudent d'avoir une canette sunplémentaire, déjà bobinée à l'avance, en cas de besoin.

Etape 2

- · Défilez l'aiguille et retirez-la de la machine. · Introduisez les aiguilles jumelées.
- · Passez le premier fil dans le chas de l'aiguille à droite.

dénotent la course du fil dissimulée par la machine.

Punto a dos aquias o agujas gemelas

La aquia gemela simultáneamente produce dos líneas paralelas, con un espaciado estrecho de puntadas decorativas. Se puede coser con hilo de un solo color o con hilo de colores distintos.

- Punto: punto deseado.
- · Longitud del punto: programada o de acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Ancho del punto: programado o de
- acuerdo con la aplicación o la tela.
- · Prensatelas de uso general o especial. · Plancha de aquia de uso general.

CUIDADO: Siempre mueva el selector de aquias gemelas, situado en el panel, hacia el símbolo

interior || , antes de coser con las agujas gemelas. A menos que el selector haya sido activado, se romperá la aguja. Cuando haya completado la costura con las agujas gemelas, vuelva el selec-

tor al simbolo Paso 1


· Enhebre la máquina con el primer hilo de la manera habitual, pero asegurándose de que pase al disco de tensión a la derecha del separador de tensión A.

Debido al hecho de que una bobina no se puede llenar o devanar después que se ha puesto una aquia gemela, es de sabios mantener una bobina extra devanada a mano para recambio.

Paso 2

- · Desenhebre la aguja y sáquela de la máquina
- · Ponga la aguja gemela.
- · Pase el primer hilo por el ojo derecho de la aquia.

NOTA: Las lineas de puntos en las ilustraciones representan el camino del hilo escondido por la



Step 3


- ing open end of detachable spool pin around base of thread guide post.
- · Place second spool of thread on detachable spool pin and thread as before, except bypass snap-in thread guide and pass thread into tension disc on left of tension separator A. Thread through remaining points making certain to omit the thread guide above the needle and pass thread through left eye of needle.

Étape 3

- Fasten detachable spool pin B by push- Fixez le porte-rouleau amovible B en Suiete el pasador de carrete amovible B poussant l'extrémité découpée du premier autour de la base de la colonne du guide-fil.
 - · Placez un second rouleau de fil sur le porte-rouleau amovible et enfilez comme précédemment, sauf qu'il ne faut pas enfiler le quide-fil à entaille, et passez ensuite le fil dans le disque de tension à gauche du séparateur de tension A. Enfilez les autres points d'enfilage, tout en vous assurant d'omettre le quide-fil au-dessus des aiquilles, et enfilez alors le chas de l'aiquille à gauche.

Paso 3

- empujando la extremidad abjerta de este pasador alrededor de la base del poste guia de hilo.
- · Coloque el segundo carrete de hilo en el pasador amovible y enhebre como antes con la excepción de desviar el quía de hilo de resorte y de pasar el hilo en el disco de tensión en la izquierda del separador de tensión A. Continúe enhebrando asegurándose de omitir el quia de hilo encima de la aguja y de introducir el hilo por el ojo izquierdo de la aquia.



Smocking

Smocking is a youthful decorative detail that is particularly charming when used for a yoke, insert or band on baby clothes, little girls' dresses, or lingerie.

When worked by hand, smocking is a timeconsuming process. However, the heavystitched look, typical of hand work, can be accomplished quickly and easily with your machine when you use decorative patterns.

Procedure

A test sample is always advisable to check stitch settings. Be sure to use the same fabric and degree of fullness you plan for garment

- · Set tension dial between 0 and 1.
- . Space rows of straight stitching with stitch length on 9 (maximum length), 6 mm (1/4 inch) apart, on the crosswise fabric
- . Pull up evenly, gathering for the amount of fullness desired. Secure thread ends by tying knots close to the fabric to prevent gathers from pulling out of position.
- · Baste section to be smocked to underlay.
- · Stitch over and between rows of gathering with decorative stitching. Create your own design or adapt the ones illustrated. Use thread that contrasts with or matches your fabric, depending on the effect desired,

Les smocks

Les smocks, pour garnir un empiècement. une pièce rapportée ou bande dans les vêtements de bébés, robes de fillettes ou lingerie, donnent un effet jeune et charmant.

Lorsqu'on l'exécute à la main, cette garniture demande beaucoup de temps. Par contre, votre machine vous permet d'obtenir cette apparence de travail à la main rapidement et facilement, grâce aux points de fantaisie

Méthode

Il est toujours prudent d'effectuer un essai préalable afin de vérifier les réglages du point. Ne manquez pas d'utiliser le même tissu et degré d'ampleur qu'aura le vêtement

- · Réglez le cadran de tension entre 0 et 1.
- Ayant réglé la longueur du point à 9 (maximum de lonqueur), cousez des rangs de coutures au point droit, sur les fils de trame du tissu, à un écart de 6 mm les uns des autres.
- · Tirez les fils, tout en plissant à l'ampleur désirée. Arrêtez les fils en les nouant à proximité du tissu afin que les fronces . demeurent en place.
- · Faufilez la section qui portera les smocks. à un entoilage.
- Faites des coutures, à l'aide de points de Dé puntadas entre las hiteras de los frunfantaisie, par-dessus et entre les rangs de fronces.Créez vos propres motifs ou adaptez ceux qui sont illustrés. Utilisez un fil contrastant ou s'harmonisant à votre tissu, selon l'effet désiré

Punto de Escapulario o Fruncidos

El fruncido, llamado también punto de escapulario, es un detalle de decoración juvenil que es particularmente encantador cuando se usa en un canesú, un inserto o una cinta en trajes para bebés, niñas pequeñas o

Cuando se trabajó a mano, el fruncido es un proceso que consume mucho tiempo. Sin embargo, la vista del punto largo, típico del trabajo a mano, se puede conseguir con rapidez y con facilidad con su máquina si usa patrones o modelos decorativos

Procedimiento

Siempre es aconsejable que haga una muestra de prueba para poder hacer una comprobación de los ajustes del punto. Esté segura de usar la misma tela y el mismo grado de amplitud que intenta dar a la prenda.

- Ponga la tensión en el disco entre 0 v 1. Espacie hileras de puntos rectos con una
- longitud del punto en el 9 (máxima longitud), 6 mms entre una y otra, en la granilla al través de la tela
- · Tire con igualidad, frunciendo la cantidad de amplitud que se desee. Asegure los extremos de los hilos atando nudos cerca de la tela para evitar fruncidos si se tira mucho fuera de posición.
- Hilvane la sección que se va a fruncir al calzo de tela.
- cidos con puntadas de decoración. Cree su propio diseño o adapte los que se ilustran. Use hilo que haga contraste con o que haga juego con su tela, según el efecto que desee conseguir.

7. Buttonholes and Buttons

7. Boutonnières et Boutons

7. Ojales y Botones



Buttonholes

Your machine offers you two different widths Votre machine vous offre le choix de deux of bar tack buttonholes made by a one-step method of stitching. Buttonholes can be made up to 3.8 cm (1-1/2 inches) long using the one-step foot.

Types of Buttonholes

Standard Type Buttonhole 7, Use this setting for buttonholing on coats and jackets, etc. Shirt Type Buttonhole 8. Use this setting for buttonholing on shirt and baby wear.

To determine which buttonhole-standard or shirt-type-best suits your garment and fabric, always make a test buttonhole on a sample of fabric, with interfacing, if being used.

Garment Preparation

Buttonhole Length

The buttonhole length should be just long enough to allow the button to slip through the opening without stretching it.

- . When you use the built-in one-step buttonhole system, the buttonhole foot will gauge the buttonhole length for you on most buttons.
- . When button is of an unusual shape or thickness, buttonhole length is not automatically gauged with the buttonhole foot. It is then necessary to adjust the buttonhole foot. For additional information on adjustment of buttonhole foot refer to nage 99.

Les boutonnières

largeurs de boutonnières à brides d'arrêt, en une seule étape de couture. Il est possible de faire des boutonnières mesurant jusqu'à 3,8 cm de longueur à l'aide du pied uneétape.

Styles de boutonnières

La boutonnière normale 7. Utilisez ce réglage pour les boutonnières de manteaux, vestes, etc.

La boutonnière style chemisier 8. Utilisez ce réglage pour les boutonnières de chemises et de vêtements de bébés.

Pour déterminer quelle boutonnière, normale ou style chemisier, convient le mieux à votre vêtement et tissu, effectuez toujours une houtonnière d'essai sur une retaille de tissu, avec entoilage s'il y a lieu.

Préparation du vêtement

Longueur de la boutonnière

Il faut que la boutonnière soit juste assez longue pour permettre au bouton de glisser dans la fente sans l'étirer.

- · Lorsque vous utilisez la méthode incorporée une-étape pour faire les boutonnières, le pied pour boutonnière calibre pour vous la longueur de la boutonnière selon le diamètre de la plupart des boutons.
- · Lorsque le bouton présente une forme ou épaisseur hors de l'ordinaire, la lonqueur de la boutonnière ne se calibre nas automatiquement à l'aide du pied pour boutonnière. Il faut alors ajuster le pied pour boutonnière. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la page 99.

Oiales

Su máquina le ofrece dos diferentes anchos de ojales realizados en un solo paso. Es posible hacer oiales hasta 3.8 cms de longitud mediante el prensatelas de paso único.

Tipos de ojales

con forro, si se usa

Ojales comunes 7. Use este ajuste para hacer ojales en abrigos y chaquetas, etc.


Oiates para camisas 8. Use este aiuste para hacer ojales en camisas y vestidos de niños. Para determinar el tipo de ojal-camisa o común - para su prenda y material, siempre haga un ojal de prueba en un trozo de tela,


Preparación del vestido

Longitud de los oiales

La longitud de los ojales debe ser lo suficientemente larga para permitir que el botón pase por la abertura sin estirarla.

- · Cuando usa Usted el método de un solo paso para la costura de los ojales, el prensatelas para ojales medirà la longitud de los mismos con la gran mayoria de botones
- · Cuando el botón tiene una forma poco habitual o un espesor muy raro, la longitud del oial no queda medida de la manera automática con el prensatelas para ojales. En este caso es necesario ajustar el prensatelas para ojales. Si desea más información sobre el ajuste del prensatelas. vea la página 99.





Buttonhole Position

Accurate guidelines are essential to keep buttonholes at a uniform distance from the edge of the garment, evenly spaced, and on the grain of the fabric.

1. Mark the centre line on the garment. This quideline can be made by machine or hand basting or using tailor's chalk.

Be sure that the space from the centre line to the finished edge of the garment is at least equal to three-quarters the diameter of the button. With this spacing, the button will not extend beyond the edge when the garment is buttoned

Make sure that the centre line marking follows a lengthwise fabric thread.

- A. Centre Line
- B. Buttonhole
- C. Finished Edge of Garment
- D. Diameter of Button
- buttonhole.

Horizontal buttonholes A are placed to extend 3 mm (1/8 inch) beyond the centre line B of the garment, as shown, so that the buttons will be in the centre of the figure when the garment is fastened.

Horizontal buttonhole guidelines should follow a crosswise fabric thread.

- · Mark the horizontal buttonhole guideline for each buttonhole. It should be longer than the finished length of the buttonhole.
- . Mark the starting point for each buttonhole 3 mm (1/8 inch) beyond the centre line (see illustration).

Vertical buttonholes C are placed so that the centre line B of the garment is in the centre of the buttonhole, as shown.

· Mark the ends of each buttonhole horizontally across the centre line basting and use the centre line marking as the buttonhole guide when stitching.

Emplacement de la boutonnière

Il est essentiel que des lignes-quides précises scient utilisées afin de placer les boutonnières à distance uniforme de la lisière du tissu, que l'écart entre chaque soit le même et ou'elles soient sur le droit-fil du tissu.

1. Marquez la ligne centrale du vêtement en la faufilant à la main, ou à la machine au point de faufilage rapide, ou marquez à la craie de tailleur

Assurez-vous que l'écart entre la tigne centrale et la lisière finie du vêtement soit égal à au moins les trois-quarts du diamètre du bouton L'usage d'un tel écart évite que le bouton ne dépasse de la lisière lorsque le vêtement est boutonné.

Assurez-vous que la marque de ligne centrale suive un fil de chaîne du tissu.

- A. Ligne centrale
- B. Boutonnière
- C. Lisière finie du vêtement
- D Diamètre du bouton
- 2. Mark a position guideline for each 2 Faites une ligne-guide afin d'indiquer l'emplacement de chaque boutonnière.

Les boutonnières horizontales A sont placées de sorte qu'elles dépassent la ligne centrale du vêtement B de 3 mm, ainsi qu'illustré, afin que les boutons se trouvent au centre du corps lorsque le vêtement est

Il faut que les lignes-guides pour boutonnières horizontales suivent un fil de trame

- · Marquez une ligne-quide pour chaque boutonnière. Il faut que cette ligne soit plus longue que la boutonnière finie.
- Marquez le début de chaque boutonnière à 3 mm au-delà de la ligne centrale (ainsi au'illustré).

Les boutonnières verticales C sont placées de sorte que la tigne centrale B du vêtement soit au centre de la boutonnière. ainsi ou'illustré

 Indiquez les extrémités de chaque boutonnière par des marques horizontales traversant le faufilage de la ligne centrale; suivez la marque de ligne centrale pour coudre la boutonnière.

Posición de los ojales

Las directrices exactas son esenciales para mantener los ojales a una distancia uniforme del borde de la prenda, espaciados uniformemente y con la granilla de la tela

1. Marque la línea central de la prenda usando hilvanes a mano, a máquina o un

Asequrese de que el espacio de la línea del centro al borde acabado de la prenda es por lo menos igual a tres cuartas partes del diámetro del botón. Con este espaciado, el botón no se extenderá fuera del borde de la prenda cuando ésta se abotone

Asegúrese de que la marcación de la linea central sique el hilo en el sentido longitudinal de la tela


- A. Linea central
- B. Ojal
- C. Borde acabado de la prenda
- D. Diámetro del botón
- 2. Marque una directriz de posición para cada oial.

Los ojales horizontales A se coloçan para que se extiendan 3 mms más allá de la línea central B de la prenda, como se muestra, de modo que los botones queden en el centro de la figura cuando se abotone la prenda. Las directrices para los oiales horizontales deben seguir el hilo de la teta a través.

- · Marque la directriz o linea quía de los ojales horizontales para cada uno de ellos; debe ser más larga que la longitud del ojal ya acabado.
- · Marque el punto de partida para cada oial 3 mms más allá de la linea central (vea la ilustración).

Los ojales verticales C se colocan de modo que la linea central B de la prenda quede en el centro de los ojales, como se muestra.

· Marque los extremos de cada ojal en el sentido horizontal al través de la linea central de los hilvanes y use la marca de la linea central como la guia de los ojales al coserios.



One-Step Buttonholing

Your machine offers you two different widths of bar tack buttonholes made by a one-step method of stitching. Buttonholes can be made up to 3.8 cm (1-1/2 inches) long using the one-step fool. The maximum size flat button that the buttonhole will accept is 3.5 cm (1-3/8 inches). To determine which buttonhole-standard or shirt-type-best suits your garment and fabric, always make a test buttonhole on a sample of fabric, with interfacing, if being used.

- · Raise presser foot lifter.
- · Remove presser foot.
- · Attach general purpose needle plate
- · Attach one-step buttonhole foot.
- To attach one-step buttonhole foot, place buttonhole foot behind the needle, then guide it forward. Centre the foot under the shank and lower the presser foot lifter so that the shank fits over the presser foot pin.
- · Press presser foot screw A down firmly until foot snaps into place.
- · Switch machine on MIN.

Boutonnière une-étape


Votre machine vous offre le choix de deux boutonnières à brides d'arrêt de largeurs différentes, cousues en une seule étape. Grâce au pied pour boutonnière une-étape, il est possible d'obtenir des boutonnières jusqu'à 3.8 cm de longueur. La grandeur maximale de boutons plats adaptables à cette boutonnière est de 3,5 cm. Afin de déterminer quel style de boutonnière - normal ou chemisier-convient le mieux au vêtement et au tissu, effectuer toujours un essai de la boutonnière sur une retaille de tissu, avec entoitage s'il y a lieu.

- · Relevez le relève-presseur
- · Retirez le pied presseur
- · Installez la plaque à aiguille tout usage. Fixez le pied pour boutonnière une-étape à la machine.
- · Pour installer ce pied pour boutonnière, placez-le à l'arrière de l'aiguille et guidezle vers l'avant. Centrez le pied sous le talon et abaissez le relève-presseur de sorte que le talon repose sur le goujon du pied presseur.
- · Appuyez fermement sur la vis A du pied presseur jusqu'à ce que le pied s'enclenche en place.
- · Actionnez la machine à MIN.

Oiales en un paso

Su máquina le ofrece dos anchos diferentes de ojales de presillas de barra realizados con el método de paso único. Se puede realizar oiales hasta una longitud de 3,8 cms con el prensatelas de paso único. El botón flaco de tamaño máximo para el ojal será 3,5 cms. Para determinar cuál ojal-común o para camisa-conviene más para su vestido y tela, siempre haga un oial de prueba en un nedazo de tela, con forro, si se usa.

- · Levante el elevador del prensatelas.
- · Saque el prensatelas
- · Sujete la plancha de aguja para uso general.
- · Suiete el prensatelas para giales en un solo paso. Para hacerlo, posicione este prensatelas detrás de la aguja, después quielo hacia delante. Centre el prensatelas debajo del vástago y abaje el elevador del prensatelas de manera que el vástago encaje sobre el pasador del prensatelas.
- · Apriete bien el tornillo A del prensatelas hasta que éste caiga en su sitio.
- · Ponga la máquina en MIN.



- back with thumb of left hand. Length of buttonhole is set by button carrier clamp on foot.
- 2. Pull down buttonhole lever C as far as it will go, making sure it is between tabs D
- · Raise presser foot lifter.
- . Touch straight stitch 1.
- 3. Hold upper thread lightly with left hand and turn hand wheel slowly toward you until needle enters the plate. Be careful that you do not run the machine during this procedure. Continue turning hand wheel and holding upper thread until needle rises. Tighten your hold on upper thread and bring up lower thread in a loop. Release upper thread.


Slide scissors between foot E and underplate F and draw both upper and lower threads diagonally toward the back of the foot, leaving approximately 10 cm (4 inches) of thread.

- et, du pouce de la main gauche, repoussez le serre-bouton B vers l'arrière. Le serre-bouton sur le pied règle la longueur de la boutonnière.
- 2. Abaissez le levier C pour boutonnière jusqu'à ce qu'il s'arrête, tout en vous assurant qu'il soit entre les languettes D sur le pied.
- · Relevez le relève-presseur.
- . Touchez le point droit 1.
- 3. Retenez légèrement le fil supérieur de la main gauche et tournez lentement le volant à main vers l'avant jusqu'à ce que l'aiquilte pénètre dans la plaque. Prenez garde de ne faire fonctionner la machine au cours de ce mouvement de l'aiquille. Tournez le volant et retenez le fil supérieur jusqu'à ce que l'aiquille remonte. Resserrez votre prise sur le fil supérieur et faites remonter le fil de canette bouclé, Lâchez prise du fil supérieur.

Glissez les ciseaux entre le pied E et la sous-plaque F et tirez le fil supérieur et celui de la canette en diagonale vers l'arrière du pied, tout en laissant environ 10 cm de fil à l'extérieur.

- 1. Put button in carrier A and slide clamp B 1. Placez le bouton dans le porte-bouton A 1. Ponga el botón en el portabotón A y deslice el mecanismo de sujeción B de nuevo en su puesto con el pulgar de la mano izquierda. La longitud del ojal se aiusta mediante el mecanismo de sujeción,
 - 2. Baie la palanca para oial C tan leios como pueda, asegurándose que se sitúe entre las oreias D del prensatelas
 - · Suba el elevador del prensatelas.
 - . Toque el punto recto 1.
 - 3. Levante el elevador del prensatelas. Sujete el hilo superior ligeramente con la mano izquierda y gire el volante lentamente hacia Usted hasta que la aquia penetre en la plancha. Tenga cuidado de que la máquina no se ponga en marcha durante este proceso. Continúe girando el volante y sujetando el hilo superior hasta que la aguja suba. Apriete su sujeción en el hilo superior y traiga el hilo inferior en un bucle. Suelte el hilo supe-

Deslice unas tijeras entre el prensatelas E y la plancha F y traiga los dos hilos, el superior y el inferior en diagonal hacia la parte posterior del prensatelas, dejando aproximadamente 10 cms de hilo.



- 4. Place test buttonhole fabric between foot 4. Placez le tissu pour l'essai d'une bouton-4. Coloque la tela entre el prensatelas A y la A and underplate B. Align buttonhole start line on fabric with horizontal red guideline on foot. Then align centre line of buttonhole marked on fabric with vertical guideline of buttonhole foot. Lower buttonhole foot.
- 5. Push foot from back of button carrier 5. Poussez le pied à partir du porte-bouton 5. Para encajar la palanca para ojales, toward you, to engage buttonhole lever.
- 6. Touch 7 or 8 on stitch panel to acti- 6. Touchez 7 ou 8 au tableau de pointsvate desired buttonhole. When stitch has been activated, a beep will be heard and a red light will be seen over the buttonhole symbol as well as the pattern repeat symbol () . The light over the pattern repeat symbol indicates that your needle will automatically stop stitching when the buttonhole is completed.


Start machine. Needle will stop moving when buttonhole is completed. Remove work from machine, secure and clin thread ends.

- nière entre le pied A et la sous-plaque B. Alignez la ligne de début de la boutonnière sur le tissu contre la ligne horizontale rouge sur le pied. Alignez ensuite la tigne centrale de la boutonnière sur le tissu contre la ligne verticale sur le pied. Abaissez le pied pour boutonnière.
- vers l'avant, afin d'enclencher le levier nour boutonnière
- motifs afin de programmer la boutonnière de votre choix. Dès que la boutonnière est programmée, un signal sonore se fait entendre et un feu rouge s'allume au-dessus du symbole de boutonnière, ainsi qu'au symbole du répéteur d'un seul motif (9) Le feu au-dessus de ce dernier indique que l'aiquille s'arrêtera automatiquement lorsque la boutonnière sera parachevée.

Actionnez la machine. L'aiquille s'arrêtera dès que la boutonnière sera parachevée. Retirez le travail de la machine arrêtez et coupez les extrémités des fils.

- plancha inferior B, Alinee la linea de partida del ojal en la tela con la linea-quia horizontal roja en el prensatelas. Después, alinee la linea central del oial marcada en la tela con la linea-guía vertical del prensatelas para ojales. Baje éste.
- apriete el prensatelas desde la parte posterior del portabotón hacia Usted.
- 6. Toque 7 o 8 en el panel de puntos para activar el ojal deseado. Cuando el punto se ha activado. Usted oirá un sonido corto y aparecerá una luz roja encima del símbolo de oial así como del símbolo de repetición @ . La luz encima del simbolo de repetición indica que su aguja se parará automáticamente cuando se haya completado el ojal.

Ponga la máquina en marcha. La aguja se parará al terminarse el ojal. Saque el trabajo de la máquina, sujete y corte los extremos del hilo.



7. Switch machine off.

Push buttonhole lever up as far as it will go.

Remove one-step buttonhole foot. Push back A. Snap down B.

8. Cutting Button Opening

- Place a pin across the cutting space at each end of the buttonhole to protect bar tacks.
- Use a pair of small, sharp scissors to cut the button opening.
- Insert blade in centre of the buttonhole cutting space and cut from this point in both directions.

Be sure to check that the button slides through the opening on your test sample. To adjust buttonhole cutting space, see page 99.

9. Stitching a Series of Buttonholes

When the lest buttonhole suits your purpose, you may stitch additional identical buttonholes by using pattern repeat symbol ⊙ . To do this, follow procedure below.

- A. Sew one complete buttonhole on your machine.
- B. Touch @ the pattern repeat symbol only on your machine. Press down on foot controller. Machine will stitch one buttonhole identical to the last one stitched. Continue this procedure until required number of buttonholes is compoleted.

7. Coupez le courant de la machine.

Remontez le levier pour boutonnière jusqu'à ce qu'il s'arrête. Retirez le pied pour boutonnière une-étape. Repoussez A. Abaissez B.

8. Comment faire l'incision pour le bouton

- Afin de protéger les brides d'arrêt, placez une épingle à chaque extrémité de boutonnière, de sorte qu'elle traverse la ligne d'incision.
- Utilisez des petits ciseaux pointus pour faire l'incision pour le bouton.
- Introduisez la lame au centre de la ligne d'incision et taillez, à partir de ce point, dans les deux directions.

Ne manquez pas de vérifier si le boulon glisse bien dans l'incision de votre boutonnière d'essai. Pour corriger la ligne d'incision du bouton, consultez la page 99.

Comment faire une série de boutonnières

Lorsque vous serez satisfaite de la boutonnière d'essai, il est possible de coudre une série de boutonnières identiques en utilisant le répéteur d'un seul motif ③ . Il ne s'agit que de complèter les deux étapes suivantes;

- A. Cousez une boutonnière entière à la machine,
- B. Vous n'avez qu'à toucher le symbole pour le répéteur d'un seul motif (a) Appuyez essuite sur la commande au pied et la machine coudra une boutonnière identique à celle que vous venez de terminer. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez obtenu le nombre de boutonnières désiré.

7. Desconecte la máquina.

Suba la palanca para ojales tan lejos como pueda. Remueva el prensatelas A para ojales en un solo paso. Baje **B.**

8. Cortar la abertura del botón


- Coloque un alfiler a través del espacio a cortar en cada extremidad del ojal para proteger las presillas de barra.
- Use unas tijeras pequeñas y afiladas para cortar la abertura del botón.
- Insierte la hoja en el centro del espacio de cortar del ojal y corte desde este punto en ambos sentidos.

Asegúrese de verificar que el botón pasa por la abertura con su ojal de prueba. Para ajustar el espacio de cortar así como la longitud del ojal, véase abajo.

9. Realización de una serie de ojales

Cuando el ojal de prueba le conviene, Usted puede realizar ojales idénticos adicionales mediante el símbolo de repelición ② . Siga el procedimiento indicado abajo

- A. Cosa un ojal complete en su máquina.
- B. Toque el símbolo de repetición ⊙ solamente en su máquina. Oprima el controlador con el pie. La máquina producirá un ojal idéntico al último realizado Contínúe este procedimiento hasta que el número de ojales requerido haya stdo comoletarín



Adjusting the Test Buttonhole

If the test buttonhole is not to your liking, or does not suit your fabric for the reasons illustrated below, the following procedures show you how to correct the appearance.

A. Adjusting Buttonhole Cutting Space

E 3

- 1

Use stitch width to adjust the cutting space of your buttonhole. The stitch width control is located in the Fine Tuning section of the stitch selection panel. The cutting space of the programmed buttonhole on your machine is equal to a stitch width of 6. To change the programmed cutting space, first fine tune your stitch width to 6, then adjust the buttonhole cutting space from that setting. For a wider cutting space turn dial toward 9. For a smaller cutting space turn dial toward 9.

B. Changing Stitch Density

If you want the stitches closer together or farther apart on both sides of the buttonhole, adjust stitch length. The stitch length control is located in the Fine Tuning section of the stitch selection panel. The stitch density of the programmed buttonhole on your machine is equal to a stitch length of 8. To change the programmed stitch length to 8, then adjust the density from that setting.

Additional information on Fine Tuning is located on page 39.

C. Button Will Not Pass Through Test Buttonhole Easily

The length of button opening is controlled by button carrier clamp. If the button will not pass through the button opening of your test buttonhole, slide the clamp forward to obtain the extra length you require. Remove button from carrier and stitch buttonhole without a button.

Réglage de la boutonnière d'essai

Si vous n'êtes pas satisfaite de votre boutonnière d'essai, ou si elle ne convient pas au tissu pour les raisons mentionnées cidessous, les instructions qui suivent indiquent comment en modifier l'apparence.

A. Comment modifier l'ouverture de la boutonnière

La largeur du point sert à modifier l'ouverture de la boutonnière. Le règle-point de largeur est situé dans la section des réglages de précision au fableau de points-moils. L'ouverture de la boutonière programmée équivaut à une largeur de point de 6. Pour modifier la programmation de cette ouverture, règlez tout d'abord la largeur du point à 6, et changez ensuite l'ouverture de la boutonnière à partir de ce réglage. Pour élargir l'ouverture, (ournez le cadranvers 9; pour la rétiect, (ournez vers 0.

B. Comment changer la densité du point

Si vous désirez que les points soient plus rapprochés ou plus écartés les uns des autres sur les deux côtés de la boutonière, réglez la longueur du point. Le régle-point de longueur est situé dans la section des réglages de précision au tableau des points-moits. La densité du point de la boutonnière programmée équivaut à une longueur de point de 8. Pour modifier la programmation de densité du point, réglez tout d'abord la longueur du point à 8 et changez-la ensuite à partir de ce réglage.

Pour de plus amples renseignements sur les réglages de précision, consultez la page 39.

C. Lorsque le bouton ne passe pas facilement dans la boutonnière d'essai

Le serre-boulon règle la longueur de l'ouverture pour le boulon. Si le bouton ne passe pas dans l'ouverture de la boulonnière d'essai, glissez le ser el-boulou vers l'avant afin d'obtenir le surplus de longueur nécessaire. Fletirez le boulon du porte-boulon et cousez la boulonnière sans hauton.



Ajuste del ojal de prueba

Si no le gusta el ojal de prueba o si no corresponde a la tela por las razones indicadas abajo, los siguientes procedimientos le enseñarán cómo corregir la apariencia.

A. Ajuste de la incisión del ojal


Use el ancho del punto para ajustar la inicisión de su qui. El mando del ancho se encuentra en la sección del Ajusto fino en el panel de selección del Ajusto fino en el panel de selección del puntos. La inicisión del ojal programada en su maquina corresponde a un ancho de punto 6. Para cambiar la inicisión, ajuste el ancho a 6, después ajuste la inicisión desde este punto. Para una inicisión más ancha, gire el disco hacia 9, Para una inicisión más pequeña, gire el disco hacia 9.

B. Cambiar la densidad del punto

Si Usted quiere puntos más apretados o más abiertos en ambos lados del cijal, ajuste la longitud del punto. El mando de la longitud se encuentra en la sección del puntos. La densidad del punto del cijal programado en su máquina corresponde a la longitud del punto 8. Para cambiar la densidad, primero puste la longitud del pondo a 8, drespo ajuste la longitud del pondo a 8, drespo ajuste la longitud del pondo a 8, drespo ajuste la longitud per pondo a 8, drespo ajuste la longitud per junto ajuste la longitud per pondo a 8, drespo ajuste la longitud per junto ajuste junto ajuste

C. El botón no pasa fácilmente por el ojal de prueba

La tongliud del ojal se controla mediante la grampa del portabolón. Si el bolón no pasa por la abertura de su ojal de prueba, destice la grampa hacia delante para obtener la longlitud adicional requerido. Saque el botón del portabolón y haga la costura del ojal sin el botón.



Buttons

- · Stitch: zig-zag 2.
- . Stitch width: to suit button.
- · Button foot.
- · Snap-in feed cover.

Attaching a Button

- . Be sure to turn off machine before attaching button foot and snap-in feed cover. When accessories are in place, turn on machine
- · Touch zig-zag 2.
- . Set stitch width dial on 9, as illustrated.
- 1. While holding threads in left hand, turn hand wheel toward you until needle has entered needle plate once, needle has returned to left position, and take-up lever is in high position.
- 2. Position threads under button foot diagonally to left rear.
- 3. Place garment under button foot. Then position button on garment making sure the holes in the button are between toes of button foot.

Les boutons

- . Point: point zig-zag 2.
- . Largeur du point: selon le bouton.
- · Pied pour bouton.
- · Couvre-entraînement.

Comment poser un bouton


- · Assurez-vous que la machine soit hors circuit avant d'installer le pied pour bouton et le couvre-entraînement. Lorsque ces accessoires seront en place, établissez le courant
- Touchez le point zig-zag 2.
- · Réglez le règle-point de largeur à 9, ainsi qu'illustré.
- 1. Tout en retenant les fils de la main gauche, tournez le volant à main vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille pénètre une fois dans la plaque à aiquille, qu'elle soit revenue en position gauche et que le releveur de fil soit en sa position élevée
- 2. Placez les fils sous le pied pour bouton, en diagonale vers l'arrière-gauche.
- 3. Placez le vêtement sous le pied pour bouton. Placez ensuite le bouton sur le vêtement, tout en vous assurant que les trous du bouton soient centrés entre les saillies dit pied

Botones

- · Punto: zig-zag 2.
- Ancho del punto: de acuerdo con el botón.
- · Sujetabotón.
- · Placa de alimentación de resorte

Cómo pegar un botón

- · Antes de fijar el sujetabotón y la placa de alimentación de resorte, desconecte la máquina. Con los accesorios en su lugar, ponga la máquina en marcha.
- · Toque el zig-zag 2.
- · Ponga el disco del ancho del punto en 9, como se ilustra.
- 1. Con los hilos en la mano izquierda, gire el volante hacia Usted hasta que la aguja haya penetrado una vez en la plancha de aguja, hasta que la aguja hava regresado a la posición izquierda y que la palanca tira-hilos esté en la posición alta.
- 2 Posicione los hilos bajo el sujetabotón diagonalmente hacia la parte posterior a la izquierda.
- 3. Sitúe la prenda bajo el sujetabotón. Después, posicione el botón en la prenda asegurándose de que los agujeros en el botón se sitúan entre los dedos del sujetabotón.



4. Lower button foot.

1

- . Turning hand wheel toward you, lower needle close to button surface.
- 5. Adjust width, if necessary, until needle is aligned directly above left hole in button.
- 6. Turn hand wheel toward you to take one stitch in left hole, then continue to turn hand wheel to carefully place needle in opposite hole.
- · Run machine slowly taking approximately six stitches to secure button.
- · Remove work from machine leaving 10 cm (4 inches) of thread. Pull thread ends through to inside of garment, and knot them close to fabric to form a secure finish.

If sewing a series of the same buttons is desired, after following the above procedure, place garment and button under button foot. Raise needle to position it over left hole of button. Carefully place needle in left hole of button and run machine slowly.

- Abaissez le pied pour bouton.
- · Tournez le volant à main vers l'avant jusqu'à ce que l'aiquille soit à proximité de la surface du houton.
- 5. Réglez la largeur, si nécessaire, jusqu'à ce que l'aiquille soit alignée directement au-dessus du trou gauche dans le bouton.
- 6. Tournez le volant à main vers l'avant pour faire un point dans le trou gauche et continuez ensuite à tourner le volant afin de piacer l'aiguille avec soin dans le trou conosé
- · Faites fonctionner la machine l'entement tout en cousant environ six points afin d'immobiliser le bouton
- · Retirez le travail de la machine, tout en laissant environ 10 cm de fil. Faites passer les fils à l'intérieur du vêtement et nouez près du tissu afin d'arrêter solidement la couture.

Si vous avez une série de boutons identiques à coudre, après avoir suivi la méthode ci-haut, placez le vêtement et le bouton sous le pied pour bouton. Relevez l'aiguille afin qu'elle se trouve au-dessus du trou gauche du bouton. Placez l'aiguille avec soin dans le trou gauche du bouton et faites fonctionner la machine lentement.

- 4. Baje el sujetabotón.
- · Gire el volante hacia Usted, baie la aguja muy cerca de la superficie del
- 5. Ajuste el ancho, si hace faita, hasta que la aquia esté alineada directamente encima del agujero izquierdo en el botón.
- 6. Gire el volante hacia Usted para dar un punto en el agujero izquierdo, después continúe girando el volante para situar la aquia cuidadosamente en el aquiero onuesto
- · Opere la máquina lentamente y dé aproximadamente seis puntos para pegar el botón.
- · Saque el trabajo de la máquina dejando 10 cms de hilo. Saque los extremos del hilo por el interior de la prenda y haga un nudo cerca de la tela para formar un acabado seguro.
- Si Usted desea pegar una serie de botones idénticos, después de seguir el procedimiento anterior, sitúe la prenda y el botón debajo del sujetabotón. Levante la aquia para posicionarla encima del aquiero izquierdo del botón. Introduzca la aquia cuidadosamente en el aquiero izquierdo del botón y opere la máquina

8. Free-Arm Sewing

8. La couture à bras libre

8. La costura a brazo libre







3

5

Fabric handling, when sewing tubular and hard to reach garment areas, is simplified when you convert your sewing machine to free-arm sewing. Some of the sewing jobs for which you will find the free arm particularly useful are shown below. You will discover many more for yourself.

Preparation

To convert to free-arm sewing, simply press down on corner of *Flip* & Sew panel on sewing machine with heel of right hand.

To raise Flip & Sew panel, place hand under panel and lift up until it locks into place. A click will be heard when panel is locked in position.

1. Sleeves

Free-arm sewing takes the difficulty out of topstitching a sleeve. The armhole rotates smoothly under the needle so that you can place stitiching accurately. The extra control afforded by the free arm is especially helpful for topstitching flat-fell seams.

2. Bar Tacks

Bar tacks reinforce areas of strain and can be applied to ready-made garments, as well as to those sewn at home. Use the free-arm surface to avoid fabric bulk around the needle when you apply this detail to pockets, plackets, and waist-lines.

3. Darning and Mending

Knees, elbows and other areas of wear in children's clothes such as sweeters, jackets and shorts become readily accessible for darning, mending or patching when the free-arm surface is used. The sewing surface fits inside the enclosed sleeve and leg areas, making it unnecessary to open seams or roll the garment

Lorsqu'il faut coudre des pièces tubulaires ou parlies du vêtement qui sont difficiles d'accès, le maniement du liesu est simplifié grâce à la transformation du plateau de votre machine au bras libre. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de traveux de couture pour lesqueis le bras libre s'avère des plus pratiques. Sans doute découvrirezvous d'autres usages vous-même.

Préparatifs

Pour exposer le bras libre, vous n'avez qu'à appuyer sur le coin du panneau Flip & Sew avec la paume de la main droite.

Pour relever le panneau Flip & Sew, placez la main sous le panneau et soulevez jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Un déclic se fait entendre lorsqu'il est bien enclenché.

1. Manches

La couture à bras libre permet de surpiquer une manche sans difficulté. L'emmanchure fourne uniformément sous l'aiguille, et les points se placent avec précision. Cette facilité de manoeuvre est particulièrement avantageuse pour surpiquer les coutures rabattues.

2. Brides d'arrêt

Les brides d'arrêt renforcent les points de tension dans un vêtement et s'appliquent également au prêt-à-porter qu'aux vêtements confectionnés à la maison. Utilisez le brais libre afin d'eviter un sur-croît d'épaisseur de tissu autour de l'ai-guille lorsque vous cousez des brides d'arrêt aux poches, pattes ou ceintures montées.

3. Reprisage et raccommodage

Les surfaces de genoux, coudes et autres endrois d'usure dans les vêtements et d'enfants, chandails, vestes et shorts, deviennent accessibles pour repriser, raccommoder ou rapécer, grâce à la surface du bras libre, Le bras libre entre la ciliement à l'intérieur des surfaces termées de manches et jambes, évitant la nécessité d'ouvrir les coutures ou de rouler le vétement. El manejo de la tela, al coser à reas de la prenda en forma de tubo o à reas dificiles de liegar, se simplifica cuando Usted convierte su máquina de coser a costura a brazo lor. Algunos de los trabajos de costura en los que Usted encontrará que el brazo tibre su particularmente útil, se muestran arriba. Usted descubrirá muchos más.

Preparación

Para convertir la máquina a costura a brazo libre, simplemente apriete la esquina del panel Flip & Sew en la máquina con el talón de la mano derecha.

Para levantar el panel Flip & Sew, ponga la mano debajo del panel y levante hasta que caiga en su sitio. Se oirá un chasquido cuando el panel quede enclavado en posición.

1. Mangas

La costura a brazo libre le quita la dificultad a poner las puntadas paralelas de una manga. La sisa gira con facilidad debajo de la aguja de modo que Usted puede colocar las puntadas con precisión. El control adicional que le da el brazo libre es de una ayuda especial para dar puntadas paralelas a nivel en las costuras.

2. Presillas de barra

Las presillas de barra refuerzan las áreas de estuerzos y pueden aplicarse en prendas ya hechas esi como en las hechas en el hogar. Haga uso de la superficie del brazo libre para evilar bultos de tela alrededor de la aqui


3. Zurcido y remiendo

Las rodilas, los codos y otras áreas de desgaste en los vestidos de niños tales como suélers, chaquetas y calzones cortos son muy accesibles para zurcir o enmendar cuando se usa la superficie de lotazo libre. La superficie a coser se ajusta dentro de las áreas de la manqa y de la pierna y no hace falta abrir las costuras o girar la prenda.

9. Caring for Your Machine

9. L'entretien de votre machine

9. Cuidado de su Máquina



Cleaning the Machine

CAUTION: Before cleaning your machine, disconnect the power line plug from the socket outlet.

Remove needle plate and bobbin case as instructed on the next page. With a soft cloth or lint brush, clean at points indicated by arrows. To be sure all threads have been cleared out of the bobbin, place a wound bobbin in the bobbin case after it has been removed from the machine. Insert bobbin thread into slot 1 and guide thread to point have added to point the point of the properties o

Your machine requires no oiling under normal conditions. An Approved Dealer will examine the permanently lubricated parts whenever your sewing machine requires servicing.

If outside of machine requires cleaning, simply wipe with a dry or slightly water-dars on the machine.

NOTE: There are no user-serviceable parts inside the Modele 2010 electronic sewing machine. Therefore, any unauthorized tampering inside the machine will void the warranty.

CAUTION: Do not attempt to adjust the motor belt. Contact your nearest Service Centre should any adjustment be required.

Nettoyage de la machine

AVERTISSEMENT: Avant de nettoyer votre machine, débranchez la fiche de la prise de courant extérieur.

Retirez la plaque à aiguille, la canette et la boîte à canette en suivant les instructions à la page suivante. A l'aide d'un chiffon doux ou d'une brosse à mousse, nettoyez les emplacements indiqués par des flèches. Afin de vous assurer qu'il ne reste aucun brin de fil dans la canette, placez une canette délà bobinée dans la boîte à canette après avoir retiré cette dernière de la machine. Introduisez le fil de la canette dans l'encoche 1 et guidezle jusqu'au point A afin de l'introduire dans le point B. Déplacez alors le fil d'un côté à l'autre à plusieurs reprises, ainsi qu'illustré ci-deséus. Il est important que les environs de la boîte à canette soient libres de mousse et de brins de fil. Une accumulation de mousse et de brins de fil affecte le rendement de l'indicateur de canette vide ainsi que la qualité des points de couture.

Dans des conditions normales, votre machine ne requiert aucun huilage. Votre représentant ou concessionaire SINCER examinera les pièces lubrifiées en permanence à chaque fois que votre machine aura besoin de réparations ou d'entretien.

S'il faut nettoyer l'extérieur de la machine, nettoyez simplement avec un chiffon sec ou légèrement humecté à l'eau. N'utilisez aucun produit chimique sur la machine.

NOTE: Aucune des pièces à l'intérieur de la machine à coudre électronique, modèle 2010, ne peut être réparée à domicile. Il s'ensuit que tout essai de réparations sans autorisation, à l'intérieur de cette machine, annulle la gurantie.

AVERTISSEMENT: Ne tentez pas d'ajuster la courroie du moteur. Communiquez avec le centre de réparations le plus rapproché lorsqu'un ajustage de la courroie est nécessaire.

Limpieza de la máquina

CUIDADO: Antes de limpiar su máquina, desconacte el enchule macho de la linea eléctrica del enchufe hembra de salida.


Saque la plancha de aquija y la bobina de acuerdo na la instrucciones en la página siguiente. Con un trapo suave o cepillo, limpie donde indican las flechas Para segurarle de que no queda hito en la bobina. Insierte una bobina ya devarrada en la la bobina. Insierte una bobina ya devarrada en la caja después de sacar la bobina vacia. Introduzca el hito de la bobina en la ranura 1 y guierto hasta el punto A para su introducción en el punto B. Mueva el hito de un lació a otro varias veces, segun la ilugica de la bobina contra histar y hite. Se cual calción afectaira el rendimiento del indicador de bobina contra histar y hite. Se cual lación afectaira el rendimiento del indicador de bobina inferior así como la calcidad de la costura.

Su máquina no requiere lubricación en condiciones normales. Un distribuidor aprobado examinará las partes permanentemente lubricadas cuando su máquina necesite mantenimiento.

Si le hace falta timpiar el exterior de la máquina, hágalo simplemente con un paño seco o ligeramente mojado con agua. No haga uso de ningun producto químico para la Impieza.

NOTA: La máquina de costura electrónica, Modelo 2010, no contiene partes a mantener por el usuario Consecuentemente, cualquier alteración desaprobada dentro de la máquina cancelará

CUIDADO: No ajuste la correa del motor Refiérase a su Centro de Servicio local si su máquina necesita ajuste.



Removing the Bobbin Case

CAUTION: Before removing bobbin case, disconnect the power-line plug from the socket Remove presser foot, presser foot shank

and needle to aid in visibility. 1. Open slide plate. Move the bobbin latch A

- ali the way to the left. Remove the bobbin
- 2. Turn the hand wheel toward you to position hole B in the hook area with centre
- . Slide lever D all the way over to the
- 3. Place the thumb of your left hand under the metal bracket on the bobbin case and your index finger over it, as illustrated. Remove the bobbin case by lifting it up and guiding it toward you.

Replacing the Bobbin Case

- 4. Turn the hand wheel toward you to position hole B in the hook area with the centre section of bracket E.
- 5. Place the thumb of your left hand under the metal bracket on the bobbin case and your index finger over it, as illustrated. Guide the hobbin case back into place under bobbin latch A, making sure centre block C is positioned ail the way under metal bracket E.
- 6. Slide lever D all the way over to the left until it clicks into place.

Replace the bobbin and plate. Close slide plate

Comment retirer la boîte à canette

AVERTISSEMENT: Avant de retirer la boîte à canette, débranchez la fiche de la prise de

Retirez le pied presseur, le talon du pied presseur et l'aiguille, pour plus de visibilité. 1. Ouvrez la glissière. Déplacez le loquet A

- de la canette jusqu'à l'extrême gauche. Retirez la canette et la plaque. 2. Tournez le volant à main vers l'avant afin
- de placer le trou B, près du crochet, avec le bloc de centrage C.
- · Glissez le levier D jusqu'à l'extrême droite.
- 3. Placez le pouce de la main gauche sous le support métallique de la boîte à canette et l'index par-dessus, ainsi qu'illustré. Retirez la boîte à canette en la soulevant et la quidant vers l'avant.

Comment replacer la boîte à canette

- 4. Tournez le volant à main vers l'avant afin de placer le trou B, près du crochet, avec la section centrale du support E,
- 5. Placez le pouce de la main gauche sous le support métallique de la boîte à canette et l'index par-dessus, ainsi qu'illustré, Guidez la boîte à canette à sa position. en-dessous du loquet de canette A, tout en vous assurant que le bloc de centrage C soit placé totalement sous le support métallique E.
- 6. Glissez le levier D jusqu'à l'extrême gauche, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, indiquant qu'il est enclenché, Replacez la canette et la plaque. Refermez la glissière.


Cómo sacar la caja de la bobina

CUIDADO; Antes de sacar la caja de la bobina, desconecte el enchule macho de la linea eléctrica del receptáculo

- Saque el prensatelas, el vástago del prensatelas y la aquia para mejorar la visibilidad.
- 1. Abra la plancha deslizante. Mueva el suietador de bobina A completamente hacia la izquierda Sague la bobina y la plancha. 2. Gire el volante hacia Usted al orificio B,
- cerca del gancho con el bioque centro C. · Mueva la palanca D completamente hacia la derecha.
- 3. Ponga el pulgar de la mano izquierda debajo del soporte metálico en la caja de la bobina v su indice por encima, como se ilustra. Sague la caia de la bobina levantándola y guiándola hacia Usted.

Como reponer la caia de la bobina

- 4. Gire el volante hacia Usted al orificio B. cerca del gancho con la sección del soporte E.
- 5. Ponga el pulgar de la mano izquierda debajo del soporte metálico en la caja de la bobina y su índice por encima, como se ilustra. Guie la caja en su lugar debajo del sujetador de bobina A, asegurándose de que el bloque centro C está posicionado totalmente debajo del soporte metálico E.
- 6. Mueva la palanca D completamente hacia la izquierda hasta que encaje. Reponga la bobina y la plancha. Cierre la plancha deslizante.



Changing the Light Bulb

- 1

CAUTION: Before changing light bulb make sure you have disconnected power-line plug from socket outlet.

This machine is designed to use a 12 volt, 12 watt bulb only.

Removing Bulb. With thumb and index finger of right hand, push in and down on tab A of light lens and lower the light bracket. Do not attempt to unscrew the bulb. Pull bulb directly out of the socket to the left.

Replacing Bulb. While holding the top of bulb gently, press new bulb directly into socket. To replace lens, push in and up on tab A of light lens with thumb and index finger of right hand.

Comment changer l'ampoule électrique

AVERTISSEMENT: Avant de remplacer l'am- CUIDADO: Antes de cambiar la bombilla asepoule électrique, assurez-vous que la fiche soit débranchée de la prise de courant extérieur.

poule de 12 volts, 12 watts seulement.

pouce et de l'index de la main droite, ap- índice de la mano derecha, apriete hacia puyez sur la languette A du diffuseur de adentro y hacia abajo en la orejeta A del lumière tout en l'abaissant, et abaissez le cristal y baje el soporte. No intente destorporte-ampoule. Ne tentez pas de dévisser nillar la bombilla. Saque la bombilla directal'ampoule. Tirez l'ampoule directement vers mente del receptáculo hacia la izquierda. la gauche pour la sortir de la douille.

appuyez sur la languette A du diffuseur tout derecha

en le soulevant.

Cómo cambiar la bombilla

gurese de que ha desconectado el enchule macho del receptáculo.

Cette machine ne s'adapte qu'à une am- Esta máquina está disenada para bombilla de 12 voltios y 12 vatios solamente.

Comment retirer l'ampoule. À l'aide du Cômo sacar la bombilla. Con el pulgar y el

Comment replacer l'ampoule. Tout en Cômo reponer la bombilla. Empuje la tenant délicatement le dessus de l'ampoule, nueva bombilla directamente en el receptáintroduisez-la directement dans la douille en culo. Para reemplazar el cristal, apriete appuyant. Pour replacer le diffuseur, à l'aide adentro y hacia arriba en la orejeta A del du pouce et de l'index de la main droite, cristal con el pulgar y el indice de la mano

10. Performance Checklist

Whenever sewing difficulty is encountered, review the sections of the instruction book that explain the operation you are performing to make sure you are using the machine correctly. If the problem still exists, the following checklist may help you to correct it.

Machine Does Not Sew Needle does not move

Make sure

- · power and light switch is on.
- · machine is connected to electrical supply

(Turn to page 27 for additional information.)

Needle moves but stitch is not formed Make sure .

- needle is straight and sharp.
- · needle style is correct for machine
- · needle size is correct for thread being used
- · needle is fully inserted into needle-clamp.
- · machine is correctly threaded.
- (Turn to page 13 for additional information.)
- · bobbin contains thread
- · bobbin latch is in SEW position. bobbin case area is free of lint and loose
- threads (see page 103)

(Turn to page 32 for additional information.)

Needle and/or thread breaks

Make sure

- · machine is correctly threaded (see page 28)
- · needle is straight and sharp, correct style for machine, and correct size for thread being used
- · needle is fully inserted into needle-clamp. (Turn to page 13 for additional information.) · fabric is not being pulled to one side as work is removed from machine.
- · fabric being guided or supported behind the needle is not being pulled too hard or

(Turn to page 67 for additional information.)

Bobbin Winding Difficulties

Upper thread breaks while winding bobbin

Make sure

- · presser bar is raised
- . thread is unwinding freely from spool.
- · thread spool is inserted correctly on spool holder
- · machine is correctly threaded.

Thread does not wind onto bobbin Make sure

- · bobbin latch is in winding position.
- . thread passes under toe of presser foot before being secured to thumb screw
- · thread end is held securely by thumb screw spring at start of wind.

(Turn to page 32 for additional information.)

Thread breaks when sewing starts after winding bobbin

Make sure.

- . bobbin has not been wound beyond the FULL ring. Turn hand wheel away from operator to free over wound bobbin.
- hobbin case area is free of lint and loose threads (see page 103).

(Turn to page 32 for bobbin information.)

Low Bobbin Indicator

Does not light up when there is little or no thread in bobbin

 bobbin case area is free of lint and loose. threads (see page 103).

Thread Breaks While Sewing

Upper thread breaks Make sure . .

- · machine is properly threaded.
- . thread spool is inserted correctly on spool
- . thread is unwinding freely from spool
- . thread is even and free from knots.
- (Turn to page 28 for additional information.)
- · needle is correct size for thread.
- · needle is straight and sharp
- (Turn to page 13 for additional information.) · upper thread tension is not too tight (see page 46).
- · bobbin rim is free of nicks.
- · needle plate hole and presser foot are undamaged
- · threads are correctly placed under presser foot when starting to sew (see page 33).
- · presser foot is securely fastened to presser bar (see page 9).

(Turn to page 32 for additional information.) (Turn to page 28 for additional information.)

Lower thread breaks

- hobbin has been correctly wound.
- hobbin case area is free of lint and loose threads (see page 103).
- · bobbin has been correctly inserted into hobbin case
- hobbin has not been wound too full. (Turn to page 33 for additional information.)

Stitching Difficulties Skipped stitches

Make sure

- · needle is straight and sharp.
- · needle is correct style for machine and size of thread (see page 20).
- · machine is properly threaded (see page 28).
- · correct presser foot and needle plate are being used.

Loose stitches on underside of fabric Make sure

- · sufficient tension is being exerted on upper thread (see page 46).
- · bobbin case area is free of lint and loose threads (see page 103).
- · bobbin has not been wound beyond the FULL ring.

Feeding Difficulties

Fabric does not move properly under presser foot

Make sure .

- · machine is threaded correctly.
- · line of stitching is started in from fabric
- · bobbin case area is free from lint and loose thread ends (see page 103)

10. Solution des pannes communes

Si vous éprouvez des difficultés en cousant, repassez les sections de votre livre d'instructions qui expliquent l'usage que vous faites de la machine au moment où le problème survient, afin de vous assurer que vous suivez les instructions correctement. Si le problème persiste encore, les conseils suivants vous aideront peut-être à le régler

La machine ne coud pas

L'aiquille ne bouge pas

Assurez-vous que

- · l'interrupteur de courant et d'éclairage
- soit en circuit · la machine soit branchée à la prise de
- courant extérieur

(Pour de plus amples renseignements, consultez la page 27)

L'aiquille bouge, mais le point ne se forme pas

Assurez-vous que

-

in v

1

2

- · l'aiquille soit droite et pointue. • le style de l'aiguille convienne à la
- machine · la grosseur de l'aiguille convienne au fil
- en usage · l'aiquille soit insérée jusqu'au fond du
- pince-aiguille. · la machine soit enfilée correctement

(Pour de plus amples renseignements, con-

- sultez la page 13).
- · la canette ne soit pas vide
- · le loquet de la canette soit en position de couture.
- e les environs de la hoîte à canette soient libres de mousse et de brins de fil (consultez la page 103)

(Tournez à la page 32 pour de plus amples renseignements)

L'aiguille ou le fil, ou les deux se rompent

Assurez-vous que

- · la machine soit enfilée correctement. (consultez la page 28).
- . l'aiquille soit droite et pointue, d'un style qui convienne à la machine et de grosseur qui convienne au fil en usage
- · l'aiguille soit insérée jusqu'au fond du pince-aiguille.

(Pour de plus amples renseignements, consultez la page 13).

- le tissu ne soit pas tiré d'un seul côté en le retirant de la machine
- · le tissu ne soit pas tiré trop fort ou trop vite en le guidant et soutenant à l'arrière de l'aiquille.

(Pour de plus amples renseignements, consultez la page 67).

Problemes de bobinage de la canette

Le fil supérieur se rompt en bobinant la canette

Assurez-vous que

- · la barre de presseur soit relevée
- le fil se déroule librement du rouleau

- sur sa tige
- · la machine soit enfilée correctement (Pour de plus amples renseignements, con-

Le fil ne se bobine pas sur la canette

- Assurez-vous que · le loquet de la canette soit en position de bobinage
- · le fil passe sous la saillie du pied presseur avant d'être fixé au ressort de la vis à
- · l'extrémité du fil soit retenue solidement par le ressort de la vis à ailettes au début du bobinage

(Pour de plus amples renseignements, consultez la page 32).

Le fil se rompt au début de la couture après avoir bobiné une canette

Assurez-vous que

sultez la page 32)

- · la canette n'ait été bobinée au-delà du cercle extérieur indiquant pleine canette
- · les environs de la boîte à canette soient libres de mousse et de brins de fil (consultez la page 103).

(Pour de plus amples renseignements, tournez à la page 32).

Indicateur de canette vide

Ne s'allume pas lorsqu'il ne reste plus ou presque de fil dans la canette

Assurez-vous que

· Les environs de la boîte à canette soient fibres de mousse ou de brins de fil (consultez la page 103)

Le fil se rompt en cousant

Le fil supérieur se rompt

- Assurez-vous que la machine soit enfitée correctement
- le rouleau de fil soit placé correctement sur sa tige.
- · le fil se déroule librement à partir du rouleau. · le fil soit uniforme et sans noeuds.
- (Pour de plus amples renseignements, consultez la page 28).
- · la grosseur de l'aiguille convienne au fil. · l'aiquille soit droite et pointue.
- (Pour de plus amples renseignements, tournez à la page 13). · la tension sur le fil supérieur ne soit pas trop forte (consultez la page 46).

- le rouleau de fil soit placé correctement
 le bord de la canette soit libre de fissures.
 - l'orifice de la plaque à aiguille et le pied presseur ne soient endommagés.
 - · les fils soient placés correctement sous le pied presseur au début de la couture (consultez la page 33).
 - · le pied presseur soit attaché correctement à la barre de presseur (consultez la page 9).

(Pour de plus amples renseignements, consullez la page 28).

Le fil inférieur se rompt

Assurez-vous que

- · la canette soit bobinée correctement.
- les environs de la boîte à canette soient libres de mousse et de brins de fil (consultez la page 103)
- la canette ait été introduite correctement. dans la boîte à canette la canette n'ait été bobinée trop pleine. (Tournez à la page 33 pour de plus amples

Problèmes de couture

La machine saute des points

Assurez-vous que

renseignements)

- · l'aiquille soit droite et pointue.
- · l'aiguille soit de style ou de type approprié pour la machine et la grosseur du fil (consultez la page 22).
- la machine soit enfilée correctement
- (consultez la page 28) • le pied presseur et la plaque à aiguille

appropriés soient en usage Les points sont lâches sur

- l'envers du tissu
- Assurez-vous que . · une tension suffisante soit exercée sur le fil supérieur (consultez la page 46)
- · les environs de la canette soient libres de mousse et de brins de fil (consultez la page 103).
- · la canette n'ait été bobinée au-delà du cercle extérieur de pleine canette

Problèmes d'entraînement Le tissu n'avance pas bien sous

le pied presseur Assurez-vous que

- · la machine soit enfilée correctement. · la ligne de couture débute à la lisière
- du liceu · les environs de la boîte à canette soient
- libres de mousse et de brins de fil (consultez la page 103)

10. Lista de comprobación de funcionamiento

En cualquier momento que se encuentre dificultad al coser, revise y repase las secciones del libro de instrucciones que explican la operación que Usted está efectuando para asegurarse de que está Usted usando la máquina de un modo correcto. Si el problema aún existe, la lista de comprobación que se indica a continuación puede ayudarle a corregirlo.

La máquina no cose

La aquia no se mueve

Asegúrese de que

- · el interruptor de la luz y energía está conectado
- · la máquina está conectada a la energia

(Véase la página 27 si desea información adicional)

La aguja se mueve pero no se forma punto

Asegúrese de que .

- · la aguia está recta v aguda.
- · el estilo o tipo de la aguja es el correcto para la máquina.
- · el tamaño de la aquia es el correcto para el hilo que está usando
- · la aguja ha entrado completamente en la agarradera de agujas.
- · la máquina está enhebrada de la manera

(Vuelva a la página 13 si desea información adicional).

- · la bobina tiene hilo.
- · el pulsador de la bobina está en la posición de SEW (coser). el área de la caja de la bobina está libre de
- hilaza y de hilos sueltos (véase la página

(Vuelva a la página 32 si desea información adicional).

La aquia y/o el hilo se rompe

Asegúrese de que

- · la máquina está enhebrada correctamente (véase la página 28).
- · la aquia está recta v aquda, de que es el estilo o tipo correcto para la máquina, y de que tiene el tamaño correcto para el hilo que va a usar
- · la aquia está completamente dentro de la agarradera de aquias.

(Vuelva a la página 13 si desea información

- · la tela no se va hacia un tado cuando el trabajo se saca de la máquina
- la tela que se quia o se apoya detrás de la aguja no se está tirando de ella ni muy fuerte ni muy de prisa.

(Vuelva a la página 67 si desea información

Dificultades en el devanado de la bobina

El hilo superior se rompe al devanar la bobina

Asegúrese de que .

- · el prensatelas se ha levantado.
- el hilo se desenhebra libremente del carrete.

- · el carrete de hilo se ha introducido de la manera correcta en el portacarrete la máquina ha sido enhebrada de la ma-
- nera correcta. (Vuelva a la página 32 si desea información

adicional).

El hilo no se devana en la bobina

Asegurese de que .

- · el sujetador de la bobina está en la posición de devanado.
- · el hilo pasa por debajo de la uña del prensatelas antes de quedar sujeto con firmeza en el resorte del tornillo del pulgar. el extremo del hilo está sujeto con firmeza. en el comienzo del devanado.

(Vuelva a la página 32 si desea información adicional).

El hilo se rompe al comenzar a coser después de devanar la bobina

Asegúrese de que .

- la bobina no ha sido devanada más allá del anillo que indica FULL (LLENO). Gire el volante contra la operadora para liberar la bobina sobre-devanada.
- la caja de la bobina está libre de hilaza v de hilos sueltos (véase la página 103). (Vuelva a la página 32 si desea información sobre la bobina).

Indicador de bobina vacia

No hay luz indicadora cuando la bobina está vacia o casi vacia

Asegúrese de que .

· el área de la caja de la bobina está libre de hilaza y de hilos sueltos (véase la página

El hilo se rompe al coser

El hilo superior se rompe

Asegúrese de que .

adicional)

- la máquina está enhebrada de la manera correcta
- · el carrete de hilo se ha introducido de la manera correcta en el portacarrete.
- · el hilo sale con facilidad del carrete.
- e el hilo está por igual y no tiene nudos. (Vuelva a la página 28 sí desea información
- · la aguja está recta y ayuda.
- el tamaño de la aguja corresponde al hilo. (Para información adicional, véase la página 13)
- · el hilo superior no tiene la tensión demasiado ligera (véase la página 46)
- · la bobina no tiene golpes en sus bordes.

- · el aquiero de la plancha de agujas y el prensatelas están libres de daños o
- · los hilos están colocados de la manera correcta debaio del prensatelas cuando se comienza a coser (véase la página 33).
- el prensatelas está bien sujetado a la barra (véase la página 9)

(Para información adicional, véase la pá-

El hilo inferior se rompe

Asegurese de que

- la bobina ha sido devanada de la manera correcta.
- · el área de la caja de la bobina está libre de hilaza y de hilos sueltos (véase la página 103). · la bobina se ha introducido en la caja de

- -

3

-

- la manera correcta. · la bobina no ha sido devanada hasta que
- esté muy Ilena. (Vuelva a la página 33 si desea información adicional).

Dificultades al dar puntadas

Puntos que se escapan o saltan

Asegúrese de que .

· la aguja está recta y aguda · la aguja tiene el estilo o el tipo correcto

- para la máquina y él tamaño del hilo (véase la página 24) • la máquina se ha enhebrado de la manera
- correcta (véase la página 28). · se están usando el prensatelas correcto
- y la plancha de aguja correcta.

Puntos sueltos en el revés de la tela

Asegúrese de que .

página 103).

- · se está ejerciendo suficiente tensión en el hilo superior (véase la página 46)
- · la bobina y el área de su caja están libres de hilaza y de hilos sueltos (véase la
- · la bobina no se ha devanado más allá del anillo de FULL (LLENO).

Dificultades de alimentación

la tela no se mueve de la manera adecuada bajo el prensatelas

Asegúrese de que

- · la máquina ha sido enhebrada de la manera correcta.
- · la linea de puntadas se comienza desde el borde de la tela.
- · el área de la caja de la bobina está libre de hilaza y hilos sueltos (véase la pagina 103)

Index

Accessories	6-8	Needle Position	43
Appliqué	63	Operating Machine	
Bar Tacks, Multi-Stitch Zig-Zag	69	Pattern Repeat Symbol	
Basic Stitch Patterns	64	Performance Checklist	
Basting	47,48	Placing Fabric Under Foot	
Binding, Blanket	80	Power and Light Switch	
Blindstitch Hems		Presser Feet	6
Bobbin	6,32-36	Blindstitch Hem Foot	7
Raising the Bobbin Thread		Button Foot	7
Removing Bobbin		Buttonhole Foot	
Removing Thread from Bobbin	34	Changing Presser Feet	
Replacing a Wound Bobbin		Darning and Embroidery Foot	8
Replacing an Empty Bobbin		Dressweight Tailor Tack Foot	
Winding Border Designs	32,33	Even Feed Foot	
Buttonholes	93-99	General Purpose Foot	
Adjusting Cutting Space	93-99	Special Purpose Foot	
Changing Stitch Density	99	Straight Stitch Foot	
Cutting Button Opening	98	Zipper Foot Presser Foot	5,9
Length	93	Lifter	5,9
Stitching a Series	98	Screw	
Buttons	100.101	Shank	
Caring for Your Machine	103-105	Principal Machine Parts	
Chainstitching	54-56	Quilting	
Cleaning the Machine	103	Reverse Stitching	37,38,45,
Connecting Machine	27	Continuous	37,30,43,
Construction Stitches	64.68-76	Instant	
Darning	58	Reinforcing End of Seam	
Decorative Stitches	66,88-92	Symbol	
Detachable Spool Pin	8,91	Satin Stitch	
Edge Finishes	68,85	Scalloping Edges	
Embroidery	58	Seam Finish	
Even Feed Foot	10,11	Seam Guide	7,
abric, Thread and Needle Table	20-25	Seams	49,51,55,61,62,
abric Weight Table	14-19	Chainstitch	
agotting (Featherstitch)		Curved	
Fine Tuning		Lingerie	
Finishes for Hems and Facings Flexi-Stitch Patterns		Overedge	
Free-Arm Sewing	40	Straight	
Fringed Edges		Straight Stretch	
Functional Stitches	85 65.77-87	Selecting a Stitch	3
Guiding and Supporting Fabric	65,77-87	Smocking Spool Holders	
Hemstitching	86		6,2
mitation Fringe	71	Stitch Balance	
ndividual Preferences	42-44	Stitch Finish, Arrowhead Stitch Length	8
ace Insertion and Application	73	Stitch Length Stitch Width	3
eft Narrow Zig-Zag	60	Stitch Difficulties	400.40
ight Bulb	105	Straight Stitching	106-10
ingerie Elastic-Replacing	87	Curved Seams	45-51,6
ow Bobbin Indicator	34	Left Needle Position	
Mending	68.76	Reinforcing End of Seam	6
Airror Image	43	Straight Seams	5
Mock Overedge	75	Turning Square Corners	5
Monograms	89	Stretch Fabrics — Adjusting Stitches	6
leedle	6,13,30,31,42	Tailor Tack, Dressweight Tailor Tack Stitch	
Changing	13	Take-up Lever	
Threader		Tension Test	41
Threading	30,31	Thread Tension	46,48,54,5
Twin-Needle	6,42	Threading the Machine	28-3
Winged	6	Topstitching	7
Needle Fabric Combinations		Turkish Hernstitch	88
Needle Plates	6,8,12.54	Twin-Needle	42.90.91
Chainstitch Plate and Insert	6,54	2X (Iwo-times)	42,00,0
Changing Plates		Zig-Zag Seam Finishes	61
General Purpose	6	Zig-Zag Stitching	59
Snap-in Feed Cover	8.12	Zipper Insertion	

Index

Accessoires	6-8	Matelassé	57,82 89
Aiguilles	6,13,30,31,42	Monogrammes Nettoyage de la machine	103
Aiguille et tissu, rapport entre	6,42	Ourlets au point invisible	72
Aiguilles jumelées	13	Ourlets, couture des	86
Comment changer l'aiguille	6	Ourlets et parementures, finition	68
Empennée	30,31	Pannes communes—solution	107
Enfilage	30,31	Pièces principales de la machine	4.5
Enfileur	43.60	Pied pour entraînement égal	10,11
Position de l'aiguille	105	Pied presseur	5.9.10
Ampoule électrique	63	Relève-presseur	5
Appliques Bordure de couverture	80	Talon	. 10
	88	Vis	
Bordure, motifs de	78	Pieds presseurs	6-11
Bordures festonnées	68.85	Comment changer le pied	9.10
Bordures, finition de		Pied à repriser et à broder	8.10
Bordures frangées	93-99	Pied à semelle étroite	7,52
Boutonnières	93-99	Pied pour bouton	7,52
Densité du point	98		7.95
Entaille pour le bouton	93	Pied pour boutonnière	7,91
Longueur		Pied pour entraînement égal	7,72
Modification de l'entaille	99	Pied pour ourlet invisible	1,12
Série de boutonnières		Pied pour point droit	
Boutons	100,101	Pied pour point tailleur	
Brancher la machine, comment		Pied pour usages spécialisés	
Brides d'arrêt, zig-zag multi-points	69	Pied tout usage	00105
Broderie		Plaque à aiguille	6,8,12,54
Canette	6,32-36	Comment changer la plaque	
Bobinage	32,33	Couvre-entraînement	8,12
Fil de canette, pour remonter le		Plaque et accessoire pour point de chaînette	6,5
Fil de canette, pour retirer le		Plaque tout usage	
Indicateur de canette vide		Point de bourdon	54-56
Introduire une canette pleine, pour		Point de chaînette	
Introduire une canette vide, pour		Point de chausson (d'arêtes)	8
Retirer la canette, pour		Point de surjet, imitation de	
Couture à aiguilles jumelée	42,90,91	Point d'ourlet turc	
Couture à bras libre		Point droit	45-51,60
Couture au point zig-zag		Comment coudre en ligne droite	50
Couture au point zig-zag, finition	61	Comment tourner à angle droit	
Coutures		Coutures courbes	50
Au point de chaînette		Position gauche de l'aiguille	60
Au point droit	49	Renfort de fin de couture	51
Au point droit extensible		Point fléché, finition au	84
Courbes	50	Points d'assemblage	64,68-76
De sous-vêtements	62	Points de fantaisie	66,88-92
Surjetées	61	Points élémentaires	64
Dentelle, garniture de		Points pratiques	65,77-87
2X (deux fois)		Point tailleur pour tissus légers et moyens	70
Elastique, pose d'un		Porte-rouleau amovible	8,9
Enfilage de la machine		Porte-rouleaux	6,28
Entretien de la machine	103-105	Préférences personnelles	42-4
Èquilibre des points		Problèmes de couture	
Faufilage	47,48	Raccommodage	68,78
Fermeture à glissière, pose de	52,53	Réglages de précision	39
Finition des coutures	61,75	Releveur de fil	
Flexi-Stitch, points-motifs	40	Répéteur d'un seul motif	
Fonctionnement de la machine	27	Reprisage	
range, imitation de		Sélection d'un point	37
Guide-piqûres		Smocks	92
mage inverse		Surpiqures	7
nterrupteur de courant et d'éclairage	27	Tension, essai de la	46
argeur du point		Tension sur le fil	46,48,54,59
ongueur du point		Tissu, comment guider et soutenir le	6
Marche arrière, couture en	37,38,45,51	Tissu, fil et aiguille—tableau	22-23
Instantanée	38	Tissus extensibles—réglage des points	67
Renfort de fin de couture		Tissu sous le pied, comment placer le	49
Sansarrêt		Tissus selon l'épaisseur—tableau	16-17
Symbole	37,45	Zig-zag étroit (aiguille à gauche)	16-17

Indice

Acabados de bordes Acabado de costura	68,85	Longitud de ojales	
	61,75	Serie de ojales	
Acabados de costura en zig-zag	61	Palanca tira-hilos	
Acabado de punto cabeza de flecha		Partes principales	6.8.12
Acabados para dobladillos y revestimientos	68	Plancha de aguja	0,0,12
Accesorios	6-8	Cómo cambiar las planchas	
Acolchado	57,82	Cubierta de alimentación de resorte	
Aguja	6,13,30,31,42	Planchas de punto de cadeneta e insertos	
Cambio De alas		Uso general	6
	6	Porta-carrete Porta-carrete amovible	8
Enhebrado	30,31	Posición de la aguja	43
Enhebrador	31	Preferencias individuales	42
Agujas gemelas Ajuste fino	6,42,90,91	Prensatelas	5,9
Ancho del punto	8	Elevador del	
Apliqué	63	Tornillo del	
Bobina	6.32-36	Vástago del	
Cómo subir el hilo de la bobina	36	Prensatelas	6
Devanado	32,33	Cambiar el prensatelas	9
Para sacar el hilo de la bobina	34	Cremalleras	7
Reemplazo de una bobina devanada	35	De alimentación uniforme	7,10
Reemplazo de una bobina vacía		Dobladillo de punto ciego	
Remoción de la bobina	34	Ojales	7
Bombilla	105	Punto recto	
Bordado	58	Punto de sastre para tela de ropa	
Bordes franjeados	85	Sujetabotón	
Botones	100.101	Uso especial	
Colocación del material debajo del prensatela:		Usogeneral	
Combinaciones entre agujas y tejidos	26	Zurcido y bordado	8,
Conexión de la máquina	27	Presillas de barra, punto múltiple zig-zag	
	49,51,55,61,62,83	Prueba de tensión	
De cadeneta	55	Puntos de confección	64.68-
De lenceria	62	Puntos decorativos	
Elástica recta	83	Puntos funcionales	65,77-
En curva	50	Punto de cadeneta	54-
Rectas		Punto de dobladillo turco	
Sobreorilladas		Punto de escapulario o fruncidos	
Costuras a brazo libre	102	Punto de festón	
Cuidado de su máquina	103-105	Punto de sastre para telas ligeras	
Dificultades de costura	106-108	Punto en paralelo	
Diseños de bordes		Punto en satén	
Dobladillos		Punto en zig-zag	
Dobladillos de punto ciego		Punto inverso	37,38,45,5
Elástico de lenceria, reemplazo		Continuo	
Enhebrado de la máquina	28-31	Instantáneo	
quilibrio del punto	40	Refuerzo del extremo de costura	5
Franjas de imitación	71	Simbolo	
Funcionamiento de la máquina	27	Punto recto	45-51,8
Guía de costura	7,12	Costuras en curva	5
Guia y soporte del material	67	Costuras rectas	
Hilvanado	47,48	Doblar esquinas cuadradas	5
magen de espejo	43	Posición izquierda de la aguja	6
ndicador de bobina vacía nserción de cremalleras	34	Refuerzo del extremo de costura	5
	52,53	Remiendo	68.7
nserción de encaje		Ribete de cubiertas	8
nterruptor de energía y luz		Selección del punto	3
_argo del punto	39	Simbolo de repetición del modelo	4
impieza de la máquina Lista de comprobación	103	Sobreorillado falso	7
usta de comprobación Modelos de puntos básicos	106-108	Tabla de materiales, hilos y agujas	20-2
Modelos de puntos basidos Modelos <i>Flexi-Stitch</i>	64	Tabla de peso de materiales	14-1
	40	Telas elásticas, ajuste de puntadas	6
Vionogramas		Tension del hilo	46,48,54,5
Diales	93-99	Vainica (punto de pluma)	8
Ajuste de la incisión del ojal Cambiar la densidad del punto		2X (dos veces)	4
Contar la abertura del botón		Zig-zag estrecho izquierdo Zurcido	5



Formulaire No. 21856 (381) ENG Formulaire No. 21856 (381) FRE Formulairo No. 21856 (381) SPA Part No. 173438-001 Piece No. 173438-001 Parte No. 173438-001

Printed in U.S.A. Imprimé aux États-Unis Impreso en los Estados Unidos